

PLASMA DISPLAY ÉCRAN À PLASMA PLASMA-DISPLAY **PDP-615EX**

Operating Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitung

Operating Instructions

Thank you very much for purchasing this PIONEER product. Before using your Plasma Display, please carefully read the "Important Information" and these "Operating Instructions" so you will know how to operate the Plasma Display properly. Keep this manual in a safe place. You will find it useful in the future.

Notes on Installation Work:

This product is marketed assuming that it is installed by qualified personnel with enough skill and competence. Always have an installation specialist or your dealer install and set up the product. PIONEER cannot assume liabilities for damage caused by mistake in installation or mouting, misuse, modification or a natural disaster.

Note for Dealers:

After installation, be sure to deliver this manual to the customer and explain to the customer how to handle the product.

Important Information

Precautions

Please read this manual carefully before using your plasma monitor and keep the manual handy for future reference.



magnitude to cause electric shock. Therefore, it is dangerous to make any kind of contact with any part inside of this unit.

This symbol alerts the user that important literature concerning the operation and maintenance of this unit has been included. Therefore, it should be read carefully in order to avoid any problems.

WARNING

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE. ALSO DO NOT USE THIS UNIT'S POLARIZED PLUG WITH AN EXTENSION CORD RECEPTACLE OR OTHER OUTLETS, UNLESS THE PRONGS CAN BE FULLY INSERTED. REFRAIN FROM OPENING THE CABINET AS THERE ARE HIGH-VOLTAGE COMPONENTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Warnings and Safety Precaution

This plasma monitor is designed and manufactured to provide long, trouble-free service. No maintenance other than cleaning is required. Please see the section "Plasma monitor cleaning procedure" on the next page.

The plasma display panel consists of fine picture elements (cells) with more than 99.99 percent active cells. There may be some cells that do not produce light or remain lit.

For operating safety and to avoid damage to the unit, read carefully and observe the following instructions. To avoid shock and fire hazards:

1. Provide adequate space for ventilation to avoid internal heat build-up. Do not cover rear vents or install the unit in a closed cabinet or shelves.

If you install the unit in an enclosure, make sure there is adequate space at the top of the unit to allow hot air to rise and escape. If the monitor becomes too hot, the overheat protector will be activated and the monitor will be turned off. If this happens, turn off the power to the monitor and unplug the power cord. If the room where the monitor is installed is particularly hot, move the monitor to a cooler location, and wait for 60 minutes to cool the monitor. If the problem persists, contact your dealer for service.

- 2. Do not use this unit's polarized plug with extension cords or outlets unless the prongs can be completely inserted.
- 3. Do not expose the unit to water or moisture.
- 4. Avoid damage to the power cord, and do not attempt to modify the power cord.
- 5. Unplug the power cord during electrical storms or if the unit will not be used over a long period.
- 6. Do not open the cabinet which has potentially dangerous high voltage components inside. If the unit is damaged in this way the warranty will be void. Moreover, there is a serious risk of electric shock.
- 7. Do not attempt to service or repair the unit. The manufacturer is not liable for any bodily harm or damage caused if unqualified persons attempt service or open the back cover. Refer all service to authorized Service Centers.

Ī

NOTE:

When you connect a computer to this monitor, use an RGB cable including the ferrite core on both ends of the cable. If you do not do this, this monitor will not conform to mandatory CE or C-Tick standards.

Attaching the ferrite cores:

Set the ferrite cores on both ends of the power cable (supplied).

Close the lid tightly until the clamps click.



To avoid damage and prolong operating life:

- 1. Use only with 220-240 V 50/60Hz AC power supply. Continued operation at line voltages greater than 220-240 Volts AC will shorten the life of the unit, and might even cause a fire hazard.
- 2. Handle the unit carefully when installing it and do not drop.
- 3. Set the unit away from heat, excessive dust, and direct sunlight.
- 4. Protect the inside of the unit from liquids and small metal objects. In case of accident, unplug the power cord and have it serviced by an authorized Service Center.
- 5. Do not hit or scratch the panel surface as this causes flaws on the surface of the screen.
- 6. For correct installation and mounting it is strongly recommended to use a trained, authorized dealer.
- 7. As is the case with any phosphor-based display (like a CRT monitor, for example) light output will gradually decrease over the life of a Plasma Display Panel.
- 8. To avoid sulfurization it is strongly recommended not to place the unit in a dressing room in a public bath or hot spring bath.
- 9. Do not use in a moving vehicle, as the unit could drop or topple over and cause injuries.
- 10. Do not place the unit on its side, upside-down or with the screen facing up or down, to avoid combustion or electric shock.

Plasma monitor cleaning procedure:

- 1. Use a wiping cloth (attached) or a soft dry cloth to clean the front panel and bezel area. Never use solvents such as alcohol or thinner to clean these surfaces.
- 2. Clean plasma ventilation areas with a vacuum cleaner with a soft brush nozzle attachment.
- 3. To ensure proper ventilation, cleaning of the ventilation areas must be carried out monthly. More frequent cleaning may be necessary depending on the environment in which the plasma monitor is installed.

Recommendations to avoid or minimize phosphor burn-in: Like all phosphor-based display devices and all other gas plasma displays, plasma monitors can be susceptible to phosphor burn under certain circumstances. Certain operating conditions, such as the continuous display of a static image over a prolonged period of time, can result in phosphor burn if proper precautions are not taken. To protect your investment in this plasma monitor, please adhere to the following guidelines and recommendations for minimizing the occurrence of image burn:

- * Always enable and use your computer's screen saver function during use with a computer input source.
- * Display a moving image whenever possible.
- * Change the position of the menu display from time to time.* Always power down the monitor when you are finished
- * Always power down the monitor when you are finished using it.

If the plasma monitor is in long term use or continuous operation take the following measures to reduce the likelihood of phosphor burn:

- * Lower the Brightness and Contrast levels as much as possible without impairing image readability.
- * Display an image with many colors and color gradations (i.e. photographic or photo-realistic images).
- * Create image content with minimal contrast between light and dark areas, for example white characters on black backgrounds. Use complementary or pastel color whenever possible.
- * Avoid displaying images with few colors and distinct, sharply defined borders between colors.

* **Note:** Burn-in is not covered by the warranty.

redures that

Important Information

Contact your dealer for other recommended procedures that will best suit your particular application needs.

CAUTION:

WHEN POSITIONING THIS EQUIPMENT ENSURE THAT THE MAINS PLUG AND SOCKET IS EASILY ACCES-SIBLE. This product complies with the Low Voltage Directive (73/23/EEC, amended by 93/68/EEC), EMC Directives (89/336/EEC, amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC).

Caution

This model is for use with the following optional accessories. Use with other optional accessories is capable of resulting in instability causing possible injury.

Table top stand: PDK-1014 Wall mount unit: PDK-WM03

Contents

Installation	2
Vontilation Desuirements for and auto mounting	••••
Verification Requirements for enclosure mounting	Z
now to use the safety metal tittings and the screws to	r •
Safety metal fillings	Z
	J
How to use the remote control	3
Battery Installation and Replacement	3
Operating Range	3
Handling the remote control	3
Part Names and Function	4
Front View	4
Rear View/ Terminal Board	5
Remote Control	6
Rasic Operations	7
	7
To turn the unit ON and OFE:	···· / 7
	······ / 7
To adjust the sound volume:	···· / 7
	······ / 7
To mute the sound:	···· / 7
	7
To check the settings:	···· / 7
	7
	/
To set the off time:	/
To sheck the remaining time:	/ 7
To cancel the off timer:	7
WIDE Operations	8
SCREEN SIZE Operation (manual)	8
When viewing videos or digital video discs	8
COPERNICIZE Construction of the Community Community	-
SCREEN SIZE Operation with Computer Signals	9
SPLIT SCREEN Operations	9 . 10
SPLIT SCREEN Operations SPLIT SCREEN Operations	9 . 10
SPLIT SCREEN Operations SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time	9 . 10 10
SCREEN SIZE Operations SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time Operations in the Side-by-side mode	9 . 10 10 10
SCREEN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time Operations in the Side-by-side mode Operations in the Picture-in-picture mode	9 . 10 10 10 11
SCREEN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time Operations in the Side-by-side mode Operations in the Picture-in-picture mode Selecting the input signals to be displayed	9 . 10 10 10 11 11
SCREEN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time Operations in the Side-by-side mode Operations in the Picture-in-picture mode Selecting the input signals to be displayed Zooming up pictures	9 10 10 11 11 11
SCREEN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time Operations in the Side-by-side mode Operations in the Picture-in-picture mode Selecting the input signals to be displayed Zooming up pictures Adjusting the OSD controls	9 10 10 11 11 11 11
SCREEN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time Operations in the Side-by-side mode Operations in the Picture-in-picture mode Selecting the input signals to be displayed Zooming up pictures Adjusting the OSD controls	9 . 10 10 11 11 11 11
SCREEN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time Operations in the Side-by-side mode Operations in the Picture-in-picture mode Selecting the input signals to be displayed Zooming up pictures Adjusting the OSD controls OSD (On Screen Display) Controls Menu Operations	9 . 10 10 11 11 11 11 11 12 12
SCREEN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time Operations in the Side-by-side mode Operations in the Picture-in-picture mode Operations in the Picture-in-picture mode Selecting the input signals to be displayed Zooming up pictures Adjusting the OSD controls OSD (On Screen Display) Controls Menu Operations Setting the language for the menus	9 . 10 10 11 11 11 11 12 12 12
SCREEN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time Operations in the Side-by-side mode Operations in the Picture-in-picture mode Operations in the Picture-in-picture mode Selecting the input signals to be displayed Zooming up pictures Adjusting the OSD controls OSD (On Screen Display) Controls Menu Operations Setting the language for the menus	9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12
SCREEN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time Operations in the Side-by-side mode Operations in the Picture-in-picture mode Operations in the Picture-in-picture mode Selecting the input signals to be displayed Zooming up pictures Adjusting the OSD controls OSD (On Screen Display) Controls Menu Operations Setting the language for the menus Menu Tree Picture Settings Menu	
SCREEN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time Operations in the Side-by-side mode Operations in the Picture-in-picture mode Operations in the Picture-in-picture mode Selecting the input signals to be displayed Zooming up pictures Adjusting the OSD controls OSD (On Screen Display) Controls Menu Operations Setting the language for the menus Menu Tree Picture Settings Menu Storing nicture settings	9 . 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 15
SCREEN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time Operations in the Side-by-side mode Operations in the Picture-in-picture mode Operations in the Picture-in-picture mode Selecting the input signals to be displayed Zooming up pictures Adjusting the OSD controls OSD (On Screen Display) Controls Menu Operations Setting the language for the menus Menu Tree Picture Settings Menu Storing picture settings Adjusting the picture	9 . 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 15 15
SCREEN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time Operations in the Side-by-side mode Operations in the Picture-in-picture mode Selecting the input signals to be displayed Zooming up pictures Adjusting the OSD controls OSD (On Screen Display) Controls Menu Operations Setting the language for the menus Menu Tree Picture Settings Menu Storing picture settings Adjusting the picture	9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 15 15
SCREEN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time Operations in the Side-by-side mode Operations in the Picture-in-picture mode Selecting the input signals to be displayed Zooming up pictures Adjusting the OSD controls OSD (On Screen Display) Controls Menu Operations Setting the language for the menus Menu Tree Picture Settings Menu Storing picture settings Adjusting the picture Reducing noise in the picture Setting the color temperature	
SCREEN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time Operations in the Side-by-side mode Operations in the Picture-in-picture mode Selecting the input signals to be displayed Zooming up pictures Adjusting the OSD controls OSD (On Screen Display) Controls Menu Operations Setting the language for the menus Menu Tree Picture Settings Menu Storing picture settings Adjusting the picture Reducing noise in the picture Setting the color temperature Adjusting the color to the desired level	
 SCREEN SIZE Operation with Computer Signals	
 SCREEN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations	
 SCREEN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations	
 SCREEN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations	
 SCREEN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations	
SOREEIN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time Operations in the Side-by-side mode Operations in the Picture-in-picture mode Selecting the input signals to be displayed Zooming up pictures Adjusting the OSD controls OSD (On Screen Display) Controls Menu Operations Setting the language for the menus Menu Tree Picture Settings Menu Storing picture settings Adjusting the picture Reducing noise in the picture Setting the color to the desired level Changing the Gamma Curve Making the Low Tone adjustments Adjusting the picture to suit the movie Setting the picture to suit the movie	
 SCREEN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations	
 SCREEN SIZE Operation with Computer Signals	
SOREEIN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time Operations in the Side-by-side mode Operations in the Picture-in-picture mode Selecting the input signals to be displayed Zooming up pictures Adjusting the OSD controls OSD (On Screen Display) Controls Menu Operations Setting the language for the menus Menu Tree Picture Settings Menu Storing picture settings Adjusting the picture Reducing noise in the picture Setting the color to the desired level Changing the Gamma Curve Making the Low Tone adjustments Adjusting the picture to suit the movie Setting the picture modes according to the brightnes the room SOUND Settings Menu Adjusting the treble, bass and left/right balance and	
SOREEIN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time Operations in the Side-by-side mode Operations in the Picture-in-picture mode Selecting the input signals to be displayed Zooming up pictures Adjusting the OSD controls OSD (On Screen Display) Controls Menu Operations Setting the language for the menus Menu Tree Picture Settings Menu Storing picture settings Adjusting the picture Reducing noise in the picture Setting the color to the desired level Changing the Gamma Curve Making the Low Tone adjustments Adjusting the picture to suit the movie Setting the picture modes according to the brightnes the room SOUND Settings Menu Adjusting the treble, bass and left/right balance and audio input select	
SOREEIN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time Operations in the Side-by-side mode Operations in the Picture-in-picture mode Selecting the input signals to be displayed Zooming up pictures Adjusting the OSD controls OSD (On Screen Display) Controls Menu Operations Setting the language for the menus Menu Tree Picture Settings Menu Storing picture settings Adjusting the picture Reducing noise in the picture Setting the color to the desired level Changing the Gamma Curve Making the Low Tone adjustments Adjusting the picture to suit the movie Setting the picture to suit the movie Setting the picture modes according to the brightnes the room SOUND Settings Menu Adjusting the treble, bass and left/right balance and audio input select Setting the allocation of the audio connectors	
SOREEIN SIZE Operation with Computer Signals SPLIT SCREEN Operations Showing a couple of pictures on the screen at the same time Operations in the Side-by-side mode Operations in the Picture-in-picture mode Selecting the input signals to be displayed Zooming up pictures Adjusting the OSD controls OSD (On Screen Display) Controls Menu Operations Setting the language for the menus Menu Tree Picture Settings Menu Storing picture settings Adjusting the picture Reducing noise in the picture Setting the color to the desired level Changing the Gamma Curve Making the Low Tone adjustments Adjusting the picture to suit the movie Setting the picture to suit the movie Setting the picture to suit the movie Setting the picture modes according to the brightnes the room SOUND Settings Menu Adjusting the treble, bass and left/right balance and audio input select Setting the allocation of the audio connectors	

SET UP Settings Menu	19
Setting the PC2/COMPONENT2 connectors	. 19
Setting the PC1 connector	. 19
Setting high definition images to the suitable screen size	19
Setting a computer image to the correct RGB select	
screen	. 19
Setting the black level for HDMI signal	. 20
Setting the video signal format	. 20
Setting the background color when no signal is being	
input	. 20
Setting the gray level for the SIDE MASK	. 21
Setting the screen size for S1/S2 video input	. 21
Turning on/off the information display	. 21
Setting the position of the menu	. 21
Resetting to the default values	. 21
Function Settings Menu	22
Setting the power management for computer images	. 22
STANDBY/ON indicator	. 22
Setting the Input Skip	. 22
Erasing the sub screen image when there is no input signal	. 22
Displaying the entire image during DIGITAL ZOOM	[
operations	. 23
Displaying still images in the sub screen	. 23
Reducing burn-in of the screen	. 23
Signal Information Menu	25
Checking the frequencies, polarities of input signals,	
and resolution	. 25
Pin Assignments	26
mini D-Sub 15-pin connector (Analoa)	26
Table of Signals Supported	97
	27
Supported resolution	27
Troubleshooting	29
Specifications	30
Contents of the Package	

ontents of the Package	
------------------------	--

Contents of	те раскаде
🗌 Plasma moni	tor
\Box Power cord	
🗌 Remote contr	rol with two AAA Batteries
□ Manual	
□ Warranty	
□ Safety metal	fittings (2pcs)*
☐ Ferrite cores	(2pcs)
Cable clamps	s (5pcs)
□ Wiping cloth	
* These are fittings tipping due to e (optional). Faster back of the monit (see page 2).	for fastening the unit to a wall to prevent external shock when using the stand n the safety fittings to the holes in the tor using the safety fitting mount screws
Options • Wall mount unit • Stand	

Installation

You can attach your optional mounts or stand to the plasma monitor in one of the following two ways:

- * While it is upright. (See Drawing A)
- * As it is laid down with the screen face down (See Drawing B). Lay the protective sheet, which was wrapped around the monitor when it was packaged, beneath the screen surface so as not to scratch the screen face.

* Do not touch or hold the screen face when carrying the unit.

- This device cannot be installed on its own. Be sure to use a stand or original mounting unit. (Wall mount unit, Stand, etc.)
- * See page 1.
- For correct installation and mounting it is strongly recommended to use a trained, authorized dealer.

Failure to follow correct mounting procedures could result in damage to the equipment or injury to the installer.

Product warranty does not cover damage caused by improper installation.

* Use only the mounting kit or stand provided by manufacturer and listed under Options.



Ventilation Requirements for enclosure mounting

To allow heat to disperse, leave space between surrounding objects as shown on the diagram below when installing.



How to use the safety metal fittings and the screws for safety metal fittings

These are fittings for fastening the unit to a wall to prevent tipping due to external shock when using the stand (optional). Fasten the safety fittings to the holes in the back of the monitor using the safety fitting mount screws.



English

Cable Management

Using the cable clamps provided with the plasma display, bundle at the back of the unit the signal and audio cables connected to the display.



To attach



To detach



How to use the remote control

Battery Installation and Replacement

Insert the 2 "AAA" batteries, making sure to set them in with the proper polarity.

1. Press and open the cover.



2. Align the batteries according to the (+) and (-) indication inside the case.



3.Replace the cover.



Operating Range

- * Use the remote control within a distance of about 7 m/ 23ft. from the front of the monitor's remote control sensor and at horizontal and vertical angles of up to approximately 30°.
- * The remote control operation may not function if the monitor's remote control sensor is exposed to direct sunlight or strong artificial light, or if there is an obstacle between the sensor and the remote control.



Handling the remote control

- Do not drop or mishandle the remote control.
- Do not get the remote control wet. If the remote control gets wet, wipe it dry immediately.
- Avoid heat and humidity.
- When not using the remote control for a long period, remove the batteries.
- Do not use new and old batteries together, or use different types together.
- Do not take apart the batteries, heat them, or throw them into a fire.
- When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public instruction's rules that apply in your country/area.

Part Names and Function

Front View



- ① **Power** (∪) Turns the monitor's power on and off.
- ② **Remote sensor window** Receives the signals from the remote control.

③ STANDBY/ON indicator

When the power is on Lights green. When the power is in the standby mode ... Lights red.

(4) INPUT/EXIT

Switches the input.

The available inputs depend on the setting of "BNC INPUT", "D-Sub INPUT" and "RGB SELECT". Functions as the EXIT buttons in the On-Screen Display (OSD) mode.

- (5) < and > Functions as the CURSOR (◀/►) buttons in the On-Screen Display (OSD) mode.
- ⑥ VOLUME ∨ and ∧
 Adjusts the volume. Functions as the CURSOR (▲/
 ▼) buttons in the On-Screen Display (OSD) mode.

⑦ MENU/SET

Sets the On-Screen Display (OSD) mode and displays the main menu.

WARNING

The Power on/off switch does not disconnect the plasma display completely from the supply mains.

Note: This plasma monitor has the capasity to display images when connected to European DVD players with a SCART output signal, which is RGB with composite sync.

Your dealer can supply a special SCART cable, which will enable you to use the RGB with composite sync signal. To obtain the special cable as well as for further information, please contact your dealer. Please refer to page 19 for selection of the correct mode in the on-screen display.

Part Names and Function

Rear View/ Terminal Board



A AC IN

Connect the included power cord here.

B EXT SPEAKER L and R

Connect speakers here. Maintain the correct polarity. Connect the \bigoplus (positive) speaker wire to the \bigoplus EXT SPEAKER terminal and the \bigcirc (negative) speaker wire to the \bigcirc EXT SPEAKER terminal on both LEFT and RIGHT channels.

Please refer to your speaker's owner's manual.

C VIDEO1, 2, 3 (BNC, RCA, S-Video)

Connect VCR's, DVD's or Video Cameras, etc. here.

D AUDIO1, AUDIO2, AUDIO3

These are audio input terminals. The input is selectable. Set which video image to allot them from the SOUND menu screen.

E COMPONENT 1

Connect DVD's, High Definition or Laser Discs, etc. here.

F PC2/ COMPONENT2

PC2:

You can connect an analog RGB signal and the syncronization signal.

COMPONENT2: You can connect DVDs, High Definition sources, Laser Discs, etc. here.

This input can be set for use with an RGB or component source (see page 19).



G PC1 (D-Sub)

Connect an analog RGB signal from a computer, etc. here.

H HDMI

Connect a digital signal from a source with a HDMI output.

See page 30 for the details of Supported Signals.

I RS-232C

Never connect any component to this connector without first consulting your Pioneer installation technician.

This connector is used for plasma display setup adjustments.

Information

- For Y/CB/Cr, connect to the COMPONENT1 or PC2/ COMPONENT2 terminals.
- For SCART, this unit provides three ways to connect: • SCART1: Connect R/G/B and composite sync. to the PC2/COMPONENT2 terminals. (R, G, B and HD connector)
 - SCART2: Connect R/G/B to the COMPONENT2 terminals and composite sync. to the VIDEO1 terminal.
 - SCART3: Connect R/G/B and composite sync. to the PC1 terminal.

Remote Control



1 POWER ON/STANDBY

Switches the power on/standby.

(This does not operate when STANDBY/ON indicator of the main unit is off.)

2 OFF TIMER

Activates the off timer for the unit.

3 DISPLAY

Displays the source settings on the screen.

4 SCREEN SIZE

Automatically detects the signal and sets the aspect ratio.

SCREEN SIZE button is not active for all signals.

5 MENU/SET

Press this button to access the OSD controls. Press this button during the display of the main menu to go to the sub menu.

6 CURSOR $(\blacktriangle / \blacktriangledown / \blacklozenge / \leftthreetimes)$

Use these buttons to select items or settings and to adjust settings or switch the display patterns.

7 EXIT

Press this button to exit the OSD controls in the main menu. Press this button during the display of the sub menu to return to the previous menu.

8 MUTING

Mutes the sound.

9 VOLUME (+ /-)

Adjusts the sound volume.

D ZOOM (+ /-)

Enlarges or reduces the image.

1 SINGLE

Cancels the split screen mode.

SIDE BY SIDE

Press this button to show a couple of pictures in the side-by-side mode.

🚯 P IN P

Press this button to show a couple of pictures in the picture-in-picture mode.

ACTIVE SELECT

Press this button to make the desired picture activate during split screen mode.

When the PICTURE FREEZE function is operating, this button can be used to display still images on the subscreen.

() VIDEO1, 2, 3

Press these buttons to select the input directly. These inputs can also be selected using the INPUT/ EXIT button on the monitor.

(b COMPONENT1

Press this button to select the input directly. This input can also be selected using the INPUT/EXIT button on the monitor.

D PC2/COMPONENT2

Press this button to select the input directly. This input can also be selected using the INPUT/EXIT button on the monitor.

B HDMI

Press this button to select the input directly. This input can also be selected using the INPUT/EXIT button on the monitor.

See page 30 for the details of Supported Signals.

(PICTURE MEMORY

Switches sequentially between picture memory settings 1 to 6.

2 PC1

Press this button to select the input directly. This input can also be selected using the INPUT/EXIT button on the monitor.

② Remote control signal transmitter

Transmits the remote control signals.

Basic Operations

POWER

To turn the unit ON and OFF:

- 1. Plug the power cord into an active AC power outlet.
- 2. Press the Power button (on the unit). The monitor's STANDBY/ON indicator turns red and the standby mode is set.
- 3. Press the POWER ON button (on the remote control) to turn on the unit.

The monitor's STANDBY/ON indicator will light up (green) when the unit is on.

4. Press the POWER STANDBY button (on the remote control) or the Power button (on the unit) to turn off the unit.

The monitor's STANDBY/ON indicator turns red and the standby mode is set (only when turning off the unit with the remote control).

VOLUME

To adjust the sound volume:

- 1. Press and hold the VOLUME ⊕ button (on the remote control or the unit) to increase to the desired level.
- Press and hold the VOLUME → button (on the remote control or the unit) to decrease to the desired level.

MUTING

To mute the sound:

Press the MUTING button on the remote control to mute the sound press again to restore.

DISPLAY

To check the settings:

- 1. The screen changes each time the DISPLAY button is pressed.
- 2. If the button is not pressed for approximately three seconds, the menu turns off.

DIGITAL ZOOM

Digital zoom specifies the picture position and enlarges the picture.

1. (Be sure ZOOM NAV is off)

Press the ZOOM (+ or -) button to display magnifying glass. ($\mathbb{Q}_{\mathbf{v}}$)

To change the size of the picture:

Press the ZOOM+ button and enlarge the picture. A press of the ZOOM- button will reduce the picture and return it to its original size.

To change the picture position:

Select the position with the $\blacktriangle \lor \blacklozenge \lor$ buttons.

2. Press the EXIT button to delete the pointer.

OFF TIMER To set the off timer:

The off timer can be set to turn the power off after 30, 60, 90 or 120 minutes.

- 1. Press the OFF TIMER button to start the timer at 30 minutes.
- 2. Press the OFF TIMER button to the desired time.
- 3. The timer starts when the menu turns off.

ightarrow 30 $ ightarrow$ 60	$0 \rightarrow 90 \rightarrow 120 \rightarrow 0$
	OFF TIMER 30

To check the remaining time:

- 1. Once the off timer has been set, press the OFF TIMER button once.
- 2. The remaining time is displayed, then turns off after a few seconds.
- 3. When five minutes remain the remaining time appears until it reaches zero.

OFF TIMER 28

To cancel the off timer:

- 1. Press the OFF TIMER button twice in a row.
- 2. The off timer is canceled.

OFF TIMER 0

Note:

After the power is turned off with the off timer ... A slight current is still supplied to the monitor. When you are leaving the room or do not plan to use the system for a long period of time, turn off the power of the monitor.

WIDE Operations

SCREEN SIZE Operation (manual)

With this function, you can select one of six screen sizes.

When viewing videos or digital video discs

- 1. Press the SCREEN SIZE button on the remote control.
- 2. Within 3 seconds ...

Press the SCREEN SIZE button again. The screen size switches as follows:

ightarrow 4:3 ightarrow FULL ightarrow WIDE ightarrow ZOOM ightarrow 2.35:1 ightarrow 14:9 -

When a 720P or 1080I signal is input:

$\mathsf{FULL}\leftrightarrow \mathsf{2.35:1}$

When displaying enhanced split screen:

$4:3 \leftrightarrow \mathsf{FULL}$

The screen size is fixed to FULL when 720P or 1080I is input.

4:3 size screen



The normal size screen is displayed.

* The picture has the same size as video pictures with a 4 : 3 aspect ratio.

FULL size screen



The image is expanded in the horizontal direction.

* Images compressed in the horizontal direction ("squeezed images") are expanded in the horizontal direction and displayed on the entire screen with correct linearity. (Normal images are expanded in the horizontal direction.)

WIDE size screen



The picture is expanded in the horizontal and vertical directions at different ratios.

* Use this for watching normal video programs (4:3) with a wide screen.

ZOOM size screen



The picture is expanded in the horizontal and vertical direction, maintaining the original proportions. * Use this for theater size (wide) movies, etc.

2.35:1 size screen



Information is lost on both sides.

The squeezed film image is expanded to fulfill the entire screen at a ratio of 2.35:1. Black bands do not appear at the top and bottom but information is lost on the left and right margins.

- This feature is available when the input signal is video, component (480I, 480P, 576I, 576P, 720P, 1080I) or RGB (525P or 625P signal from a scan converter) or HDMI (480I, 480P, 720P, 1080I, 576P).
- * If black bands appear on the top and bottom in the full size screen, select the 2.35:1 size screen to avoid phosphor burnin.

14:9 size screen



The image is displayed at a 14:9 aspect ratio.

* This feature is available when the input signal is video, component (480I, 480P, 576I, 576P) or RGB (525P or 625P signal from a scan converter) or HDMI (480I, 480P, 576P).

Note:

Do not allow the displayed in 4:3 mode for an extended period. This can cause a phosphor burn-in.

SCREEN SIZE Operation with Computer Signals

Switch to the wide screen mode to expand the 4 : 3 image to fill the entire screen.

- 1. Press the SCREEN SIZE button on the remote control.
- 2. Within 3 seconds ...

Press the SCREEN SIZE button again. The screen size switches as follows: \rightarrow 4:3 \rightarrow FULL \rightarrow 200M \neg

When displaying enhanced split screen: $4:3 \leftrightarrow FULL$

4:3 size screen (4:3 or SXGA 5:4)



The picture has the same size as the normal computer image.

FULL size screen



The image is expanded in the horizontal direction.

ZOOM size screen



When wide signals are input.

FULL size screen



Information Supported resolution

See page 27 for details on the display output of the various VESA signal standards supported by the

various VESA signal standards supported by the monitor. "D BY D" a way of displaying pixels in a one-to-one

"D BY D", a way of displaying pixels in a one-to-one correspondence with input signals, can be switched only when a 1280 dot x 768 line signal is input.

■ When 852 (848) dot \times 480 line wide VGA* signals with a vertical frequency of 60 Hz and horizontal frequency of 31.7 (31.0) kHz are input

Select an appropriate setting for RGB SELECT mode referring to the "Table of Signals Supported" on page 27.

* "VGA", "SVGA" and "SXGA" are registered trademarks of IBM, Inc. of the United States.

Note:

Do not allow the displayed in 4:3 mode for an extended period. This can cause a phosphor burn-in.

SPLIT SCREEN Operations

Showing a couple of pictures on the screen at the same time

- * A PC-input picture may not be displayed in these modes, depending on the input signal specifications.
- 1. Press the button to select a screen mode from among single mode, side-by-side, and picture-in-picture.



Note:

Picture A and B on the above screen are not always of the same height.

Information

Split screen operations may not function depending on the combination of input signals. In the table below, " \bigcirc " means Yes, " \times " means No.

			Pictures displayed on the right/main screen (Select1)						
		VIDE01	VIDE02	VIDE03	COMPONENT1	PC2	PC1	HDMI	SCART1-3
						COMPONENT2			
Pictures	VIDE01	×	×	×	0	0	0	0	×
displayed on	VIDE02	×	×	×	0	0	0	0	×
the left/sub	VIDE03	×	×	×	0	0	0	0	×
screen	COMPONENT1	0	0	0	×	0	0	0	0
(Select2)	PC2	0	0	0	0	×	0	0	1,2:×
	COMPONENT2								3:()
	PC1	0	0	0	0	0	×	0	1,2:〇
									3:×
	HDMI	0	0	0	0	0	0	×	0
	SCART1-3	×	×	×	0	1,2:×	1,2:()	0	×
						3:()	3:×		

■ Split screen operations may not function depending on the type of the PC signals.

Operations in the Side-by-side mode

To change the picture size, press the cursor $\blacktriangleleft \triangleright$ or \blacktriangledown button.



To swap the picture on the right and the left, press the cursor \blacktriangle button.



To make the desired picture active, press the ACTIVE SELECT button.



Fn

SPLIT SCREEN Operations

English

Operations in the Picture-in-picture mode

To move the position of the sub screen, press the cursor or button.



To change the size of the sub screen, press the $\mathbf{\nabla}$ button.



To make the desired picture active, press the ACTIVE SELECT button.



Selecting the input signals to be displayed

- 1. Press the ACTIVE SELECT button to make the desired picture active.
- 2. Press the PC1, VIDEO1, 2, 3, COMPONENT1, PC2/ COMPONENT2 or HDMI button to change the selection of the input signal. The INPUT/EXIT button on the monitor can also be used to change the selection.

Zooming up pictures

- 1. Press the ACTIVE SELECT button to make the desired picture active.
- 2. Use the ZOOM (+ or -) button to enlage the picture. For details, see "DIGITAL ZOOM" on page 7.

Adjusting the OSD controls

- 1. Press the ACTIVE SELECT button to make the desired picture active.
- 2. Press the MENU/SET button to display the MAIN MENU.
- 3. Adjust the setting to your preference. For details, see "OSD (On Screen Display) Controls" on page 12.

Note:

During enhanced split screen, some functions of OSD controls are not available.

OSD (On Screen Display) Controls

Menu Operations

The following describes how to use the menus and the selected items.

1. Press the MENU/SET button on the remote control to display the MAIN MENU.

MAIN MENU				
PICTURE	SET UP			
SOUND	FUNCTION			
SCREEN	SIGNAL INFO.			
	EVE EVE			
⇒ SEL. [MENU]C				

- 2. Press the cursor buttons ▲ ▼ on the remote control to highlight the menu you wish to enter.
- 3. Press the MENU/SET button on the remote control to select a sub menu or item.

PICT	URE
PICTURE MEMORY	: I OFF
CONTRAST	+
BRIGHTNESS	÷+
SHARPNESS	÷+
COLOR	- +
TINT	R G
DNR	: LOW
COLOR TEMP.	: MIDDLE
GAMMA	: 2.1
LOW TONE	: AUTO
SET UP LEVEL	
COLOR MGT	
PURECINEMA	: ON
AV SELECTION	: DYNAMIC
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETURN

CONTRAST	€ 10

- 5. The adjustments or the settings that are stored in memory. The change is stored until you change it again.
- 6. Repeat steps 2-5 to adjust an additional item, or press the EXIT button on the remote control to return to the main menu.
- * When adjusting using the bar at the bottom of the screen, press the ◀or ▶ button within 5 seconds. If not, the current setting is set and the previous screen appears.

Note: The main menu disappears by pressing the EXIT button.

Setting the language for the menus

The menu display can be set to one of seven languages. Example: Setting the menu display to "DEUTSCH"

UII LANGUAGE OF SETUR INCIU, SCIECT DEUTSCH	On "LANGUA	AGE" of "SET L	JP" menu, select	"DEUTSCH".
---	------------	----------------	------------------	------------

SE	TUP
LANGUAGE	: (DEUTSCH)
BNC INPUT	: COMPONENT
D-SUB INPUT	: RGB
HD SELECT	: 1080I
RGB SELECT	: AUTO
HDMI SET UP	: COLOR1
COLOR SYSTEM	: AUTO
BACK GROUND	: GRAY
SIDE MASK	
S1/S2	: OFF
DISPLAY OSD	: ON
OSD ADJUST	: TOP LEFT
ALL RESET	: OFF
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETURN

Information

Language settings	
ENGLISH English	ITALIANO Italian
DEUTSCH German	SVENSKA Swedish
FRANÇAIS French	РУССКИЙ Russian
ESPAÑOL Spanish	

Menu Tree

:Shaded areas indicate the default value.

 $- \leftarrow \rightarrow +$: Press the \blacktriangleleft or \blacktriangleright button to adjust.

Main menu	Sub menu	Sub menu 2 Sub menu 3		RESET	REFERENCE
PICTURE	PICTURE MEMORY	OFF/MEMORY1-6		YES	15
	CONTRAST	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 52 \rightarrow 72$		YES	15
	BRIGHTNESS	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$		YES	15
	SHARPNESS	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 16 \rightarrow 32$		YES	15
	COLOR	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$		YES	15
	TINT	$R \leftarrow \rightarrow G 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$		YES	15
	DNR	OFF/LOW/MID/HIGH		YES	15
	COLOB TEMP			YES	16
	WHITE BALANCE	B HIGH $-\leftarrow \rightarrow + 0\leftarrow$	4 0→70	YES	16
			40->70	VES	16
			40->70	VES	16
			40 >70	VES	16
			40 >70	VES	16
			10 >70	VES	16
			40-710	VES	16
	CAMMA			VES	16
		$2.1 \leftarrow 2.2 \leftarrow 2.3 \rightarrow 2.4$		VEC	10
		$AUTU \leftarrow \rightarrow 1 \leftarrow \cdots \rightarrow 3$		VEC	10
		$\mathbf{U} \leftarrow \rightarrow 3.73 \leftarrow \rightarrow 7.3$	20 . 64	TEO	17
	COLOR MGT		32→04	IEO VEC	17
		GREEN $U \leftarrow \rightarrow Y U \leftarrow$	32→04	YES	17
		BLUE M←→U U←	32→64	YES	17
		YELLOW $G \leftarrow \rightarrow K \ U \leftarrow$	32→64	YES	17
		MAGENIA $R \leftarrow \rightarrow B 0 \leftarrow$	32→64	YES	1/
		$\begin{array}{ccc} CYAN & B \leftarrow \rightarrow G & O \leftarrow \end{array}$	32→64	YES	1/
		RESET OFF←→ON		YES	17
	PURECINEMA	ON←→0FF		YES	17
	AV SELECTION	DEFAULT/MOVIE1/MOVIE2/STANDARD	DYNAMIC	YES	17
Main menu	Sub menu	Sub menu 2 Sub menu 3		RESET	REFERENCE
SOUND	BASS	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 13 \rightarrow 26$		YES	18
	TREBLE	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 13 \rightarrow 26$		YES	18
	BALANCE	$L \leftrightarrow R$ -22 $\leftarrow 0 \rightarrow +22$		YES	18
	AUDIO INPUT1	VIDEO 1-3 / COMPNT 1-2 / PC1DSUB /	PC2-BNC	YES	18
	AUDIO INPUT2	VIDEO 1-3 / COMPNT 1-2 / PC1DSUB /	PC2-BNC	YES	18
	AUDIO INPUT3	VIDEO 1-3 / COMPNT 1-2 / PC1DSUB /	PC2-BNC	YES	18
	HDMI INPUT	ON←→OFF		YES	18
Main manu	Sub monu	Sub manu 2 Sub manu 2		ргегт	DECEDENCE
Main menu		Sub menu 2 Sub menu 3		RESEI	
SCREEN	SCREEN SIZE	200M/4:3/FULL/WIDE/14:9/2.35:1		NO	18
	V.POSITION	$- \leftrightarrow + -64 \leftarrow 0 \rightarrow +64$		YES	18
	H.POSITION	$-\leftrightarrow + -128\leftarrow 0 \rightarrow +12/$		YES	18
	V.SIZE	$- \leftrightarrow \rightarrow + 0 \leftrightarrow 64$		YES	18
	H.SIZE	$- \leftrightarrow + 0 \leftrightarrow 64$		YES	18
	AUTO PICTURE	$ON \leftarrow \rightarrow OFF^{*2}$		NO	18
	PHASE*1	$- \leftrightarrow + *^2 0 \leftrightarrow 64$		YES	18
	CLOCK*1	$- \leftrightarrow + *^2 0 \leftarrow 64 \rightarrow 128$		YES	18
Main menu	Sub menu	Sub menu 2 Sub menu 3		RESET	REFERENCE
SET LIP	LANGUAGE	FNGLISH/DELITSCH/FRANCALS/FSPAÑ	Л /ITALIANO/SVENSKA/РУССКИЙ	NO	12
521 01			→SCART2	YES	10
			Joonne	YES	10
	HD SELECT	1080T/1035T/540P		NO	10
	RGR SELECT			YES	10
				NO	20
				NO	20
		BLACK/GRAV		YES	20
				VES	20
	SIDE IVIASK			TEO	21
				TEO	21
				IES VEC	21
		TOP LEFT \rightarrow TOP GENTER \rightarrow TOP K	IGITI ←→DTIVI LEFT ←→DTIVI GENTEK ←→BTIVI KIGHT	169	21
	ALL KESEI	UN←→UFF		_	21

Main menu	Sub menu	Sub menu 2	Sub menu 3	RESET	REFERENCE
FUNCTION	POWER MGT.	ON←→OFF		YES	22
	INPUT SKIP	ON←→OFF		YES	22
	SUB. P DETECT	AUT0←→0FF		YES	22
	ZOOM NAV	$OFF \leftarrow \rightarrow S BY S \leftarrow \rightarrow$	BTM LFT $\leftarrow \rightarrow$ BTM RGT $\leftarrow \rightarrow$ TOP RGT $\leftarrow \rightarrow$ TOP LFT	YES	23
	PICTURE FREEZE	$OFF \leftarrow \rightarrow S BY S1 \leftarrow -$	\rightarrow S BY S2 \leftarrow \rightarrow BTM LEFT \leftarrow \rightarrow BTM RIGHT \leftarrow \rightarrow TOP RIGHT \leftarrow \rightarrow TOP LEFT	YES	23
	LONG LIFE	MANUAL/AUTO		YES	23
		ABL	100/75/50/25	YES	24
		ORBITER	OFF/AUT01/AUT02	YES	24
		INVERSE/WHITE	OFF/INVERSE/WHITE	YES	24
		SCREEN WIPER	ON/OFF	YES	24
		SOFT FOCUS	OFF/LEVEL1-4	YES	24
		OSD ORBITER	ON/OFF	YES	25
		OSD CONTRAST	LOW/NORMAL	YES	25
Main menu	Sub menu	Sub menu 2	Sub menu 3	RESET	REFERENCE
SIGNAL INFO.				_	25

SIGNAL INFO.

*1 Only when AUTO PICTURE is OFF.

*2 PC only

Information

Restoring the factory default settings

Select "ALL RESET" under the SET UP menu. Note that this also restores other settings to the factory defaults.

Picture Settings Menu Storing picture settings

This function allows you to store in memory the current input signal and PICTURE menu settings and to recall these settings when necessary.

There are six picture memories, and notes of up to 15 characters can be added to each.

Example: Storing picture settings at MEMORY1

On "PICTURE MEMORY" of "PICTURE" menu, select "MEMORY1", then press the MENU/SET button. The "PICTURE MEMORY" screen appears

The "PICTURE MEMORY" screen appears.



Information

PICTURE MEMORY Settings

OFF: Picture memory not used.

MEMORY1 to 6: Picture memory with the specified number used. Maximum memories are 6, not depending on inputs.

Setting the memory

- Use the ▲ and ▼ button to select the desired memory place, MEMORY1 to MEMORY6.
- Use the ◀ and ► buttons to select "SET", then press the MENU/SET button.
- If necessary, input a note.

Resetting the memory

Use the \blacktriangle and \checkmark button to select the desired memory place, MEMORY1 to MEMORY6, then use the \blacktriangleleft and \triangleright buttons to select "RESET", and finally press the

MENU/SET button. The memory is cleared, and "—" is displayed in the

"INPUT", "SIGNAL" and "—" is displayed in the

Inputting notes

- Use the ◀ and ▶ buttons to select "NOTE", then press the MENU/SET button.
- Input the note.

Use the \blacktriangle and \blacktriangledown button to select the character.

Use the \triangleleft and \triangleright buttons to move the cursor.

Use the EXIT button to delete the character at the cursor position.

• When you have finished inputting the note, press the MENU/SET button.

Adjusting the picture

The contrast, brightness, sharpness, color and tint can be adjusted as desired.

Example: Adjusting the contrast

On "CONTRAST" of "PICTURE" menu, adjust the contrast.

PICTURE					
PICTURE MEMORY	: OFF				
CONTRAST	• • •				
BRIGHTNESS	• — +				
SHARPNESS	• — +				
COLOR	+				
TINT	R G				
DNR	: LOW				
COLOR TEMP.	: MIDDLE				
GAMMA	: 2.1				
LOW TONE	: AUTO				
SET UP LEVEL					
COLOR MGT					
PURECINEMA	: ON				
AV SELECTION	: DYNAMIC				
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETURN				



Note: If "CAN NOT ADJUST" appears ...

When trying to enter the PICTURE submenu, make sure AV SELECTION is not set to DEFAULT.

Information

Picture adjustment screen

CONTRAST: Changes the picture's white level. BRIGHTNESS: Changes the picture's black level. SHARPNESS: Changes the picture's sharpness. Adjusts picture detail of VIDEO display.

COLOR: Changes the color density.

TINT: Changes the picture's tint. Adjust for natural colored skin, background, etc.

Adjusting the computer image

Only the contrast and brightness can be adjusted when a computer signal is connected.

Restoring the factory default settings

Select "DEFAULT" under the "AV SELECTION" settings.

Reducing noise in the picture

Use these settings if the picture has noise due to poor reception or when playing video tapes on which the picture quality is poor.

Example: Setting "HIGH"

On "DNR" of "PICTURE" menu, select "HIGH".

PICTURE						
PICTURE MEMORY	: OFF					
CONTRAST	+					
BRIGHTNESS	• +					
SHARPNESS	• — +					
COLOR	• — +					
TINT	R G					
DNR	: (LOW)					
COLOR TEMP.	: MIDDLE					
GAMMA	: 2.1					
LOW TONE	: AUTO					
SET UP LEVEL						
COLOR MGT						
PURECINEMA	: ON					
AV SELECTION	: DYNAMIC					
🗢 SEL. 🔹 ADJ.	EXIT RETURN					



Information ■ DNR

- * "DNR" stands for Digital Noise Reduction.
- * This function reduces noise in the picture.
- Types of noise reduction

There are three types of noise reduction. Each has a different level of noise reduction.

The effect increases stronger in the order of LOW, MID and HIGH.

OFF: Turns the noise reduction function off.

Setting the color temperature

Use this procedure to set color tone produced by the plasma display.

Example: Setting "HIGH"

On "COLOR TEMP." of "PICTURE" menu, select "HIGH".

PICTURE				
PICTURE MEMORY	: OFF			
CONTRAST	- +			
BRIGHTNESS	- - +			
SHARPNESS	- - +			
COLOR	- - +			
TINT	RG			
DNR	: LOW			
COLOR TEMP.	∶∢HIGH▶			
GAMMA	: 2.1			
LOW TONE	: AUTO			
SET UP LEVEL				
COLOR MGT				
PURECINEMA	: ON			
AV SELECTION	: DYNAMIC			
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETURN			

Information

Setting the color temperature

LOW: Redder MIDDLE LOW: Slightly red MIDDLE: Standard (slightly bluer) HIGH: Bluer

Adjusting the color to the desired level

Use this procedure to adjust the white balance for each color temperature to achieve the desired color quality.

Example: Adjusting the "R.HIGH" of "HIGH" color temperature

On "COLOR TEMP." of "PICTURE" menu, select "HIGH", then press the MENU/SET button. The "WHITE BALANCE" screen appears.

On "R.HIGH", adjust the white balance.

Shi Killoll , adjust the white bala

	COLOR TEM	IANCE MP. HIGH				
R.HIGH		• <u> </u>	i⊕			
G.HIGH		•]÷			
B.HIGH			⊕			
R.LOW		-	l+			
G.LOW		-] ⊕			
B.LOW		-	1÷			
RESET		: OFF				20
🗢 SEL.	♦ ADJ.	EXIT RETURN		▼ N.HIGH	9	 20

Information

Adjusting the white balance

R/G/B HIGH: White balance adjustment for white level R/G/B LOW: White balance adjustment for black level RESET: Resets settings to the factory default values. Use \blacktriangleleft and \blacktriangleright buttons to select "ON", then press the MENU/SET button.

Restoring the factory default settings

Select "RESET" under the WHITE BALANCE menu.

Changing the Gamma Curve

This feature adjusts the brightness of the midtone areas while keeping shadows and highlights unchanged.

Example: Setting "2.3"

On "GAMMA" of "PICTURE" menu, select "2.3".



Information GAMMA settings

The picture becomes darker as the number increases (in the sequence of 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).

* These values are approximate.

Making the Low Tone adjustments

This feature allows more detailed tone to be reproduced especially in the dark area.

Example: Setting "2"

On "LOW TONE" of "PICTURE" menu, select "2".

PICTURE				
PICTURE MEMORY	: OFF			
CONTRAST	+			
BRIGHTNESS	+			
SHARPNESS	÷+			
COLOR	+			
TINT	B G			
DNR	: LOW			
COLOR TEMP.	: MIDDLE			
GAMMA	: 2.1			
LOW TONE	: (2)			
SET UP LEVEL				
COLOR MGT				
PURECINEMA	: ON			
AV SELECTION	: DYNAMIC			
	FYIT RETURN			

Information

LOW TONE settings

AUTO: Will automatically appraise the picture and make adjustments.

Will apply the dither method suitable for still pictures.
 Will apply the dither method suitable for motion pictures.

3: Will apply the error diffusion method.

Adjusting the pedestal level (black level)

This feature adjusts the video black level in a video image. Example: Setting "3.75"

On "SET UP LEVEL" of "PICTURE" menu, select "3.75".



Information

SET UP LEVEL settings

0: Normal status

- 3.75: 3.75% lower than normal
- 7.5: 7.5% lower than normal

Adjusting the colors

Use this procedure to adjust hue and color density for red, green, blue, yellow, magenta and cyan.

You can accentuate the green color of trees, the blue of the sky, etc.

Example: Adjusting the color management for blue

On "PICTURE" menu, select "COLOR MGT", then press the MENU/SET button.

The "COLOR MGT" screen appears.

On "BLUE" of "COLOR MGT", adjust the color management.



Information COLOR MGT settings

RED: Makes red's adjustment GREEN: Makes green's adjustment BLUE: Makes blue's adjustment YELLOW: Makes yellow's adjustment MAGENTA: Makes magenta's adjustment CYAN: Makes cyan's adjustment RESET: Resets settings to the factory default value. Use ◀ and ▶ buttons to select "ON", then press the MENU/SET button.

Setting the picture to suit the movie

The film image is automatically discriminated and projected in an image mode suited to the picture.

[NTSC, PAL, PAL60, 480I (60Hz), 525I (60Hz), 576I (50Hz), 625I (50Hz), 1035I (60Hz), 1080I (60Hz) only]

Example: Setting the "PURECINEMA" to "OFF"

On "PURECINEMA" of "PICTURE" menu, select "OFF".

DIOTUDE				
PICT	URE			
PICTURE MEMORY	: OFF			
CONTRAST	+			
BRIGHTNESS	+			
SHARPNESS	÷ 💶 +			
COLOR	+			
TINT	R G			
DNR	: LOW			
COLOR TEMP.	: MIDDLE			
GAMMA	: 2.1			
LOW TONE	: AUTO			
SET UP LEVEL				
COLOR MGT				
PURECINEMA	: (OFF)			
AV SELECTION	: DYNAMIC			
SEL ADJ	EXITIBETURN			

Information PURECINEMA

ON: Automatic discrimination of the image and projection in PURECINEMA. OFF: PURECINEMA does not function.

Setting the picture modes according to the

brightness of the room There are four picture modes that can be used effectively according to the environment in which you are viewing the display.

Example: Setting the "MOVIE1" mode

On "AV SELECTION" of "PICTURE" menu, select "MOVIE1".





Information

Types of AV SELECTION

MOVIE1, 2: Set this mode when watching video in a dark room.

This mode provides darker, finer pictures, like the screen in movie theaters.

For a darker image, select MOVIE2.

STANDARD: Set this mode when watching video in a bright room.

This mode provides pictures with distinct differences between light and dark sections.

DYNAMIC: This mode provides brighter pictures than STANDARD.

DEFAULT: Use this to reset the picture to the factory default settings.

STANDARD is the default setting when PC signal is input.

SOUND Settings Menu Adjusting the treble, bass and left/right balance and audio input select

The treble, bass and left/right balance can be adjusted to suit your tastes.

Example: Adjusting the bass

On "BASS" of "SOUND" menu, adjust the bass.

SOUND				
BASS	●			
TREBLE	- +			
BALANCE	C R			
AUDIO INPUT1	: VIDEO1			
AUDIO INPUT2	: COMPNT1			
AUDIO INPUT3	: PC1DSUB			
HDMI INPUT	: ON			
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETURN			

Note : If "CAN NOT ADJUST" appears... Set "AUDIO INPUT" on the SOUND menu correctly.

Information

SOUND settings menu

BASS: Controls the level of low frequency sound. TREBLE: Controls the level of high frequency sound. BALANCE: Controls the balance of the left and right channels.

Setting the allocation of the audio connectors

Setting the AUDIO 1, 2, and 3 connectors to the desired input.

Example: Setting "AUDIO INPUT1" to "VIDEO 2"

On "AUDIO INPUT1" of "SOUND" menu, select "VIDEO2".

The available sources depend on the settings of input.



Information ■ AUDIO INPUT

A single audio input cannot be selected as the audio channel for more than one input terminal.

HDMI INPUT

ON: Enables the digital audio input signal transmitted via the HDMI terminal.

OFF: Disables the digital audio input signal.

SCREEN Settings Menu

Adjusting the Position, Size, PHASE, CLOCK

The position of the image can be adjusted and flickering of the image can be corrected.

Example: Adjusting the vertical position in the normal mode

On "V.POSITION" of "SCREEN" menu, adjust the position. The mode switches as follows each time the \blacktriangleleft or \blacktriangleright button is pressed:

4:3 ↔ FULL

- * The mode can also be switched by pressing the SCREEN SIZE button on the remote control.
- * The settings on the SCREEN menu are not preset at the factory.

S	CREEN		
SCREEN SIZE			
V.POSITION	€		
H.POSITION			
V.SIZE	÷ +		
H.SIZE	+		
AUTO PICTURE	: OFF		
PHASE	+		
CLOCK	÷	V.POSITION	Φ-30
🗢 SEL. 🔹 ADJ.	[EXIT] RETURN		0

Information When "AUTO PICTURE" is "OFF"



When Auto Picture is off, the PHASE and the CLOCK items are displayed so that you can adjust them.

Adjusting the Auto Picture

ON: The CLOCK, PHASE and Position adjustments are made automatically.

Not available for digital ZOOM.

OFF: The CLOCK, PHASE and Position adjustments are made manually.

* If PHASE can't be adjusted, set Auto Picture to OFF and adjust manually.

Adjusting the position of the image

V.POSITION: Adjusts the vertical position of the image.

H.POSITION: Adjusts the horizontal position of the image.

V.SIZE: Adjusts the vertical size of the image. (Except for WIDE mode)

H.SIZE: Adjusts the horizontal size of the image. (Except for WIDE mode)

PHASE*: Adjusts for flickering.

CLOCK*: Adjusts for striped patterns on the image.

- * The CLOCK and PHASE features are available only when the "Auto Picture" is off.
- * The AUTO PICTURE, PHASE and CLOCK are available only for RGB signals. But, these features are not available for moving pictures on RGB, VIDEO or COMPONENT.

SET UP Settings Menu Setting the PC2/COMPONENT2 connectors

Select whether to set the PC2/COMPONENT2 input to RGB and component or SCART1,2.

Example: Set the BNC INPUT mode to "RGB"

On "BNC INPUT" of "SET UP" menu, select "RGB".

SET UP				
LANGUAGE	: ENGLISH			
BNC INPUT	:∢RGB▶			
D-SUB INPUT	: RGB			
HD SELECT	: 1080I			
RGB SELECT	: AUTO			
HDMI SET UP	: COLOR1			
COLOR SYSTEM	: AUTO			
BACK GROUND	: GRAY			
SIDE MASK				
S1/S2	: OFF			
DISPLAY OSD	: ON			
OSD ADJUST	: TOP LEFT			
ALL RESET	: OFF			
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETURN			

Information

BNC INPUT Settings

RGB: Use the 5BNC terminals for HD, VD and RGB signals.

COMPONENT: Use the 3BNC terminals for component signals.

SCART1: Use the 4BNC terminals for RGB with composite sync. See page 5.

SCART2: Use the 3BNC terminals for RGB and the VIDEO1 terminal for composite sync. See page 5.

Setting the PC1 connector

Select one of the signals being transmitted to the PC1 terminal.

Example: Set the D-SUB INPUT mode to "SCART3"

On "D-SUB INPUT" of "SET UP" menu, select "SCART3".

SET UP				
LANGUAGE	: ENGLISH			
BNC INPUT	: COMPONENT			
D-SUB INPUT	:∢SCART3▶			
HD SELECT	: 1080I			
RGB SELECT	: AUTO			
HDMI SET UP	: COLOR1			
COLOR SYSTEM	: AUTO			
BACK GROUND	: GRAY			
SIDE MASK	: 3			
S1/S2	: OFF			
DISPLAY OSD	: ON			
OSD ADJUST	: TOP LEFT			
ALL RESET	: OFF			
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT			

Information ■ D-SUB INPUT Settings

RGB: Use the D-SUB terminal for RGB signals. SCART3: Use the D-SUB terminal for RGB signal fed from SCART. See page 5.

Setting high definition images to the suitable screen size

Use this procedure to set whether the number of vertical lines of the input high definition image is 1080I or 1035I or 540P.

Example: Setting the "HD SELECT" mode to "1035I"

On "HD SELECT" of "SET UP" menu, select "1035I".

SET UP		
LANGUAGE	: ENGLISH	
BNC INPUT	: COMPONENT	
D-SUB INPUT	: RGB	
HD SELECT	: (10351)	
RGB SELECT	: AUTO	
HDMI SET UP	: COLOR1	
COLOR SYSTEM	: AUTO	
BACK GROUND	: GRAY	
SIDE MASK		
S1/S2	: OFF	
DISPLAY OSD	: ON	
OSD ADJUST	: TOP LEFT	
ALL RESET	: OFF	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETURN	

Information

HD SELECT modes

These 3 modes are not displayed in correct image automatically.

1080I: Standard digital broadcasts

10351: Japanese "High Vision" signal format 540P: Special Digital broadcasts (for example : DTC100)

Setting a computer image to the correct RGB select screen

With the computer image, select the RGB Select mode for a moving image such as (video) mode, wide mode or digital broadcast.

Example: Setting the "RGB SELECT" mode to "MOTION"

On "RGB SELECT" of "SET UP" menu, select "MOTION".

SET UP			
	LANGUAGE		ENGLISH
	BNC INPUT		COMPONENT
	D-SUB INPUT		RGB
	HD SELECT		10801
	RGB SELECT	: •	MOTION
	HDMI SET UP		1024×768
	COLOR SYSTEM		AUTO
	BACK GROUND		GRAY
	SIDE MASK		
	S1/S2		OFF
	DISPLAY OSD		ON
	OSD ADJUST		TOP LEFT
	ALL RESET		OFF
	♦ SEL. ♦ ADJ.	EX	TRETURN

Information ■ RGB SELECT modes

One of these 8 modes must be selected in order to

display the following signals correctly.

AUTO: Select the suitable mode for the specifications of input signals as listed in the table "Computer input signals supported by this system" on page 27.

STILL: To display VESA standard signals. (Use this mode for a still image from a computer.)

MOTION: The video signal (from a scan converter) will be converted to RGB signals to make the picture more easily viewable. (Use this mode for a motion image from a computer.)

WIDE1: When an 852 dot \times 480 line signal with a horizontal frequency of 31.7kHz is input, the image may be compressed horizontally. To prevent this, set RGB SELECT to WIDE1.

WIDE2: When an 848 dot \times 480 line signal with a horizontal frequency of 31.0 kHz is input, the image may be compressed horizontally. To prevent this, set RGB SELECT to WIDE2.

WIDE3: When an 1920 dot \times 1200 line signal with a horizontal frequency of 74.0 kHz is input, the image may be compressed horizontally. To prevent this, set RGB SELECT to WIDE3.

WIDE4: When an 1280 dot \times 768 line signal with a horizontal frequency of 59.8 kHz or an 1680 dot \times 1050 line signal with a horizontal frequency of 60 kHz is input, the image may be compressed horizontally. To prevent this, set RGB SELECT to WIDE4.

DTV: Set this mode when watching digital broadcasting (480P).

See page 27 for the details of the above settings.

Setting the black level for HDMI signal

Set the black level for the signal transmitted via the HDMI terminal.

Example: Setting "COLOR2"

On "HDMI SET UP" of "SET UP" menu, select "COLOR2".

SET	UP	I
LANGUAGE		ENGLISH
BNC INPUT		COMPONENT
D-SUB INPUT		RGB
HD SELECT		10801
RGB SELECT		AUTO
HDMI SET UP	:•	COLOR2
COLOR SYSTEM		AUTO
BACK GROUND		GRAY
SIDE MASK		
S1/S2		OFF
DISPLAY OSD		ON
OSD ADJUST		TOP LEFT
ALL RESET		OFF
♦ SEL. ♦ ADJ.	EX	IT RETURN

Information

HDMI SET UP settings

COLOR1: When connected to the SET TOP BOX, DVD etc. Change "COLOR1" into "COLOR2" if the black level appears gray. COLOR2: Darker black level (real black).

Setting the video signal format

Use these operations to set the color systems of composite video signals or Y/C input signals.

Example: Setting the color system to "3.58 NTSC"

On "COLOR SYSTEM" of "SET UP" menu, select "3.58NTSC".

SET UP		
LANGUAGE	: ENGLISH	
BNC INPUT	: COMPONENT	
D-SUB INPUT	: RGB	
HD SELECT	: 1080I	
RGB SELECT	: AUTO	
HDMI SET UP	: COLOR1	
COLOR SYSTEM	:43.58NTSC)	
BACK GROUND	: GRAY	
SIDE MASK		
S1/S2	: OFF	
DISPLAY OSD	: ON	
OSD ADJUST	: TOP LEFT	
ALL RESET	: OFF	
♦ SEL ♦ AD-L	EXIT RETURN	

Information

Video signal formats

Different countries use different formats for video signals. Set to the color system used in your current country.

AUTO: The color systems are automatically identified

and the format is set accordingly.

PAL: This is the standard format used mainly in the United Kingdom and Germany.

SECAM: This is the standard format used mainly in France and Russia.

4.43 NTSC, PAL60: This format is used for videos in countries using PAL and SECAM video signals.

3.58 NTSC: This is the standard format used mainly in the United States and Japan.

PAL-M: This is the standard format used mainly in Brazil.

PAL-N: This is the standard format used mainly in Argentina.

Setting the background color when no signal is being input

The color displayed on the background when there is no signal can be set to gray.

Example: Setting "BACK GROUND" to "BLACK"

On "BACK GROUND" of "SET UP" menu, select "BLACK".

SET UP			
1	LANGUAGE	:	ENGLISH
	BNC INPUT		COMPONENT
	D-SUB INPUT		RGB
	HD SELECT		10801
	RGB SELECT		AUTO
	HDMI SET UP		COLOR1
	COLOR SYSTEM		AUTO
	BACK GROUND	: <	BLACK
	SIDE MASK	:	3
	S1/S2		OFF
	DISPLAY OSD		ON
	OSD ADJUST		TOP LEFT
	ALL RESET		OFF
	♠ SEL. ♠ ADJ.	FX	TIRETURN

Information BACK GROUND Settings

BLACK: Sets the background color to black.

GRAY: Sets the background color to gray.

Setting this makes it easier to see that there is no signal.

Setting the gray level for the SIDE MASK

Use this procedure to set the gray level for the parts on the screen on which nothing is displayed when the screen is set to the 4:3 size and D BY D size.

Example: Setting "SIDE MASK" to "5"

On "SIDE MASK" of "SET UP" menu, select "5".

SET	UP
LANGUAGE	: ENGLISH
BNC INPUT	: COMPONENT
D-SUB INPUT	: RGB
HD SELECT	: 10801
RGB SELECT	: AUTO
HDMI SET UP	: COLOR1
COLOR SYSTEM	: AUTO
BACK GROUND	: GRAY
SIDE MASK	: ◀5 ▶
S1/S2	: OFF
DISPLAY OSD	: ON
OSD ADJUST	: TOP LEFT
ALL RESET	: OFF
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETURN

Information

SIDE MASK settings

This adjusts the brightness of the black (the gray level) for the sides of the screen.

The standard is 0 (black). The level can be adjusted from 0 to 15. The factory setting is 3 (dark gray).

Setting the screen size for S1/S2 video input

If the S-video signal contains screen size information, the image will be automatically adjusted to fit the screen when this S1/S2 is set to AUTO.

This feature is available only when an S-video signal is input via the VIDEO3 terminal.

Example: Setting "S1/S2" to "AUTO"

On "S1/S2" of "SET UP" menu, select "AUTO".

SET UP		
LANGUAGE	: ENGLISH	
BNC INPUT	: COMPONENT	
D-SUB INPUT	: RGB	
HD SELECT	: 1080I	
RGB SELECT	: AUTO	
HDMI SET UP	: COLOR1	
COLOR SYSTEM	: AUTO	
BACK GROUND	: GRAY	
SIDE MASK		
S1/S2	: AUTO 🕨	
DISPLAY OSD	: ON	
OSD ADJUST	: TOP LEFT	
ALL RESET	: OFF	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXITIRETURN	

Information

S1/S2 settings

AUTO: Adjusts the screen size automatically according to the S1/S2 video signal. OFF: Turns the S1/S2 function off.

Turning on/off the information display

When this is set to OFF, the information will not be displayed even if you press the DISPLAY button.

Example: Turning the DISPLAY OSD off

On "DISPLAY OSD" of "SET UP" menu, select "OFF".

55	1 0 P	
LANGUAGE	: ENGLISH	
BNC INPUT	: COMPONENT	
D-SUB INPUT	: RGB	
HD SELECT	: 10801	
RGB SELECT	: AUTO	
HDMI SET UP	: COLOR1	
COLOR SYSTEM	: AUTO	
BACK GROUND	: GRAY	
SIDE MASK		
S1/S2	: OFF	
DISPLAY OSD	: (0FF)	
OSD ADJUST	: TOP LEFT	
ALL RESET	: OFF	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETURN	

Information DISPLAY OSD settings

ON: The informations on screen size, volume control, etc. will be shown.

OFF: The informations on screen size, volume control, etc. will not be shown.

Setting the position of the menu

Adjusts the position of the menu when it appears on the screen.

Example: Set the position to "TOP CENTER"

On "OSD ADJ." of "SET UP" menu, select "TOP CENTER".

SET	F UP	
LANGUAGE	: ENGLISH	
BNC INPUT	: COMPONENT	
D-SUB INPUT	: RGB	
HD SELECT	: 1080I	
RGB SELECT	: AUTO	
HDMI SET UP	: COLOR1	
COLOR SYSTEM	: AUTO	
BACK GROUND	: GRAY	
SIDE MASK		
S1/S2	: OFF	
DISPLAY OSD	: ON	
OSD ADJUST	: TOP CENTER	
ALL RESET	: OFF	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETURN	

Information

OSD ADJUST settings

TOP	TOP	TOP	
LEFT	CENTER	RIGHT	
BTM	BTM	BTM	
LEFT	CENTER	RIGHT	

Resetting to the default values

Use these operations to restore all the settings (PICTURE, SOUND, SCREEN, SET UP, etc) to the factory default values.

Refer to page 13 for items to be reset.

On "ALL RESET" of "SET UP" menu, select "ON", then press the MENU/SET button.

361	UF
LANGUAGE	: ENGLISH
BNC INPUT	: COMPONENT
D-SUB INPUT	: RGB
HD SELECT	: 10801
RGB SELECT	: AUTO
HDMI SET UP	: COLOR1
COLOR SYSTEM	: AUTO
BACK GROUND	: GRAY
SIDE MASK	
S1/S2	: OFF
DISPLAY OSD	: ON
OSD ADJUST	: TOP LEFT
ALL RESET	: (ON)
SEL. ADJ.	EXITIBETURN



When the "SETTING NOW" screen disappears, then all the settings are restored to the default values.

Function Settings Menu Setting the power management for computer images

This energy-saving (power management) function automatically reduces the monitor's power consumption if no operation is performed for a certain amount of time.

Example: Turning the power management function on

On "POWER MGT." of "FUNCTION" menu, select "ON".

FUNCTION		
POWER MGT.	:∢ON)	
INPUT SKIP	: OFF	
SUB. P DETECT	: AUTO	
ZOOM NAV	: BTM LEFT	
PICTURE FREEZE	: SBY S1	
LONG LIFE	: MANUAL	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETURN	

Information

Power management function

- * The power management function automatically reduces the monitor's power consumption if the computer's keyboard or mouse is not operated for a certain amount of time. This function can be used when using the monitor with a computer.
- * If the computer's power is not turned on or if the computer and selector tuner are not properly connected, the system is set to the off state.
- * For instructions on using the computer's power management function, refer to the computer's operating instructions.

Power management settings

ON: In this mode the power management function is turned on.

OFF: In this mode the power management function is turned off.

Power management function and STANDBY/ ON indicator

The STANDBY/ON indicator indicates the status of the power management function. See below for indicator status and description.

STANDBY/ON indicator

Power management mode	STANDBY/ ON indicator	Power management operating status	Description	Turning the picture back on
On	Green	Not activated.	Horizontal and vertical synchronizing signals are present from the computer.	Picture already on.
Off	Red	Activated.	Horizontal and/or vertical synchronizing signals are not sent from the computer.	Operate the keyboard or mouse. The picture reappears.

Setting the Input Skip

When this is ON, signals which are not present will be skipped over and only pictures whose signals are being transmitted will be displayed.

This setting is valid only for the INPUT/EXIT button on the unit.

Example: Set to "ON"

On "INPUT SKIP" of "FUNCTION" menu, select "ON".

FUNCTION		
POWER MGT.	: OFF	
INPUT SKIP	:∢ON)	
SUB. P DETECT	: AUTO	
ZOOM NAV	: BTM LEFT	
PICTURE FREEZE	: S BY S1	
LONG LIFE	: MANUAL	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETURN	

Information INPUT SKIP settings

OFF: Regardless of the presence of the signal, scan and display all signals.

ON: If no input signal is present, skip that signal.

* "SETTING NOW" will appear during the input search.

Erasing the sub screen image when there is no input signal

This function automatically erases the black frame of the sub screen when there is no sub screen input signal.

This feature is available only when the picuture-in-picuture mode is selected.

Example: Set to "OFF"

On "SUB. P DETECT" of "FUNCTION" menu, select "OFF".

FUNCTION			
POWER MGT.	: OFF		
INPUT SKIP	: OFF		
SUB. P DETECT	: (OFF)		
ZOOM NAV	: BTM LEFT		
PICTURE FREEZE	: SBY S1		
LONG LIFE	: MANUAL		
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETURN		

Information

- SUB. P DETECT Function
- * The sub screen disappears when the input signal is lost.
- * Loss of the input signal means a condition in which the video signal and the sync signal are not present.
- * Under conditions in which the sub screen has disappeared, the ZOOM NAV and PICTURE FREEZE functions will not work. The SCREEN SIZE button will not function either.

SUB. P DETECT settings

AUTO: The black frame disappears 3 seconds after the input signal is lost.

OFF: Turns off the SUB. P DETECT function.

Displaying the entire image during DIGITAL ZOOM operations

Use this function to display the entire image within the sub screen together with an enlarged image on the main screen.

Example: Setting "ZOOM NAV" to "S BY S"

On "ZOOM NAV" of "FUNCTION" menu, select "S BY S".

FUNCTION		
POWER MGT.	: OFF	
INPUT SKIP	: OFF	
SUB. P DETECT	: AUTO	
ZOOM NAV	:4SBYS▶	
PICTURE FREEZE	: SBY S1	
LONG LIFE	: MANUAL	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETURN	

Information

ZOOM NAV Function

- * This feature is available only for PC1 or PC2 input signals.
- * This feature does not function during multi screen mode.
- * This feature does not function while PICTURE FREEZE is operating.
- * Providing a 2-screen display will cancel this function.

ZOOM NAV settings

OFF: Will not show the entire image on the sub screen. S BY S: Will show the entire image on the sub screen of side-by-side mode.

BTM LFT~TOP LFT: Will show the entire image on the sub screen of picture-in-picture mode.



Displaying still images in the sub screen

This feature enables display in the sub screen of still images captured by pressing the ACTIVE SELECT button.

Example: Setting "PICTURE FREEZE" to "BTM LEFT"

On "PICTURE FREEZE" of "FUNCTION" menu, select "BTM LEFT".

FUNCTION		
POWER MGT.	: OFF	
NPUT SKIP	: OFF	
SUB. P DETECT	: AUTO	
ZOOM NAV	: BTM LEFT	
PICTURE FREEZE	:∢BTM LEFT►	
LONG LIFE	: MANUAL	
	EYIT DETLIDN	

Information

PICTURE FREEZE Function

- * This feature is available only for PC1 or PC2 input signals.
- * This feature does not function during multi screen mode.
- * Digital zoom is not available while this function is operating.
- * A further press of the ACTIVE SELECT button while this function is operating will cancel this function.
- * Providing a 2-screen display will cancel this function.

PICTURE FREEZE settings

OFF: Will not show the still image.

S BY S1, 2: The still images captured by pressing the ACTIVE SELECT button will be shown on the sub screen of side-by-side mode.

BTM LEFT~TOP LEFT: The still images captured by pressing the ACTIVE SELECT button will be shown on the sub screen of picture-in-picture mode.



Reducing burn-in of the screen

The brightness of the screen, the position of the picture, positive/negative mode and screen wiper are adjusted to reduce burn-in of the screen.

On "LONG LIFE" of "FUNCTION" menu, select "MANUAL", then press the MENU/SET button.

The "LONG LIFE" screen appears.

LONG LIFE			
ABL	:∢100 ▶		
ORBITER	: OFF		
INVERSE/WHITE	: OFF		
SCREEN WIPER	: OFF		
SOFT FOCUS	: OFF		
OSD ORBITER	: ON		
OSD CONTRAST	: LOW		
SEL AD.I	EXIT RETURN		

Information When set to AUTO

Set automatically, as described below. ABL: 100 ORBITER: AUTO1 INVERSE/WHITE: OFF SCREEN WIPER: OFF SOFT FOCUS: OFF OSD ORBITER: ON OSD CONTRAST: LOW

ABL (Auto Brightness Limiter)

Use this to activate the brightness limiter. Example: Setting "ABL" to "75"

On "ABL" of "LONG LIFE" menu, select "75".

LONG LIFE		
ABL	:∢75 ▶	
ORBITER	: OFF	
INVERSE/WHITE	: OFF	
SCREEN WIPER	: OFF	
SOFT FOCUS	: OFF	
OSD ORBITER	: ON	
OSD CONTRAST	: LOW	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT] RETURN	

Information

ABL settings

100: The brightness of the screen is adjusted automatically to suit the picture quality.

75, 50, 25: Sets maximum brightness. The brightness level decreases in the order of 75, 50,

25. 25 provides minimum brightness.

* These values are approximate.

ORBITER

Use this to set the picture shift.

Example: Setting "ORBITER" to "AUTO1"

On "ORBITER" of "LONG LIFE" menu, select "AUTO1".

LONG LIFE		
ABL	: 100	
ORBITER	: AUTO1 >	
INVERSE/WHITE	: OFF	
SCREEN WIPER	: OFF	
SOFT FOCUS	: OFF	
OSD ORBITER	: ON	
OSD CONTRAST	: LOW	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETURN	

Information ORBITER settings

OFF: Orbiter mode does not function.

This is the default setting when PC signal is input.

AUTO1: The picture moves around the screen intermittently, making the picture smaller. This is the default setting when a Video, a COMPONENT or an HDMI signal is input. Set to "OFF" when these signals are not used.

AUTO2: The picture moves around the screen intermittently, making the picture bigger.

* When a Video, a COMPONENT or an HDMI signal is input, the AUTO1 and 2 functions will affect only the moving picture and will not make the screen smaller or bigger.

INVERSE/WHITE

Use this to set the inverse mode or to display a white screen. Example: Setting "INVERSE/WHITE" to "WHITE"

On "INVERSE/WHITE" of "LONG LIFE" menu, select "WHITE".

LONG LIFE			
ABL	: 100		
ORBITER	: OFF		
INVERSE/WHITE	: (WHITE)		
SCREEN WIPER	: OFF		
SOFT FOCUS	: OFF		
OSD ORBITER	: ON		
OSD CONTRAST	: LOW		
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETURN		

Information INVERSE/WHITE Settings

OFF: Inverse/white mode does not function. INVERSE: The picture is displayed alternately between positive image and negative image.

WHITE: The entire screen turns white.

SCREEN WIPER

When this is set to ON, a white vertical bar moves repeatedly from the left and of the screen to the right end at a constant speed.

Example: Setting "SCREEN WIPER" to "ON"

On "SCREEN WIPER" of "LONG LIFE" menu, select "ON".

LONG LIFE		
ABL	: 100	
ORBITER	: OFF	
INVERSE/WHITE	: OFF	
SCREEN WIPER	: (ON)	
SOFT FOCUS	: OFF	
OSD ORBITER	: ON	
OSD CONTRAST	: LOW	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETURN	

Information SCREEN WIPER

ON: The white vertical bar appears. OFF: Screen wiper mode does not function.

SOFT FOCUS

Reduces edges and softens the image.

Example: Setting "SOFT FOCUS" to "LEVEL2"

On "SOFT FOCUS" of "LONG LIFE" menu, select "LEVEL2".

LONG LIFE			
ABL	: 100		
ORBITER	: OFF		
INVERSE/WHITE	: OFF		
SCREEN WIPER	: OFF		
SOFT FOCUS	:∢LEVEL2▶		
OSD ORBITER	: ON		
OSD CONTRAST	: LOW		
🗢 SEL. 🔹 ADJ.	EXIT RETURN		

Information ■ SOFT FOCUS settings

OFF: Turns the SOFT FOCUS function off. LEVEL1, 2, 3, 4: Activates the SOFT FOCUS setting. The higher numbers create a softer image. "SHARPNESS" can not be adjusted on the "PICTURE" menu.

OSD ORBITER

Use this to set OSD menu shift.

Example: Setting "OSD ORBITER" to "OFF"

On "OSD ORBITER" of "LONG LIFE" menu, select "OFF".

LONG	LIFE
ABL	: 100
ORBITER	: OFF
INVERSE/WHITE	: OFF
SCREEN WIPER	: OFF
SOFT FOCUS	: OFF
OSD ORBITER	: I OFF I
OSD CONTRAST	: LOW
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT] RETURN

Information

OSD ORBITER settings

ON: The position of the menu will be shifted by eight dots each time OSD is displayed.

OFF: OSD will be displayed at the same position.

OSD CONTRAST

Use this to reduce the brightness of OSD menu.

Example: Setting "OSD CONTRAST" to "NORMAL"

On "OSD CONTRAST" of "LONG LIFE" menu, select "NORMAL".

LONG LIFE					
ABL	: 100				
ORBITER	: OFF				
INVERSE/WHITE	: OFF				
SCREEN WIPER	: OFF				
SOFT FOCUS	: OFF				
OSD ORBITER	: ON				
OSD CONTRAST	:∢NORMAL ►				
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETURN				

Information

OSD CONTRAST settings

NORMAL: OSD brightness is set to normal. LOW: OSD brightness is set to lower.

Signal Information Menu

Checking the frequencies, polarities of input signals, and resolution

Use this function to check the frequencies and polarities of the signals currently being input from a computer, etc. On "MAIN MENU", select "SIGNAL INFO.", then press the MENU/SET button.

The "SIGNAL INFORMATION" is displayed.

SIGNAL	INFORMATION
H. FREQUENCY	: 48.4kHz
V. FREQUENCY	: 60.0HZ
H. POLARITY	: NEGATIVE
V. POLARITY	: NEGATIVE
MEMORY	: 24
RESOLUTION	: 1024×768
	EXITIRETURN

PC: MEMORY will be displayed. Others: MODE will be displayed.



Pin Assignments

PC 1

Pin No.	Signal (Analog)
1	Red
2	Green or sync-on-green
3	Blue
4	No connection
5	Ground
6	Red ground
7	Green ground
8	Blue ground
9	No connection
10	Sync signal ground
11	No connection
12	Bi-directional DATA (SDA)
13	Horizontal sync or Composite sync
14	Vertical sync
15	Data clock

Table of Signals Supported

- Supported resolution
 When the screen size is 4:3, each signal is converted to a 1024 dots × 768 lines signal. (Except for *^{2, 3, 4})
 When the screen size is D BY D, the picture is displayed in the original resolution.
 When the screen size is FULL, each signal is converted to a 1365 dots × 768 lines signal. (Except for *³)
 Computer input signals supported by this system

Madal	Doto y lineo	Vertical	Horizontal	Sync P	olarity	Presen	се	Scre	en Size	e	RGB	
Signal Type	Dots × lines	frequency (Hz)	frequency (kHz)	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	4:3	D BY D	FULL (16:9)	select*5	Memory
-	640×400	70.1	31.5	NEG	NEG	YES	YES	YES*2		YES		4
	640×480	59.9	31.5	NEG	NEG	YES	YES	YES		YES	STILL	5
		72.8	37.9	NEG	NEG	YES	YES	YES		YES		7
		75.0	37.5	NEG	NEG	YES	YES	YES		YES	STILL	8
		85.0	43.3	NEG	NEG	YES	YES	YES		YES		9
		100.4	51.1	NEG	NEG	YES	YES	YES		YES		41
		120.4	61.3	NEG	NEG	YES	YES	YES		YES		42
	848×480	60.0	31.0	POS	POS	YES	YES			YES	WIDF2	19
	852×480*1	60.0	31.7	NEG	NEG	YES	YES			YES	WIDF1	17
	800 × 600	56.3	35.2	POS	POS	YES	YES	YES		YES	STILL	11
		60.3	37.9	POS	POS	YES	YES	YES		YES	STILL	12
		72.2	48.1	POS	POS	YES	YES	YES		YES		13
		75.0	46.9	POS	POS	VES	VES	YES		YES		14
		85.1	53.7	POS	POS	VES	VES	YES		YES		15
		99.8	63.0	POS	POS	VES	VES	YES		YES		43
compatible		120.0	75.7	POS	POS	VES	VES	YES		YES		44
computers	1024 × 768	60.0	48.4	NEG	NEG	VES	VES	YES*3		YES	STILL	24
	1024 / 700	70.1	56 5	NEG	NEG	VEQ	VES	VES*3		VES		25
		75.0	60.0		POS	VEQ	VES	VES*3		VES	STILL	26
		85.0	68.7		POS	VEQ	VES	VES*3		VES		27
		100.6	80.5	NEG	NEG	VEQ	VES	VES*3		VES		45
	1152 - 964	75.0	67.5			VEQ	VES	VEQ		VES		51
	1280 × 768	75.0	07.5		PUS		TES VEC	TES		VEQ		52
	1200 × 700	50.2	40.1	NEG	NEG	YES VES	YES VES		VEQ	VES		23
		59.0	40.0 °	NEG	P05	TES VEC			VES	VES		66
	1000 >2 000*9	69.0	40.7	NEG	PUS		TES VEC		TES	VES		21
	1200 × 000 -	60.0	49.7	NEG	NEG	YES	YES			VES	WIDET	37
	1280 × 854 °	60.0	53.1	NEG	NEG	YES	YES			YES		
	1360 × 765	60.0	47.7	P05	P05	YES	YES			TEO °		22
	1360 × 768	50.0	47.7	PUS	PUS	YES	YES			YES V	WIDEI	<u> </u>
	1376×766	59.9	46.3	NEG	P05	YES	YES	 VEC*4		VES		20
	1200 \ 1024	75.0	80.0	P05	P05	TES VEC		VEC*4		VES	STILL	20
		75.0	01.1	P05	P05	TES VEC		VEC*4		VES		40
		100.1	91.1	PUS	POS	YES	YES			TES VES		40
	1690 × 1050*9	60.0	108.5	PUS	PUS	YES	YES	TES '		VES		38
	1600 × 1050 -	60.0	75.0	NEG	NEG	YES	YES			VES	VVIDE4	54
	1600 × 1200	60.0	75.0	P05	P05	YES	YES	TES VEC		TES VES		55
		65.0 70.0	01.3	P05	P05	YES	YES	TES VEC		TES VES		55
		70.0	87.5	P05	POS	YES	YES			TES VEC		57
		75.0	93.8	P05	P05	YES	YES	YES		YES		57
	1000 × 1000*9	85.0	106.3	POS	POS	YES	YES	YE5		YES		00 91
	1920 × 1200 °	60.0	74.6	NEG	NEG	YES	YES			YES		88
Annela	1920 × 1200RB *	60.0	74.0	NEG	NEG	TES	YES			TES VES	WIDE3	6
Apple Magintoch*6 *8	640×480	74.0	35.0	Sync on G	Sync on G					TES VEC		16
Macintosn	832×624	74.0	49.7	Sync on G	Sync on G					YES		29
	1150 × 070	74.9	60.2	Sync on G	Sync on G					VES		20
	1102 × 070	75.1	56.0					TES		VES	WIDEI	80
	1280 × 1024	60.0	56.0	NEG	NEG	YES	YES	 VE0*4		TES VES		20
(EWG4800)*8	1200 × 1024	71.0	75 1	NEG	NEG	YES	YES	VEC*4		VES		18
(LVV 34000) ~	1000 > 1004	71.2	/5.1	NEG	NEG	TES	TES					+0 50
Work Station(HP)	1280×1024	/2.0	78.1					YES"*		YES		59
	1152×900	00.0	61.8							TES VEO		61
(5011)""	1000111001	76.0	/1./	C Sync	C Sync			YES		YES		10
Mark Ctatles	1280×1024	/6.1	81.1	C Sync	C Sync			YES*4		YES		30
WORK Station	1024×768	60.0	49.7					YES*3		YES		02
	1280×1024	60.0	63.9					YES*4		YES		29
	0.40. 100		04 5					VE2+7			MOTION	00
INTSC525P	640×480	59.9	31.5	NEG	NEG	YES	YES	YES*/		YES*/	MOTION	32

- *2 This signal is converted to a 1024 dots \times 640 lines signal.
- *3 The picture is displayed in the original resolution.
- *4 The aspect ratio is 5:4. This signal is converted to a 960 dots \times 768 lines signal.
- *5 Normally the RGB select mode suite for the input signals is set automatically. If the picture is not displayed properly, set the RGB mode prepared for the input signals listed in the table above.
- *6 To connect the monitor to Macintosh computer, use the monitor adapter (D-Sub 15-pin) to your computer's video port.
- *7 Other screen modes (ZOOM and WIDE) are available as well.
- *8 When viewing a moving picture at a vertical frequency greater than 65Hz, the picture may sometimes be unstable (jumpy). If this occurs, please set the refresh rate of the external equipment to 60Hz.
 - To view 480I@60Hz (480 interlaced lines, 60Hz refresh rate) or 576I@50Hz (576 interlaced lines, 50Hz refresh rate) when sync polarity is "Sync on Green", set "RGB SELECT" to "MOTION".
- *9 CVT standard compliant.

NOTE:

- While the input signals comply with the resolution listed in the table above, you may have to adjust the position and size of the picture or the fine picture because of errors in synchronization of your computer.
- When a 1280 dots \times 1024 lines signal or 1600 dots \times 1200 lines signal is input to the monitor, the picture will be compressed.
- This monitor has a resolution of 1365 dots \times 768 lines. It is recommended that the input signal should be XGA, wide XGA, or equivalent.
- With digital input some signals are not accepted.
- The sync may be disturbed when a nonstandard signal other than the aforementioned is input.
- If you are connecting a composite sync signal, use the HD terminal.
- "IBM PC/AT" and "XGA" are registered trademarks of International Business Machines, Inc. of the United States.
- "Apple Macintosh" is a registered trademark of Apple Computer, Inc. of the United States.

If the picture quality is poor or there is some other problem, check the adjustments, operations, etc., before requesting service.

Symptom	Checks	Remedy			
Mechanical sound is heard.	Maybe the sound from the cooling fans used to prev	vent over heating.			
The unit emits a crackling sound.	Are the image and sound normal?	 If there are no abnormalities in the image and sound the noise is caused by the cabinet reacting to changes in temperature. This will not affect performance. 			
Picture is disturbed. Sound is noisy. Remote control operates erroneously.	• Is a connected component set directly in front or at the side of the display?	Leave some space between the display and the connected components.			
The remote control does not work.	Are the remote control's batteries worn out?	 Replace both batteries with new ones. 			
Monitor's power does not turn on when the remote control's power button is pressed.	 Is the monitor's power cord plugged into a power outlet? 	Plug the monitor's power cord into a power outlet.			
	Are all the monitor's indicators off?	Press the power button on the monitor to turn on the power.			
	Are the remote control's batteries worn out?	Replace both batteries with new ones.			
Monitor does not operate when the remote control's buttons are pressed.	• Is the remote control pointed at the monitor, or is there an obstacle between the remote control and the monitor?	 Point the remote control at the monitor's remote control sensor when pressing buttons, or remove the obstacle. 			
	• Is direct sunlight or strong artificial light shining on the monitor's remote control sensor?	• Eliminate the light by closing curtains, pointing the light in a different direction, etc.			
	Are the remote control's batteries worn out?	 Replace both batteries with new ones. 			
No sound or picture is produced.	• Is the monitor's power cord plugged into a power outlet?	Plug the monitor's power cord into a power outlet.			
Picture appears but no sound is produced.	Is the volume set at the minimum?	Increase the volume.			
	 Is the muting mode set? 	 Press the remote control's MUTING button. 			
	Are the speakers properly connected?	 Connect the speakers properly. 			
	 Is AUDIO INPUT set correctly? 	Set AUDIO INPUT on the SOUND menu correctly.			
Poor picture with VIDEO signal input.	Improper control setting. Local interference. Cable interconnections. Input impedance is not correct level.	 Adjust picture control as needed. Try another location for the monitor. Be sure all connections are secure. 			
Poor picture with RGB signal input.	Improper control setting. Incorrect RGB connector pin connections.	Adjust picture controls as needed. Check pin assignments and connections.			
Tint is poor or colors are weak.	Are the tint and colors properly adjusted?	Adjust the tint and color (under PICTURE).			
Nothing appears on screen.	 Is the computer's power turned on? 	Turn on the computer's power.			
	Is a source connected?	Connect source to the monitor.			
	• Is the power management function in the standby or off mode?	Operate the computer (move the mouse, etc.).			
Part of picture is cut off or picture is not centered.	Is the position adjustment appropriate?	Adjust the SCREEN properly.			
Image is too large or too small.	Is the screen size adjustment appropriate?	Press the SCREEN SIZE button on the remote control and adjust properly.			
Picture is unstable.	Is the computer's resolution setting appropriate?	Set to the proper resolution.			
STANDBY/ON indicator is lighted in red.	 Horizontal and / or vertical sync signal is not present when the Intelligent Power Manager control is on. 	Check the input signal.			
STANDBY/ON indicator is blinking in red.	• The temperature inside the main unit has become too high and has activated the protector.	 Promptly switch off the power of the main unit and wait until the internal temperature drops. See*1. 			
STANDBY/ON indicator is blinking in green and red, or green.		Prompty switch off the power of the main unit. See *2.			

*1 Overheat protector

If the monitor becomes too hot, the overheat protector will be activated and the monitor will be turned off. If this happens, turn off the power to the monitor and unplug the power cord. If the room where the monitor is installed is particularly hot, move the monitor to a cooler location and wait for the monitor to cool for 60 minutes. If the problem persists, contact your dealer.

*2 In the following case, power off the monitor immediately and contact your dealer or authorized Service Center.

The monitor turns off 5 seconds after powering on and then the STANDBY/ON indicator blinks. It indicates that the power supply circuit, plasma display panel, temperature sensor, or one or more fans have been damaged.

Specifications

Screen Size		1351(H)×760(V) mm					
		53.2"(H)×29.9"(V) inches					
		diagonal 61"					
Aspect Ratio		16:9					
Resolution		1365(H)×768(V) pixels					
Signals							
Synchronizatio	n Range	Horizontal : 15.5 to 110 kHz					
		(automatic : step scan)					
		Vertical : 50.0 to 120 Hz					
		(automatic : step scan)					
Input Signals		RGB, NTSC (3.58/4.43), PAL (B,G,M,N),					
		PAL60, SECAM, HD*1, DVD*1, DTV*1					
Input Terminals							
PC							
Visual 1 (Analog)	mini D-sub 15-pin×1					
Visual 2 (Analog)	BNC (R, G, B, H/CS, V) $\times 1^{*2}$					
Video							
Visual 1		$BNC \times 1$					
Visual 2		RCA-pin×1					
Visual 3		S-Video:DIN 4-pin \times 1					
COMPONEN	Г						
Visual 1		RCA-pin (Y, PB[CB], PR[CR]) $\times 1^{*1}$					
Visual 2		BNC (Y, PB[CB], PR[CR]) $\times 1^{*1,*2}$					
HDMI		HDMI connector*3					
Audio		Stereo RCA×3 (Selectable)					
RS-232C		D-sub 9-pin×1					
Sound output		9W+9W at 6 ohm					
Power Supply		AC220-240V 50/60Hz					
Current Rating		3.7A (maximum)					
Power Consump	tion	540W (typical) (standby 1.8W)					
Dimensions		1502 (W)×912 (H)×126(D) mm					
		59.1 (W)×35.9 (H)×5.0 (D) inches					
Weight		68.0 kg / 149.9 lbs (without stand)					
Environmental Con	sideration	<u>s</u>					
Operating Tem	iperature	0° C to 40° C / 32° F to 104° F					
Other Features	Motion	compensated 3D Scan Converter (NTSC,					
	PAL, 4	80I, 576I, 525I, 625I, 1035I, 1080I), 2-3					
	pull do	wn Converter (NTSC, 480I, 525I, 1035I,					
	1080I (60Hz)), 2-2 pull down Converter (PAL,					
	576I, 6	25I, NTSC, 480I, 525I), Digital Zoom					
	Functio	on (100-900% Selectable), Self Diagnosis,					
	Image l	Burn reduction tools (ABL, INVERSE,					
	WHITE	E, ORBITER, SCREEN WIPER), Color					
	Temper	rature select (high/middle/middle low/low,					
	user ha	s 4 memories), Auto Picture, Input Skip,					
	Color N	viG1, Low Ione (3 mode), Gamma					
	DDC2	HDMIE DDC) Split scroop operations					
	DDC2t	, TERMILE-DDC), Spin screen operations					



*1 COMPONENT input signals supported on this system 480P (60 Hz) 480I (60 Hz) 525P (60 Hz) 525I (60 Hz) 576P (50Hz) 576I (50Hz) 720P (60 Hz) 625P (50Hz) 625I (50Hz) 1035I (60 Hz) 1080I (50 Hz) 1080I (60 Hz) *2 The 5-BNC connectors are used as PC2 and COMPONENT2 input. Select one of them under "BNC INPUT". *3 HDMI input signals supported on this system. Supported Signals • 640 × 480P @ 60Hz • 1920 × 1080I @ 50Hz • 1280 × 720P @ 60Hz • 720 × 576P @ 50Hz • 1920 × 1080I @ 60Hz • 1440 (720) × 576P @ 50Hz • 1280 × 720P @ 50Hz • 720 × 480P @ 60Hz • 1440 (720) × 480I @ 60Hz Note: In some cases a signal on the plasma monitor may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc ...). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir acquis cet appareilPIONEER. Avant d'utiliser cet écran à plasma, veuillez lire attentivement les "Recommandations importantes" et les "Mode d'emploi" de façon à connaître comment employer convenablement l'écran à plasma.

Conservez le mode d'emploi pour référence. Vous pourriez en avoir besoin plus tard.

Remarques sur l'installation:

Ce produit est vendu en assumant qu'il sera installé par un personnel suffisamment expérimenté et qualifié. Faites toujours réaliser le montage et l'installation par un spécialiste ou par votre revendeur.

PIONEER ne peut être tenu responsable pour tout dommage causé par une erreur d'installation ou de montage, une mauvaise utilisation ou un désastre naturel.

Remarque pour le revendeur:

Après l'installation, assurez-vous de remettre ce mode d'emploi à l'utilisateur et de lui expliquer comme utiliser ce produit.
Recommandations importantes

Précaution

Veuillez lire avec attention ce manuel avant d'utiliser le moniteur à plasma et le conserver accessible pour s'y référer ultérieurement.



MULTIPRISE SI LES FICHES NE PEUVENT ETRE INSEREES COMPLETEMENT. EVITER D'OUVRIR LE BOITIER CAR CELUI-CI PROTEGE DES COMPOSANTS FONCTIONNANT A HAUTE TENSION. EN CAS DE PROBLEME, S'ADRESSER A UN REPARATEUR SPECIALISTE.

Avertissements et précautions de sécurité

Ce moniteur à plasma a été conçu et fabriqu pour une utilisation fiable et durable. Il ne nécessite aucun entretien en dehors du nettoyage. Voir la section "Méthode de nettoyage du moniteur à plasma" plus loin.

Le panneau à affichage plasma est constitué de fines particules d'images (cellules) dont plus de 99,99%sont actives. Certaines d'entre elles ne produisent pas de lumière ou restent allumées. Pour des raisons de sécurité et pour éviter d'endommager l'appareil, lire attentivement les instructions suivantes. Pour éviter les risgues d'éléctrocution et d'incendie:

 Laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour la ventilation et éviter toute augmentation excessive de la température interne. Ne pas couvrir les fentes d'aération ou installer l'appareil dans un endroit trop exigu.

Si vous installez l'appareil dans un espace clos, assurezvous qu'il y ait suffisamment d'espace au dessus pour permettre l'air chaud de s'élever et de s'évacuer.

Si la température du moniteur devient excessive, la protection contre les surchauffes entrera en action et coupera l'alimentation. Dans ce cas, éteindre l'appareil et débrancher le câble d'alimentation. Si la température de la pièce dans laquelle se trouve le moniteur est particulièrement élevée, déplacer celui-ci dans un endroit plus frais et attendre environ 60 minutes qu'il refroidisse. Si le problème persiste, prendre contact avec votre revendeur.

 Ne pas raccorder la prise d'alimentation polarisée de ce périphérique à une rallonge ou une prise murale si les fiches ne peuvent pas être complètement insérées.

- 3. Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Eviter d'endommager le câble d'alimentation et ne pas le modifier.
 Débrancher le câble d'alimentation électrique pendant les orages
- ou les longues périodes d'inactivité.
- 6. Ne pas ouvrir le boîtier protégeant les parties dangereuses fonctionnant hauts voltages. Si l'appareil est endommagé de cette manière, la garantie sera annulée. De plus, les risques d'électrocution grave sont grands.
- 7. Ne pas essayer d'intervenir ou de réparer l'appareil. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure corporelle ou de dégâts matériels résultant d'une opération d'entretien quelconque effectuée par des personnes non qualifiées ou résultant de l'ouverture du couvercle arrière. S'adresser au service après-vente autorisé.

REMARQUE:

Pour raccorder un ordinateur à ce moniteur, procéder à l'aide d'un câble RGB à âme de ferrite aux deux extrémités. Si vous ne faites pas cela, le moniteur ne sera pas conforme aux normes obligatoires CE et C-Tick. Fixation des tores en ferrite :

Monter les tores en ferrite aux deux extrêmités du câble d'alimentation électrique (fourni).

Refermez les agrafes jusqu' entendre un déclic.



- Pour éviter tout dommage et assurer une utilisation durable:
- Utiliser seulement une alimentation en courant de 220-240 V 50/60 Hz. Toute utilisation prolongée avec un courant supérieur à 220-240 V risque de diminuer la durée de vie de l'appareil et même de provoquer un incendie.
- 2. Manipuler l'appareil avec précautions lors de son installation, ne pas le laisser tomber.
- 3. L'installer loin de toute source de chaleur ou de poussière. Ne pas l'exposer au soleil.
- 4. Eviter la pénétration de liquides ou petits objets métalliques l'intérieur de l'appareil. En cas d'incident de ce genre, débrancher le câble d'alimentation électrique et confier le moniteur à un service après-vente agréé.
- 5. Ne pas cogner ou rayer la surface de l'écran, des déformations de l'image en résulteraient.
- 6. Pour un montage et une installation correcte, il est fortement recommandé de faire appel à un revendeur agréé et qualifié .
- Comme c'est le cas pour tout affichage à base de phosphore (comme un moniteur CRT, par exemple), la puissance de lumière baisse graduellement au cours de la vie du panneau d'affichage à plasma.
- 8. Pour éviter tout risque de sulfuration, il est fortement conseillé de ne pas installer l'appareil dans un vestiaire, un bain public ou un bain de source thermale.
- 9. Ne pas utiliser dans un véhicule en marche car l'unité pourrait tomber ou glisser et provoquer des blessures.
- 10. Pour éviter l'inflammation ou les chocs électriques, ne pas placer l'unité sur la tranche, à l'envers ou avec l'écran vers le bas ou vers le haut.

Méthode de nettoyage du moniteur à plasma:

- Utiliser un chiffon (fourni) ou un chiffon doux et sec pour nettoyer le panneau avant et le cadre. Ne jamais utiliser de solvants de type alcool ou diluant pour le nettoyage de ces surfaces.
- Nettoyer les prises d'aération du plasma en procédant à l'aide d'une brosse à poils doux fixée à un aspirateur.
- 3. Pour garantir la bonne ventilation du moniteur, nettoyer les prises d'air tous les mois. Un nettoyage plus fréquent peut s'avérer nécessaire selon les conditions environnantes dans lesquelles le moniteur à plasma est utilisé.

Ī

Pour éviter les risques de brûlage du luminophore, les mesures suivantes sont recommandées:

Comme tous les périphériques d'affichage à base luminophore et tous les autres affichages gaz plasma, les moniteurs plasma peuvent être sujets au brûlage du luminophore dans certaines circonstances. Certaines conditions d'utilisation, telles que l'affichage continu d'une image statique pour une durée prolongée, peuvent causer le brûlage du luminophore si aucune précaution n'est prise. Pour protéger votre investissement dans ce moniteur à plasma, veuillez suivre les directives et les conseils suivantes pour minimiser l'occurence le marquage de l'écran

- * S'assurer de mettre en marche et d'utiliser l'économiseur d'écran chaque fois que c'est possible, pendant l'utilisation avec une source d'entrée venant d'un ordinateur.
- * Afficher une image en mouvement aussi souvent que possible.
- * Changer la position de l'affichage de menu de temps à autre.
- * Toujours couper l'alimentation après la fin de l'utilisation du moniteur.

Si le moniteur à plasma est en usage continu ou de longue durée, prendre les mesures suivantes afin d'éviter l'occurence le brûlage du luminophore:

- * Abaisser le niveau de l'image (contraste, luminance) autant que possible, sans faire perdre la lisibilit de l'image.
- * Afficher une image avec de nombreuses couleurs et graduations de couleur. (par ex. des images photo-graphiques ou photo-réalistes).
- * Créer un contenu d'image avec un contraste minimal entre les zones sombres et les zones claires, par exemple des caractères blancs sur un fond noir. Utiliser des couleurs complémentaires ou pastels le plus souvent possible.
- * Eviter d'afficher des images avec peu de couleurs et des limites nettes et clairement définies entre les couleurs.

* REMARQUE: Le brûlage de l'écran n'est pas couvert par la garantie.

Contactez un revendeur agréé ou un revendeur de marque pour d'autres procédures qui conviendront le mieux à vos besoins particuliers.

AVERTISSEMENT:

EN POSITIONNANT L'EQUIPEMENT, S'ASSURER QUE LA FICHE ET LA PRISE DE RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION SONT FACILEMENT ACCESSIBLES. Ce produit est conforme à la directive relative aux appareils basse tension (73/23/CEE), à la directive CE relative à la compatibilité electromagnétique (89/ 336/CEE, amendements 92/31/CEE et 93/68/CEE).

Attention

Cet modèle est fait pour être utilisé avec les accessoires optionnels suivants. Toute utilisation avec d'autres accessoires optionnels peut entraîner une instabilité pouvant causer des blessures.

Support plateau : PDK-1014 Fixation murale : PDK-WM03

Table des matière

Installation
Ventilation requise pour le montage de l'ensemble 2
les vis fournies
Fixation des câbles
Comment utiliser la télécommande
Mise en place et remplacement des piles
Distance de fonctionnement
Manipulation de la télécommande
Noms des composants et leur fonction
Vue de face 4
Vue arrière / Raccordements
Télécommande
Fonctions de hase 7
POWER (MARCHE/ARRÊT)
Pour mettre en marche et arrêter l'appareil :
Pour régler le volume sonore :
Pour mettre le son en sourdine:
DISPLAY (AFFICHAGE)
7000 NUMERIQUE
OFF TIMER (ARRÊT TEMPORISÉ)
Réglage de la temporisation de l'alimentation :
Vérification du temps restant avant l'arrêt automatique:7
Annulation de la temporisation de l'alimentation:7
Opération de taílle d'écran (manuel)
Opérations de DECOUPE D'IMAGE 10
Affichage de deux images en même temps sur l'écran 10
Opérations en mode côte-à-côte 10
Opérations en mode image-dans-image 11
Selection des signaux d'entree à afficher 11
Zoomer les innages
Operations de menu
Arberosconco do monus
Menu de réglage de l'image
Mise en mémoire des réglages de l'image
Réglage de l'image
Réduction du bruit de l'image (parasites) 15
Réglage de la température de couleur 16
Ajustement des couleurs à la qualité désirée 16
Modification de la courbe gamma 16
Réglages des tons bas 16
Reglage des couleurs
Réglage de l'image nour s'adapter au format cinéma 17
Réglage du SÉLECTION AV en fonction de l'éclairage
ambiant17
Menu des réglage du son18
Réglage des aigus des graves et de la balance
gauche/droit
Réglage des emplacements des connecteurs audio
Ivienu des reglage de l'ecran
Réglage de la position de la taille de la DUASE et de la

Menu des réalages de SET UP 19
Réglage des connecteurs PC2/COMPONENT2 19
Réglage du connecteur PC1
Réglage de l'image haute définition vers une taille
d'ecran qui convient
Réglage d'une image d'ordinateur vers l'écran de
sélection de RGB correct 19
Réglage du niveau des noirs pour un signal HDMI 20
Sélection du format du signal vidéo
Réglage de la couleur de fond affichée en cas d'absence
de signal 20
Réglage du niveau des gris pour les côtés de l'écran 21
Réglage de la taille de l'écran pour une entrée vidéo
S1/S2
Activation/désactivation de l'écran d'information 21
Réglage de la position du menu21
Restauration des valeurs par défaut 22
Menu des réglages de FONCTION
Sélection de l'alimentation pour images d'ordinateur 22
Indicateur STANDBY/ON22
Réglage de SELECT SKIP23
Effacement de l'image de l'écran secondaire
lorsqu'il n'y a pas de signal d'entrée
Affichage de l'image en entier lors du fonctionnement
du DIGITAL ZOOM
Affichage d'images fixes sur l'écran secondaire 24
Réduction de la rémanence de l'image sur l'écran
Menu des réglages de SIGNAL INFORMATION 26
Vérification des fréquences, polarités des signaux
d'entrée, et de la résolution
Fonctions des broches 27
Connecteur mini D-sub à 15 broches (analogique) 28
Tableau des sianaux pris en charge par l'appareil 28
Résolutions compatible
Dépannage
caracteristiques 31

Contenu du colis

- 🗌 Moniteur à plasma
- Cordon d'alimentation
- □ Télécommande avec 2 piles R6 AAA
- 🗌 Manuel
- □ Garantie
- ☐ Fixations métalliques sécurisées (x2) *
- \Box Tores en ferrite (x2)
- \Box Collier de câble (x5)
- □ Chiffon
- * Celles-ci sont des crochets pour fixer l'unité au mur afin d'éviter qu'elle se renverse à cause d'un choc extérieur lorsqu'on utilise le support (option). Fixer les accrochages métalliques sécurisés dans les trous situés à l'arrière du moniteur en utilisant les vis pour l'accrochage métallique sécurisé (voir page 2).

Options

- Unité de montage mural
- Support

Installation

Le socle-support optionnel peut être attaché au moniteur à plasma selon l'une des deux méthodes suivantes :

- * Position verticale. (Voir la figure A)
- * Position horizontale avec l'écran face vers le bas (Voir la figure B). Poser la feuille de protection, enveloppant le moniteur dans son emballage, sous la surface de l'écran pour la protéger contre les rayures.
- * Ne pas toucher ou saisir l'écran pendant le transport de l'appareil.
- Cet appareil ne peut pas être installé indépendamment. S'assurer d'utiliser un support ou une unité de montage d'origine. (Unité de montage mural, support, etc)
 - * Voir page 1.
- Pour effectuer une installation et un mon-tage corrects, il est recommandé de faire appel au concessionnaire spécialisé et agréé.

Si la procédure de montage n'est pas correctement suivie, l'appareil peut être endommagé et l'installateur s'expose à des risques de blessure.

La garantie de l'appareil ne couvre pas les dégâts occasionnés par une installation

* N'utilisez le que le kit ou support de montage fourni par le fabricant et les options listées ci-après.



Ventilation requise pour le montage de l'ensemble

Afin de dissiper la chaleur, laisser un espace libre entre les objets environnants comme indiqué sur le schéma cidessous lors de l'installation.



Comment fixer les fixations métalliques sécurisées et les vis fournies

Ces fixations permettent de fixer l'unité au mur afin d'éviter qu'elle se renverse à cause d'un choc extérieur lorsqu'on utilise le support (option). Fixer les accrochage métalliques sécurisés dans les trous situés à l'arrière du moniteur en utilisant les vis pour l'accrochage métallique sécurisé.



Français

Fixation des câbles

Fixer les câbles à signal et les câbles au dos de l'écran d'affichage auquel ils sont raccordés en procédant à l'aide des colliers de câble fournis avec l'écran à plasma.



Pour fixer



Pour libérer



Comment utiliser la télécommande Mise en place et remplacement des piles

Insérer les 2 piles R6 "AAA" en respectant bien les polarités.

1. Appuyer et ouvrir le couvercle.



2. Aligner les piles en fonction des marques (+) et (-) situées dans le boîtier.



3.Remettre le couvercle.



Distance de fonctionnement

- * Utiliser la télécommande à une distance d'environ 7m/23 pieds du capteur du signal de télécommande et selon un angle horizontal et vertical d'environ 30°.
- * La télécommande peut ne pas fonctionner si le capteur sur le moniteur est exposé directement au soleil ou à une lumière artificielle de forte intensité ; il en va de même si un obstacle est interposé entre la télécommande et le capteur du moniteur.



Manipulation de la télécommande

- Ne pas faire tomber ou manipuler incorrectement la télécommande.
- Ne pas mouiller la télécommande. Si la télécommande est mouillée, l'essuyer immédiatement.
- Eviter de l'exposer à la chaleur et à l'humidité.
- Lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, enlever les piles.
- Ne pas utiliser des piles neuves avec des piles usées en même temps, et ne pas utiliser des piles de marques différentes en même temps.
- Ne pas démonter les piles, ne pas les chauffer, et ne pas les jeter au feu.
- Lorsque vous diposez de piles / batteries usées, veuillez vous conformer aux normes gouvernementales ou environnementales en vigueur dans votre pays ou région.

Vue de face



- ① Alimentation électrique (也) Met en marche ou arrête le moniteur.
- (2) Fenêtre du capteur des signaux de télécommande Reçoit les signaux de la télécommande.
- ③ Indicateur STANBY/ON (VEILLE/MARCHE) S'allume en vertquand l'appareil est en marche. S'allume en rouge quand l'appareil est en veille.
- (4) INPUT/EXIT (ENTREE / SORTIE)
 - Commute l'entrée. Les entrées disponibles dépendent du paramétrage de "SELECT BNC", "SELECT D-SUB" et "SÉLECT. RVB".

Fonctionne comme les boutons EXIT dans le mode d'affichage des menus (OSD).

- (5) < et > Fonctionne comme les boutons du CURSEUR (◀ / ►) dans le mode d'affichage des menus (OSD).
- (6) VOLUME ∧ (plus fort) et ∨ (moins fort) Réglage du volume. Fonctionne comme les boutons du CURSEUR (▲/▼) dans le mode d'affichage des menus (OSD).
- ⑦ MENU/SET (UTILISER L'APPAREIL) Affiche le mode de menus sur l'écran (OSD) et affiche le menu principal.

AVERTISSEMENT

Le commutateur de Marche/Arrêt ne déconnecte pas totalement l'affichage plasma de l'alimentation secteur.

REMARQUE: Pour les utilisateurs européens qui désirent connecter un lecteur DVD possédant une prise péritel. Ce moniteur plasma peut recevoir des signaux video RVB + la composite synchro en se connectant sur la sortie pÈritel des lecteurs DVD.

Pour la réception des signaux RGB avec composite synchro, se procurer un câble SCART spécial chez nos revendeurs. Les revendeurs vous fourniront également toutes les informations nécessaires.

Veuillez-vous référer à la page 19 pour la sélection du mode de fonctionnement correct du gestionnaire d'écran.

Vue arrière / Raccordements



A AC IN (ENTREE DU CORDON D'ALIMENTATION ELECTRIQUE CA) Branchement du câble d'alimentation fourni avec l'appareil.

B EXT SPEAKER L et R (HP EXT. G et D)

Connexions des haut-parleurs. Bien respecter la polarité. Raccorder le câble \bigoplus (positif) à la borne \bigoplus EXT SPEAKER et le câble \bigoplus (négatif) à la borne \bigoplus EXT SPEAKER pour chaque canal GAUCHE et DROIT.

Voir le mode d'emploi des haut-parleurs.

C VIDEO1, 2, 3 (BNC, RCA, S-Video)

Raccorder ici les magnétoscopes (VCR), les lecteurs de DVD ou les vidéoscopes.

D AUDIO1, AUDIO2, AUDIO3

Bornes audio.

Cette entrée est sélectionnable. Régler le type d'image vidéo à afficher sur l'écran de menu.

E COMPONENT1

Connexions pour DVD, lecteur laser vidéo haute définition, etc.



HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

F PC2/COMPONENT2

Entrée du signal RGB analogique et du signal de synchronisation.

COMPONENT2: Vous pouvez connecter ici des DVD, des sources Haute Définition, des disques lasers, etc. Cette entrée peut être réglée pour une utilisation avec une source RGB ou composant (voir page 19).

G PC1 (D-Sub)

PC2:

Raccorder ici les signaux RGB analogiques provenant d'un ordinateur ou autre.

H HDMI

Entre un signal RGB numérique (HDMI). Voir page 31 pour de plus amples informations sur les signaux compatibles.

I RS-232C

Ne branchez jamais un composant sur cette prise sans consulter au préalable le technicien d'installation Pioneer.

Cette prise est utilisée pour les réglages de configuration de l'écran à plasma.

Informations

- Pour Y/CB/Cr, connectez cette sortie aux bornes COMPONENT1 ou PC2/COMPONENT2.
- Pour SCART procéder de l'une des trois manières suivantes :

SCART1: Connecter R/G/B et sync. composite aux bornes de PC2/COMPONENT2. (Connecteur R, G, B et HD)

SCART2: Raccorder R/G/B aux bornes de COMPONENT2 et sync. composite à la borne VIDEO1. SCART3: Raccorder R/G/B et sync. composite à la borne PC1.

Télécommande



1 POWER ON/STANDBY (Alimentation électrique) Allume/met l'appareil en attente. (Cela ne fonctionne pas quand l'indicateur STANDBY/ ON de l'appareil principal est éteint (off)

2 OFF TIMER

Active la temporisation de la coupure de l'alimentation.

6 DISPLAY

Affiche la source sélectionnée à l'écran.

4 SCREEN SIZE

Détecte automatiquement le signal et détermine le rapport hauteur/largeur.

La touche SCREEN SIZE ne fonctionne pas pour tous les signaux.

5 MENU/SET

Appuyer sur ce bouton pour accèder aux commandes OSD.

Appuyer sur ce bouton pendant l'affichage du menu principal pour aller dans les sous-menus.

6 CURSOR $(\blacktriangle / \blacktriangledown / \blacklozenge / \blacklozenge)$

Utiliser les touches pour sélectionner des articles ou des réglages ainsi que pour effectuer les réglages ou commuter l'affichage.

7 EXIT

Appuyer sur ce bouton pour sortir des commandes OSD dans le menu principal. Appuyer sur ce bouton pendant l'affichage d'un sous-menu pour retourner au menu précédent.

8 MUTING

Met le son en sourdine.

9 VOLUME (+ /-)

Réglage du volume sonore.

1 ZOOM (+ /-)

Elargit ou réduit la taille de l'image.

D SINGLE

Annule le mode de division de l'écran.

1 SIDE BY SIDE

Appuyez sur cette touche pour afficher des images en mode côte-à-côte.

B P IN P

Appuyez sur cette touche pour afficher des images en mode image dans l'image.

(ACTIVE SELECT

Appuyer sur cette touche pour sélectionner l'image active en mode d'écran multi.

Lorsque la fonction GEL IMAGE est en fonctionnement, cette touche peut être utilisée pour afficher les images fixes sur le sous-écran.

(b) VIDEO1, 2, 3

Appuyer sur ces touches pour sélectionner directement l'entrée.

Ces entrées peuvent également être sélectionnées à l'aide de la touche INPUT/EXIT située sur l'écran.

(COMPONENT1

Appuyer sur cette touche pour sélectionner directement l'entrée.

Cette entrée peut également être sélectionnée à l'aide de la touche INPUT/EXIT située sur l'écran.

D PC2/COMPONENT2

Appuyer sur cette touche pour sélectionner directement l'entrée.

Cette entrée peut également être sélectionnée à l'aide de la touche INPUT/EXIT située sur l'écran.

B HDMI

Appuyer sur cette touche pour sélectionner directement l'entrée.

Cette entrée peut également être sélectionnée à l'aide de la touche INPUT/EXIT située sur l'écran.

Voir page 31 pour de plus amples informations sur les signaux compatibles.

PICTURE MEMORY

Permet de choisir un des modes de mémoire d'image 1 à 6.

2 PC1

Appuyer sur cette touche pour sélectionner directement l'entrée.

Cette entrée peut également être sélectionnée à l'aide de la touche INPUT/EXIT située sur l'écran.

Transmetteur de signaux de la télécommande Transmet les signaux de commande à distance.

Fonctions de base

POWER (MARCHE/ARRÊT)

Pour mettre en marche et arrêter l'appareil :

- 1. Relier le câble d'alimentation à une prise active du sec-teur.
- 2. Appuyer sur la touche d'alimentation électrique (Power) (de l'appareil). Le voyant STANDBY/ON sur le moniteur s'allume en

rouge pour indiquer que ce dernier est en veille

3. Appuyer sur la touche POWER ON (de la télécom-mande) pour mettre le moniteur en marche.

Le voyant STANDBY/ON sur le moniteur s'allume en vert pour indiquer que ce dernier est alimenté.

4. Pour mettre l'appareil hors tension, appuyer sur la touche POWER STANDBY (de la télécommande) ou sur la touche Power (alimentation électrique) de l'appareil. Le voyant STANDBY/ON sur le moniteur s'allume en rouge pour indiquer que ce dernier est en veille (uniquement lorsqu'on éteint l'appareil avec la télécommande).

VOLUME

Pour régler le volume sonore :

- 1. Pour amener le volume sonore au niveau souhaité, appuyer et laisser le doigt sur la touche VOLUME (+) (du boîtier de télécommande ou de l'appareil).
- 2. Appuyer et maintenir le doigt sur la touche VOLUME \bigcirc (de la télécommande ou du moniteur) pour réduire le volume jusqu'au niveau souhaité.

MUTING (SOURDINE)

Pour mettre le son en sourdine :

Appuyer sur la touche MUTING de la télécommande pour mettre le son en sourdine ; appuyer de nouveau pour restituer le son.

DISPLAY (AFFICHAGE)

Pour vérifier les réglages :

- 1. L'écran change chaque fois que l'on appuie sur la touche DISPLAY.
- 2. L'indication disparaît au bout d'environ trois secondes si la touche n'est pas actionnée.

ZOOM NUMERIQUE

Le zoom numérique définit la position des images et élargit les images.

1. (S'assurer que ZOOM NAVIG est à l'arrêt)

Appuyer sur la touche ZOOM (+ ou -) pour afficher la loupe. (\mathbb{Q})

Pour modifier la taille de l'image :

Appuyer sur le bouton ZOOM+ et élargir l'image. Une pression sur le bouton ZOOM- va réduire la taille de l'image et la remettre à sa taille d'origine.

Pour modifier la position de l'image :

Sélectionner la position avec les boutons $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$.

2. Appuyer sur la touche EXIT pour effacer le curseur.

OFF TIMER (ARRÊT TEMPORISÉ)

Réglage de la temporisation de l'alimentation :

La temporisation d'alimentation peut être réglée pour que le moniteur s'éteigne seul au bout de 30, 60, 90 ou 120 minutes.

- 1. Appuyer sur la touche OFF TIMER pour régler la temporisation à 30 minutes.
- 2. Appuyer sur la touche OFF TIMER jusqu'à l'obtention de la durée souhaitée.
- 3. La temporisation commence à partir du moment où le menu disparaît.

\rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 90 \rightarrow 120 \rightarrow 0	_
--	---

ARRET HORL 30

Vérification du temps restant avant l'arrêt automatique:

- 1. Une fois la temporisation réglée, appuyer une nouvelle fois sur la touche OFF TIMER.
- 2. Le temps restant avant l'arrêt automatique est affiché puis disparaît après quelques secondes.
- 3. Pendant les cinq dernières minutes de temporisation, le temps restant s'affiche jusqu'à l'arrêt automatique.

ARRET HORL 28

Annulation de la temporisation de l'alimentation:

1. Appuyer sur la touche OFF TIMER deux fois de suite. 2. La temporisation est annulée.

ARRET HORL 0

Remarque:

Après que l'alimenation est coupée par le mode de temporisation...

Un courant de faible intensité est toujours envoyé au moniteur. Si l'on doit quitter les lieux ou ne pas utiliser le système pendant une durée prolongée, il est préférable de couper complètement l'alimentation du moniteur.

Fonctionnement avec écran large (WIDE)

Opération de taille d'écran (manuel)

Cette fonction permet de sélectionner un des six formats d'écran.

Visualisation de vidéos ou de disques laser vidéo

- 1. Appuyer sur la touche SCREEN SIZE de la télécommande.
- 2. Dans les 3 secondes qui suivent

Appuyer de nouveau sur cette touche SCREEN SIZE. Les formats d'écran défilent dans la séquence suivante :

ightarrow 4:3ightarrow PLEINightarrow LARGEightarrow ZOOM ightarrow 2.35:1 ightarrow 14:9 -

A l'entrée d'un signal 720P ou 1080I:

$\mathsf{PLEIN}\leftrightarrow$ 2.35:1

Lors de l'affichage d'image Multi Écran:

$4.3 \leftrightarrow \mathsf{PLEIN}$

La taille d'écran est fixée sur PLEIN à l'entrée d'un signal 720P ou 1080I.

Format d'écran 4:3



L'écran affiche l'image normale.

* L'image a les mêmes proportions que les images vidéo avec un rapport 4/3.

Format d'écran PLEIN



L'image est étirée sur le plan horizontal

* Les images compressées sur le plan horizontal sont étirées sur le plan horizontal et affichées sur la largeur totale de l'écran. (Les images normales sont étirées sur le plan horizontal.)

Format d'écran LARGE



L'image est agrandie sur les axes vertical et horizontal avec des rapports différents.

* Utiliser ce format d'écran pour regarder les émissions de vidéo normales (4/3) sur la totalité du grand écran.

Format d'écran ZOOM



L'image est agrandie sur les axes vertical et horizontal tout en conservant les proportions originales.

*Utiliser ce mode pour les films de format cinéma (large), etc.

Format d'écran 2,35:1





Image originale

Perte d'informations de chaque côté

L'image filmée comprimée est agrandie au format de l'écran dans un rapport de 2,35:1. Aucune bande noire n'est visible en haut ou en bas de l'image mais certaines informations sont perdues dans les marges gauche et droite.

- Cette fonction est active quand le signal d'entrée est de type vidéo, composante (480I, 480P, 576I, 576P, 720P, 1080I) ou RGB (signal 525P ou 625P fourni par un changeur de trame) ou HDMI (480I, 480P, 720P, 1080I, 576P).
- * Si une bande noire apparaît en haut ou en bas de l'image en plein page écran, choisir le format d'écran 2,35:1 pour éviter les marques de phosphore.

Format d'écran 14:9



- L'image est affichée avec un rapport 14:9.
- * Cette fonction est disponible pour les signaux d'entrée de type vidéo, composante (480I, 480P, 576I, 576P) ou RGB (signal 525P ou 625P provenant d'un convertisseur de balayage) ou HDMI (480I, 480P, 576P).

Remarque: ne pas laisser l'affichage en mode 4:3 pendant une trop longue période de temps. Il y a risque de vieillissement des luminophores.

Opération de taille décran sur des signaux d'ordinateur

Commuter vers le mode grand écran pour agrandir l'image 4/3 et remplir l'écran en entier.

1. Appuyer sur la touche SCREEN SIZE de la télécommande. 2. *Dans les 3 secondes qui suivent* ...

Appuyer de nouveau sur cette touche SCREEN SIZE. Les formats d'écran défilent dans la séquence suivante: \rightarrow 4:3 \rightarrow PLEIN \rightarrow ZOOM \neg

Lors de l'affichage d'image Multi Écran:

 $4.3 \leftrightarrow \mathsf{PLEIN}$

Format d'écran 4:3 (4/3 et SXGA 5/4)



L'image a les mêmes proportions qu'une image d'ordinateur.

Format d'écran PLEIN



L'image est étirée sur le plan horizontal.

Format d'écran ZOOM



Lors d'une entrée de signaux Large (wide)

Format d'écran PLEIN



Informations Résolutions disponibles

Voir la page 28 pour plus de détails sur la sortie d'affichage des différents standards VESA pouvant être utilisés sur le moniteur.

"D BY D" est une façon d'afficher les pixels en correspondance une à une avec les signaux d'entrée, peut être sélectionné uniquement lorsqu'un signal 1280 points x 768 lignes est affiché.

■ Lors d'une entrée de signaux wide VGA* de 852 (848) points × 480 lignes ayant une fréquence verticale de 60 Hz et une fréquence horizontale de 31,7 (31,0) kHz

Sélectionner une option appropriée pour le mode SÉLECT. RVB en consultant le "Tableau des signaux pris en charge" à la page 28.

* "VGA", "SVGA" et "SXGA" sont des marques déposées de IBM, Inc. - Etats-Unis.

Remarque: ne pas laisser l'affichage en mode 4:3 pendant une trop longue période de temps. Il y a risque de vieillissement des luminophores.

Opérations de DECOUPE D'IMAGE

Affichage de deux images en même temps sur l'écran

- * Il se peut qu'une image de l'entrée PC ne soit pas affiché sur ces modes, en fonction des caractéristiques du signal d'entrée.
- 1. Appuyer sur la touche pour sélection un mode d'écran par les modes d'écran simple, côte à côte et image dans image.





Remarque:

L'image A et l'image B sur l'écran ci-dessous n'ont pas toujours la même hauteur.

Informations

Il se peut que les opérations de découpe d'image ne fonctionnent pas, selon la combinaison de signaux d'entrée. Dans le tableau suivant, " \bigcirc " signifie Oui, " \times " signifie Non.

			Pictures displayed on the right/main screen (Select1)						
		VIDE01	VIDE02	VIDE03	COMPONENT1	PC2	PC1	HDMI	SCART1-3
						COMPONENT2			
Images	VIDE01	×	×	×	0	0	0	0	×
affichées sur	VIDE02	×	×	×	0	0	0	0	×
l'écran	VIDE03	×	×	×	0	0	0	0	×
secondaire/	COMPONENT1	0	0	0	×	0	0	0	0
gauche	PC2	0	0	0	0	×	0	0	1,2:×
(Sélect2)	COMPONENT2								3:()
	PC1	0	0	0	0	0	×	0	1,2:〇
									3:×
	HDMI	0	0	0	0	0	0	×	0
	SCART1-3	×	×	×	0	1,2:×	1,2:〇	0	×
						3:()	3:×		

■ Il se peut que les opérations de découpe d'image ne fonctionnent pas, selon le type des signaux PC.

Opérations en mode côte-à-côte

Pour changer le format de l'image, appuyer sur le bouton $\blacktriangleleft \triangleright$ ou \blacktriangledown du curseur.



Pour afficher alternativement une image à droite et à gauche, appuyer sur le bouton \blacktriangle du curseur.



Pour activer une image donnée, appuyer sur le bouton ACTIVE SELECT.



Français

Opérations en mode image-dans-image

Pour changer de position sur l'écran secondaire, appuyer sur le bouton \blacktriangleleft ou \blacktriangleright du curseur.



Pour changer le format de l'écran secondaire, appuyer sur le bouton $\mathbf{\nabla}$ du curseur.



Pour activer une image donnée, appuyer sur le bouton ACTIVE SELECT.



Sélection des signaux d'entrée à afficher

- 1. Appuyer sur la touche ACTIVE SELECT pour rendre active l'image désirée.
- Appuyer sur la touche PC1, VIDEO1, 2, 3, COMPONENT1, PC2/COMPONENT2 ou HDMI.
 À chaque pression sur la touche, le signal d'entrée sélectionné change.

On peut également utiliser le bouton INPUT/EXIT du moniteur pour changer la sélection.

Zoomer les images

- 1. Appuyez sur la touche ACTIVE SELECT pour activer l'image désirée.
- Utilisez la touche ZOOM +/- pour agrandir l'image. Pour les détails, voir "ZOOM NUMERIQUE" à la page 7.

Réglage des commandes OSD

- 1. Appuyer sur la touche ACTIVE SELECT pour rendre active l'image désirée.
- 2. Appuyer sur la touche MENU/SET pour afficher le MENU PRINCIPAL.
- Régler les paramètres selon ses préférences. Pour plus d'informations, voir "Commandes OSD (MENUS ÉCRAN)" à la page 12.

Remarque:

• En mode écran multi, certaines fonctions des commandes OSD ne sont pas disponibles.

Commandes OSD (MENUS ÉCRAN)

Opérations de menu

Ce chapitre décrit l'utilisation des menus et des rubriques sélectionnées.

1. Appuyer sur la touche MENU/SET de la télécommande pour accéder au MENU PRINCIPAL.

	MENU PRIN	ICIPAL	
IMAG	GE 📕	SET UP	
			1
SO	N	FONCTION	
TRA		SIGNAL INFO	1
INA		SIGNAL INFO	
A 051			
SEL.	MENU OK	EXIT	

- Appuyer sur les flèches ▲ ▼ de la télécommande pour sélectionner le menu souhaité.
- 3. Appuyer sur la touche MENU/SET de la télécommande pour activer le sous-menu ou la rubrique souhaitée.

IMAGE						
CONFIG. IMAGE	: ∢ ARRET ▶					
CONTRASTE	÷+					
LUMINANCE	+					
PIQUÉ	+					
COULEUR	- +					
TEINTE	RG					
DNR	: BAS					
TEMP. COUL	: MEDIUM					
GAMMA	: 2.1					
TON BAS	: AUTO					
NIV. CONFIG.						
RÉGL COULEURS						
PURECINEMA	: MARCHE					
SÉLECTION AV	: DYNAMIQUE					
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETOUR					

4. Régler le niveau ou modifier le réglage de la rubrique souhaité à l'aide des touches
 ▲ ► la télécommande.



- Le réglage ou le paramétrage est mémorisé. La modification devient la référence jusqu'à nouveau paramétrage.
- 6. Répéter les étapes 2 à 5 pour régler un paramètre supplémentaire ou appuyer sur la touche EXIT (sortie) de la télécommande pour retourner au menu principal.
- * Lors du réglage à l'aide de la barre au bas de l'écran, appuyez sur la touche ◀ ou ► dans les 5 secondes. Si vous ne le faites pas, la configuration actuelle est sauvegardée et l'écran précédent apparaît.

Remarque: Le menu principal disparaît en appuyant sur le bouton EXIT (sortie).

Sélection de la langue des menus

Les menus sont disponibles en sept langues différentes. Exemple: sélection des menus en "DEUTSCH"

Sur "LANGAGE" dans le menu "SET UP", sélectionnez "DEUTSCH".

SET UP						
LANGAGE	: (DEUTSCH)					
SELECT BNC	: COMP.					
SELECT D-SUB	: RGB					
HD SELECT	: 1080I					
SÉLECT. RVB	: AUTO					
CONFIG. HDMI	: COULEUR1					
TV SYSTÈMES	: AUTO					
FOND ECRAN	: GRIS					
MASQUE CÔTÉ						
S1/S2	: ARRET					
AFFICHAGE OSD	: MARCHE					
RÉGLER OSD	: HT GCH					
ALL RESET	: ARRET					
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETOUR					

Informations	
Sélection de la langue des menus	
ENGLISH anglais	
DEUTSCH allemand	
FRANÇAIS français	
ESPAÑOL espagnol	
ITALIANO italien	
SVENSKA suédois	
РУССКИЙ russe	

Arborescence de menus

ALL RESET

MARCHE←→ARRET

:La partie hachurée indique la valeur par défaut. $- \leftarrow \rightarrow + :$ Appuyer sur le bouton \blacktriangleleft ou \blacktriangleright pour régler.

MENU PRINCIPAL	SOUS-MENU	SOUS-MENU 2	SOUS-MENU 3	RÉINITIALISATION	REFERENCE
IMAGE	CONFIG. IMAGE	ARRET/MEMOIRE1-6		OUI	15
	CONTRASTE	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 52 \rightarrow 72$		OUI	15
	LUMINANCE	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$		OUI	15
	PIQUÉ	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 16 \rightarrow 32$		OUI	15
	COULEUR	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$		OUI	15
	TEINTE	$R \leftarrow \rightarrow G 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$		OUI	15
	DNR	ARRET/BAS/MOYEN/H/	AUT	OUI	15
	TEMP. COUL	BASSE -/BASSE +/MED	IUM/HAUTE	OUI	16
	BALANCE DES BLANCS	R. HAUT	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 40 \rightarrow 70$	OUI	16
		G. HAUT	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 40 \rightarrow 70$	OUI	16
		B. HAUT	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 40 \rightarrow 70$	OUI	16
		R. BAS	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 40 \rightarrow 70$	OUI	16
		G. BAS	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 40 \rightarrow 70$	OUI	16
		B. BAS	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 40 \rightarrow 70$	OUI	16
		RESET	ARRET←→MARCHE	OUI	16
	GAMMA	2.1←2.2←2.3→2.4		OUI	16
	TON BAS	$AUTO \leftarrow \rightarrow 1 \leftarrow \cdots \rightarrow 3$		OUI	16
	NIV. CONFIG.	0←→3.75←→7.5		OUI	17
	REGL. COULEURS	ROUGE	$J \leftarrow \rightarrow M 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	OUI	17
		VERT	$C \leftarrow \rightarrow J 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	OUI	17
		BLEU	$M \leftarrow \rightarrow C 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	OUI	17
		JAUNE	$V \leftarrow \rightarrow R 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	OUI	17
		MAGENTA	$B \leftarrow \rightarrow B 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	OUI	17
		CYAN	$B \leftarrow \rightarrow V 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	001	17
		RESET	ARRET←→MARCHE	OUI	17
	PURECINEMA	MARCHE←→ARRET		001	17
	SÉLECTION AV	DEFAUT/CINÉMA1/CINI	ÉMA2/STANDARD/DYNAMIQUE	001	17
				001	
MENU PRINCIPAL	SOUS-MENU	SOUS-MENU 2	SOUS-MENU 3	RÉINITIALISATION	REFERENCE
SON	BASSE	-←→+ 0← <mark>13</mark> →26	;	OUI	18
	AIGUE	$-\leftarrow \rightarrow + 0\leftarrow 13\rightarrow 26$	3	OUI	18
	BALANCE	L←→R -22← 0 →+	22	OUI	18
	AUDIO INPUT1	VIDEO 1-3 / COMPNT 1	-2 / PC1DSUB / PC2-BNC	OUI	18
	AUDIO INPUT2	VIDEO 1-3 / COMPNT 1	OUI	18	
	AUDIO INPUT3	VIDEO 1-3 / COMPNT 1	-2 / PC1DSUB / PC2-BNC	OUI	18
	ENTRÉE HDMI	$MARCHE \leftarrow \rightarrow ARRET$		OUI	18
MENU PRINCIPAL	SOUS-MENU	SOUS-MENU 2	SOUS-MENU 3	RÉINITIALISATION	REFERENCE
TRAME	TAILLE ÉCRAN	ZOOM/4:3/PLEIN/LARG	iE/14:9/2.35:1	NON	18
	V.POSITION	-←→+ -64← 0 →+	64	OUI	18
	H.POSITION	$- \leftarrow \rightarrow + -128 \leftarrow 0 \rightarrow$	+127	OUI	18
	V.HAUTEUR	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow \rightarrow 64$		OUI	18
	H.LARGEUR	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow \rightarrow 64$		OUI	18
	RÉGLAGE AUTO	MARCHE←→ARRET*2		NON	18
	PHASE*1	$- \leftarrow \rightarrow + *^2 0 \leftarrow \rightarrow 6$	4	OUI	18
	HORLOGE*1	$- \leftrightarrow + *^2 0 \leftarrow 64 -$	→128	OUI	18
		0000 0000			DEFEDENCE
	SOUS-MENU	SOUS-MENU 2	SOUS-MENU 3	REINITIALISATION	REFERENCE
2E1 UP		ENGLISH/DEUTSCH/FR	ANÇAIS/ESPANUL/HALIANU/SVENSKA/РУССКИИ	NUN	12
	SELECT BING	$RGB \leftarrow \rightarrow COMP. \leftarrow \rightarrow SC$	JARTI←→5UART2	001	19
	SELECT D-SUB	KGB←→SCAR13		UUI	19
	HU SELECT	1080I/1035I/540P		NON	19
	SELECI. KVB	AUTU/IMA.HX/IMA.MO	V/LAKGE1/LAKGE2/LAKGE3/LAKGE4/DTV	UUI	19
	CONFIG. HDMI	COULEUR1←→COULE		NON	20
	IV SYSTEMES	AUTO/3.58NTSC/4.43 N	ITSC/PAL/PAL 60/PAL-N/PAL-M/SECAM	NON	20
	FUND ECRAN	NUIR/GRIS		UUI	20
	MASQUE COTE	0←…→3←…→15		OUI	21
	51/52	AUIU←→ARRET		OUI	21
	AFFICHAGE OSD	MARCHE ← → ARRET		OUI	21
	REGLER OSD	HT GCH $\leftarrow \rightarrow$ HT CENTR	$E \leftarrow \rightarrow HT DRTE \leftarrow \rightarrow BAS GCH \leftarrow \rightarrow BAS CENTRE \leftarrow \rightarrow BAS DRT$	OUI	21

22

MENU PRINCIPAL	SOUS-MENU	SOUS-MENU 2	SOUS-MENU 3	RÉINITIALISATION	REFERENCE
FONCTION	ECO ÉNERGIE	MARCHE←→ARRET		OUI	22
	SELECT SKIP	MARCHE←→ARRET		OUI	23
	DETEC. SS IMA	AUTO ← → ARRET		OUI	23
	ZOOM NAVIG	$ARRET \leftarrow \rightarrow CT A CT \leftarrow$	\rightarrow BAS GCH \leftarrow \rightarrow BAS DRT \leftarrow \rightarrow HT DRTE \leftarrow \rightarrow HT GCH	OUI	23
	GEL IMAGE	$ARRET \leftarrow \rightarrow CT \land CT1 \leftarrow$	\rightarrow CT A CT2 \leftarrow \rightarrow BAS GCH \leftarrow \rightarrow BAS DRT \leftarrow \rightarrow HT DRTE \leftarrow \rightarrow HT GCH	I OUI	24
	LONGUE DURÉE	MANUEL/AUTO		OUI	24
		ABL	100/75/50/25	OUI	24
		ROTATION PIX	ARRET/AUT01/AUT02	OUI	25
		INV./FD BLANC	ARRET/INV./BLANC	OUI	25
		SCREEN WIPER	MARCHE←→ARRET	OUI	25
		FOCUS LEGER	ARRET/1/2/3/4	OUI	25
		ORBITEUR OSD	MARCHE←→ARRET	OUI	25
		CONTRASTE OSD	BASSE-←→NORMAL	OUI	26
MENU PRINCIPAL	SOUS-MENU	SOUS-MENU 2	SOUS-MENU 3	RÉINITIALISATION	REFERENCE
SIGNAL INFO				_	26

*1 Les fonctions ajustement de l'image et image fine ne sont disponibles que lorsque le mode 'Réglage auto' est désactivé (ARRET).

*2 Uniquement PC.

Informations

Restauration des réglages par défaut (réglage d'usine)

Sélectionner "ALL RESET" sous le menu de SET UP. Noter que cette action restaure tous les réglages d'usine par défaut.

Menu de réglage de l'image Mise en mémoire des réglages de l'image

Cette fonction permet de garder en mémoire tous les réglages actuels des menus du signal et IMAGE et de les rappeler si nécessaire.

Il y a six mémoires de réglage d'image en tout, auxquelles il est possible d'ajouter un commentaire de 15 caractères.

Exemple: Mise en mémoire des réglages de l'image en MEMOIRE1

Au niveau de l'option "CONFIG. IMAGE" du menu "IMAGE", sélectionner "MEMOIRE1", puis appuyer sur la touche MENU/SET.

L'écran "CONFIG. IMAGE" s'affiche alors.



Informations

Réglages CONFIG. IMAGE

ARRET: Fonction de mise en mémoire des réglages d'image non utilisée.

MEMOIRE1 à 6: Mise en mémoire des réglages d'image dans la mémoire correspondante. Le nombre maximal de mémoires est de 6, sans tenir compte des entrées.

Configuration de la mémoire

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'emplacement mémoire désiré, MEMOIRE1 à MEMOIRE6.
- Utiliser les touches ◀ et ► pour sélectionner "SET", puis appuyer sur la touche MENU/SET.
- Saisir un commentaire si nécessaire.

Réinitialisation d'un emplacement mémoire

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'emplacement mémoire voulu, MEMOIRE1 à MEMOIRE6, puis utiliser les touches ◀ et ▶ pour sélectionner "RESET", puis appuyer sur la touche MENU/SET.

L'emplacement mémoire est alors effacé, et "—" s'affiche dans les colonnes "INPUT", "SIGNAL" et "NOTE".

Saisie de commentaires

- Saisir le texte du commentaire. Utiliser la touche ▲ et ▼ pour sélectionner un caractère. Utiliser les touches ◄ et ▶ pour déplacer le curseur.

Utiliser les touches ◀ et ► pour deplacer le curseur. Utiliser la touche EXIT pour effacer le caractère se trouvant au niveau du curseur

• Appuyer sur la touche MENU/SET après avoir saisi le commentaire.

Réglage de l'image

Le contraste, la luminance, le piqué, la couleur et la teinte peuvent être réglés à la demande.

Exemple: Régler le contraste

Sur "CONTRASTE" dans le menu "IMAGE", réglez le contraste.

IMA	GE		
CONFIG. IMAGE	: ARRET		
CONTRASTE	•		
LUMINANCE	+		
PIQUÉ	• — +		
COULEUR	+		
TEINTE	8 G		
DNR	: BAS		
TEMP. COUL	: MEDIUM	CONTRASTE CONTRAS	e 10
GAMMA	: 2.1		
TON BAS			
NIV. CONFIG.	: 0		
NIV. CONFIG. RÉGL COULEURS	: 0		
NIV. CONFIG. RÉGL COULEURS PURECINEMA	: 0 : MARCHE		
NIV. CONFIG. RÉGL COULEURS PURECINEMA SÉLECTION AV	: MARCHE : DYNAMIQUE		

Remarque: Si le message "PAS DE RÉGLAGE" apparaît...

Vérifier qu'en entrant dans le sous-menu IMAGE que le SELECTION AV n'est pas réglé sur DEFAUT.

Informations

Écran de réglage de l'image

CONTRASTE: Règle le contraste de l'image.

LUMINANCE: Règle la LUMINANCE de l'image. PIQUÉ: Règle le piqué de l'image. Règle le détail de l'image de l'affichage VIDEO.

COULEUR: Règle la densité de la couleur.

TEINTE: Règle la teinte de l'image.

Réglage pour une couleur de peau naturelle, du fond, etc.

Réglage des images d'ordinateur

Pour les images d'ordinateur, seul le contraste et la LU-MINANCE peuvent être réglés.

Restauration des réglages par défaut (réglage d'usine)

Appuyer sur la touche "DEFAUT" des option de réglage du "SÉLECTION AV".

Réduction du bruit de l'image (parasites)

Utiliser ce réglage si le bruit de l'image est du à une mauvaise réception ou à la qualité médiocre de la cassette vidéo.

Exemple: Réglage de "HAUT"

Sur "DNR" dans le menu "IMAGE", sélectionnez "HAUT".

∢HAUT

IMA	GE		
CONFIG. IMAGE CONTRASTE LUMINANCE PIQUÉ COULEUR TEINTE	: ARRET • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
DNR	: (BAS)		
TEMP. COUL	: MEDIUM	¢ DNR	
TON BAS	: AUTO		
NIV. CONFIG. RÉGL COULEURS	: 0		
PURECINEMA	: MARCHE		
SÉLECTION AV	: DYNAMIQUE		
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETOUR		

Informations

DNR

- * "DNR" signifie réduction du bruit numérigue
- * Cette fonction réduit le bruit de l'image (parasites).

Niveaux de réduction de bruit

Il existe trois types de réduction du bruit (parasites). Chacun opère avec une intensité différente pour réduire les parasites.

L'effet va croissant dans cet ordre BAS, MOYEN et HAUT.

ARRET: Désactive la réduction de bruit.

Réglage de la température de couleur

Utiliser cette fonction pour regler le ton de la couleur produit par l'affichage plasma.

Exemple: Réglage sur "HAUTE"

Sur "TEMP. COUL" dans le menu "IMAGE", sélectionnez "HAUTE".



Informations

Réglage de la température de la couleur

BASSE -: Plus de rouge BASSE +: Un peu plus de rouge MEDIUM: Normal (un peu plus de bleu) HAUTE: Plus de bleu

Ajustement des couleurs à la qualité désirée

Pour le réglage de la balance du blanc dans chaque température de couleur pour la qualité de couleur souhaitée, procéder de la manière suivante.

Exemple : Réglage du "R. HAUT" de la température de couleur "HAUTE".

Sur "TEMP. COUL" dans le menu "IMAGE", sélectionnez "HAUTE", puis appuyez sur la touche MENU/SET.

L'écran "BALANCE DES BLANCS" apparaît.

Sur "R. HAUT", réglez l'équilibre de blanc.



Informations

Ajustement de la balance des blancs

R/G/B HAUT: Réglage de la balance des blancs pour le niveau de blanc

≑ R.HAUT

ΘE

i⊕ 20

R/G/B BAS: Réglage de la balance des blancs pour le niveau de noir

RESET: Retour aux valeurs usine par défaut. Sélectionner "MARCHE" à l'aide des touches ◀ et ► puis appuyer sur la touche MENU/SET.

Restauration des réglages par défaut (réglage d'usine)

Sélectionner "RESET" sous le menu de BALANCE DES BLANCS.

Modification de la courbe gamma

Cette fonction permet de régler la luminosité dans la zone des tons moyens sans modifier les ombres et les mises en lumière.

Exemple : Réglage sur "2.3".

Sur "GAMMA" dans le menu "IMAGE", sélectionnez "2.3".



Informations

Réglage de GAMMA

Plus le chiffre sélectionné est grand (dans l'ordre 2.1,

- 2.2, 2.3, 2.4), plus l'image est sombre.
- * Ces valeurs sont approximatives.

Réglages des tons bas

Cette fonction permet une reproduction plus fine des tons bas en particulier dans les zones sombres.

Exemple: Réglage sur "2"

Sur "TON BAS" dans le menu "IMAGE", sélectionnez "2".



Informations ■ Réglage de TON BAS

AUTO: L'image est analysée et les réglages sont effectués automatiquement.

1: La méthode mise en œuvre est celle appropriée aux images fixes.

2: La méthode mise en œuvre est celle appropriée aux images animées.

3: La méthode mise en œuvre est celle de diffusion des erreurs.

Réglage du niveau piédestal (niveau des noirs)

Cette fonction permet d'ajuster le niveau de noirs dans l'image.

Exemple: Réglage sur "3.75"

Au niveau de l'option "NIV. CONFIG." du menu "IMAGE", sélectionner "3.75".



Informations

Réglages NIV. CONFIG.

0: Etat normal

3.75: 3,75% inférieur à la normale

7.5: 7,5% inférieur à la normale

Réglage des couleurs

Pour régler la luminance et la densité de couleur du rouge, du vert, du bleu, du jaune, du magenta et du cyan, procéder de la manière suivante.

Cette méthode permet d'accentuer le vert des arbres, le bleu du ciel etc...

Exemple : Réglage du ton de couleur du bleu

Sur le menu "IMAGE", sélectionnez "REGL. COULEURS", puis appuyez sur la touche MENU/SET.

L'écran "REGL. COULEURS" apparaît.

Sur "BLEU" dans "REGL.COULEURS", réglez l'ajustement de couleur.

-		
RÉGL	COULEURS	
ROUGE	1 🔤 🔤	м
VERT	c	
BLEU	м 💷	с
JAUNE	v	R
MAGENTA	R	
CYAN	в	
RESET	: ARRET	
🗢 SEL. 🔹 ADJ.	EXIT RETOUR	

Informations

Réglage de REGL COULEUR

ROUGE: Pour procéder au réglage du rouge. VERT: Pour procéder au réglage du vert. BLEU: Pour procéder au réglage du bleu. JAUNE: Pour procéder au réglage du jaune. MAGENTA: Pour procéder au réglage du magenta. CYAN: Pour procéder au réglage du cyan. RESET: Retour aux valeurs usine par défaut. Sélectionner "MARCHE" à l'aide des touches ◀ et ▶ puis appuyer sur la touche MENU/SET.

Réglage de l'image pour s'adapter au format cinéma

L'image au format film est détectée et projetée dans un mode d'image adapté.

[Uniquement NTSC, PAL, PAL60, 480I (60Hz), 525I (60Hz), 576I (50Hz), 625I (50Hz), 1035I (60Hz) et 1080I (60 Hz)]

Exemple: Activation du "PURECINEMA" (ARRET)

Sur "PURECINEMA" dans le menu "IMAGE", sélectionnez "ARRET".



Informations PURECINEMA

MARCHE: Détection automatique du format de l'image et projection dans le PURECINEMA.

ARRET: Le PURECINEMA ne fonctionne pas.

Réglage du SÉLECTION AV en fonction de l'éclairage ambiant

Quatre modes d'affichage sont disponibles pour obtenir la meilleure image selon l'éclairage ambiant.

Exemple: Sélection du mode "CINÉMA1"

Sur "SÉLECTION AV" dans le menu "IMAGE", sélectionnez "CINÉMA1".

IMAGE		
CONFIG. IMAGE	: ARRET	
CONTRASTE	• - +	
LUMINANCE	+	
PIQUÉ	• — +	
COULEUR	+	
TEINTE	6 G	
DNR	: BAS	
TEMP. COUL	: MEDIUM	
GAMMA	: 2.1	
TON BAS	: AUTO	
NIV. CONFIG.		
RÉGL COULEURS		
PURECINEMA	: MARCHE	
SÉLECTION AV	: I DYNAMIQUE	
A 051 (0.401	(FVT) a statut	



Informations SÉLECTION AV

CINÉMA1, 2: Choisir ce mode pour visionner une cassette vidéo dans une pièce sombre.

Les images sont plus foncées et plus fines, comme sur un écran de cinéma. Pour une image plus sombre, sélectionner CINÉMA2.

STANDARD: Cemodes'utilise pourregarderlaVIDEO dans une pièce éclairée.

Ce mode fournit des images avec une nette différence entre les zones claires et les zones sombres.

DYNAMIQUE: Ce mode fournit des images plus claires que le mode STANDARD.

DEFAUT: S'utilise pour restaurer les réglages d'usine par défaut.

A l'entrée du signal PC, STANDARD est le réglage par défaut.

Menu des réglage du son Réglage des aigus des graves et de la balance gauche/droit

L'équilibre droite/gauche, les graves et les aigus peurent être réglés selon vos choix.

Exemple: Réglage des graves

Sur "BASSE" dans le menu "SON", régler les graves.



Remarque: Si le message "PAS DE RÉGLAGE"

apparaît...

Régler correctement "AUDIO INPUT (ENTREE AUDIO)" dans le menu AUDIO.

Informations

Menu des réglages son

BASSE: commande du niveau des basse-fréquences. AIGUE: commande du niveau des sons hautes-fréquences. BALANCE: Règle l'équilibre des canaux gauche et droit.

Réglage des emplacements des connecteurs audio

Réglage des connecteurs AUDIO 1, 2, et 3 sur l'entrée désirée.

Exemple: Régler "AUDIO INPUT1" sur "VIDEO2".

Sur "AUDIO INPUT1" dans le menu "SON", sélectionnez "VIDEO2".

Les sources disponibles dépendent des réglages de l'entrée.



Informations AUDIO INPUT (ENTREE AUDIO)

Un signal audio simple ne peut pas être choisi comme canal sonore pour plus d'une borne d'entrée.

ENTREE HDMI

MARCHE: Active le signal d'entrée audio numérique transmis par l'intermédiaire de la borne HDMI. ARRET: Désactive le signal d'entrée audio numérique.

Menu des réglage de l'écran

Réglage de la position, de la taille, de la PHASE et de la HORLOGE

La position et le scintillement de l'image peuvent être corrigés. Exemple: Réglage de la position verticale en mode normal.

Sur "V.POSITION" dans le menu "TRAME", réglez la position.

En appuyant sur les touches \blacktriangleleft et \blacktriangleright , les modes défilent dans la séquence suivante :

$4:3 \leftrightarrow \mathsf{PLEIN}$

- * Ce mode peut aussi être activé en appuyant sur la touche SCREEN SIZE de la télécommande.
- * Les réglages sur le menu TRAME ne sont pas fixés en usine.

TRA	ME		
TAILLE ÉCRAN			
V.POSITION	•		
H.POSITION	• — +		
V.HAUTEUR	÷ 💶 🕂 +		
H.LARGEUR	÷ +		
RÉGLAGE AUTO	: ARRET		
PHASE	÷		
HORLOGE	- - +	V.POSITION	● - 30
♦ SEL. ♦ ADJ.	[EXIT] RETOUR		

Informations

Lorsque "RÉGLAGE AUTO" est désactivée ("ARRET")



Lorsque Image auto est désactivé, les articles PHASE et HORLOGE sont affichés afin que vous puissiez les régler.

Réglage de l'image automatique

MARCHE: Les réglages de la PHASE, de la HORLOGE et la position sont réalisés automatiquement.

Non disponible pour ZOOM numérique.

ARRET: Les réglages de la PHASE, de la HORLOGE et la position sont réalisés manuellement.

* Si PHASE n'est pas possible, mettre RÉGLAGE AUTO sur ARRET (OFF) et procéder manuellement.

Réglage de la position de l'image

V.POSITION: Réglage de la position verticale de l'image. H.POSITION: Réglage de la position horizontale de l'image.

V.HAUTEUR: Ajuste la taille verticale de l'image. (Sauf pour LARGE)

H.LARGEUR: Réglage de la taille horizontale de l'image.(Sauf pour LARGE)

PHASE*: Règle le scintillement.

HORLOGE*: Elimine les bandes horizontales de l'image.

- * Les fonctions ajustement de l'image et image fine ne sont disponibles que lorsque le mode 'Réglage auto' est désactivé (ARRET).
- * RÉGLAGE AUTO, PHASE et HORLOGE ne sont possibles que pour les signaux RGB. Mais ces options n'existent pas pour les films animés

en RGB, VIDEO ou COMPONENT.

Commandes OSD (MENUS ÉCRAN)

Réglage des connecteurs PC2/COMPONENT2 Sélectionner l'entrée PC2/COMPONENT2 sur RGB,

systèmes de composant, ou SCART1, 2.

Exemple: Régler le mode de "SELECT BNC" sur "RGB"

Sur "SELECT BNC" dans le menu "SET UP", sélectionnez "RGB".

SET UP		
LANGAGE	: FRANÇAIS	
SELECT BNC	: ∢RGB ▶	
SELECT D-SUB	: RGB	
HD SELECT	: 10801	
SÉLECT. RVB	: AUTO	
CONFIG. HDMI	: COULEUR1	
TV SYSTÈMES	: AUTO	
FOND ECRAN	: GRIS	
MASQUE CÔTÉ		
S1/S2	: ARRET	
AFFICHAGE OSD	: MARCHE	
RÉGLER OSD	: HT GCH	
ALL RESET	: ARRET	
SEL AD.I	[EXIT] BETOUR	

Informations

Réglages de SELECT BNC

RGB: Utilise la borne 5BNC pour une entrée HD, VD et RGB.

COMP.: Utilise la borne 3BNC pour une entrée systèmes de composant.

SCART1: Raccorder R/G/B aux bornes de PC2/ COMPONENT2 et sync. composite à la borne HD. Voir page 5.

SCART2: Raccorder R/G/B aux bornes de PC2/ COMPONENT2 et sync. composite à la borne VIDEO1. Voir page 5.

Réglage du connecteur PC1

Sélectionner l'un de signaux transmis à la borne PC1.

Exemple: Régler le mode de "SELECT D-SUB" sur "SCART3"

Sur "SELECT D-SUB" dans le menu "SET UP", sélectionnez "SCART3.".

SET	ΓUP
LANGAGE	: FRANÇAIS
SELECT BNC	: COMP.
SELECT D-SUB	: ∢ SCART3 ▶
HD SELECT	: 10801
SÉLECT. RVB	: AUTO
CONFIG. HDMI	: COULEUR1
TV SYSTÈMES	: AUTO
FOND ECRAN	: GRIS
MASQUE CÔTÉ	
S1/S2	: ARRET
AFFICHAGE OSD	: MARCHE
RÉGLER OSD	: HT GCH
ALL RESET	: ARRET
	EVIT DETOUD

Informations

Réglages de SELECT D-SUB

RGB: Utiliser la borne D-SUB pour les signaux RGB. SCART3: Utiliser la borne D-SUB pour le signal RGB venant de SCART. Voir page 5.

Réglage de l'image haute définition vers une taille d'ecran qui convient

Utiliser cette fonction pour définir si le nombre de lignes verticales de l'image haute définition d'entrée est 1080I, 1035I ou 540P.

Exemple: Réglage du mode "HD SELECT" sur "10351"

Sur "HD SELECT" dans le menu "SET UP", sélectionnez "1035I".

SET	UP
LANGAGE	: FRANÇAIS
SELECT BNC	: COMP.
SELECT D-SUB	: RGB
HD SELECT	:∢1035I▶
SÉLECT. RVB	: AUTO
CONFIG. HDMI	: COULEUR1
TV SYSTÈMES	: AUTO
FOND ECRAN	: GRIS
MASQUE CÔTÉ	
S1/S2	: ARRET
AFFICHAGE OSD	: MARCHE
RÉGLER OSD	: HT GCH
ALL RESET	: ARRET
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETOUR

Informations HD SELECT modes

Ces 3 modes ne sont pas affichés automatiquement dans l'image correcte.

10801: Emissions diffusées au standard numérique 10351: Format de signal japonais "Haute Vision" 540P: Emissions en numériques spéciales (par exemple : DTC100)

Réglage d'une image d'ordinateur vers l'écran de sélection de RGB correct

Sur l'image ordinateur, sélectionner le mode Sélect RGB pour une image animée tel que mode (vidéo), mode large ou émission numérique.

Exemple: Réglage du mode "SÉLECT. RVB" sur "IMA.MOV".

Sur "SÉLECT. RVB" dans le menu "SET UP", sélectionnez "IMA.MOV".

SET	UP
LANGAGE	: FRANÇAIS
SELECT BNC	: COMP.
SELECT D-SUB	: RGB
HD SELECT	: 1080I
SÉLECT. RVB	:∢IMA.MOV ►
	1024×768
TV SYSTÈMES	: AUTO
FOND ECRAN	: GRIS
MASQUE CÔTÉ	
S1/S2	: ARRET
AFFICHAGE OSD	: MARCHE
RÉGLER OSD	: HT GCH
ALL RESET	: ARRET
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETOUR

Informations

Modes de SÉLECT. RVB

Un seul de ces 8 modes doit être sélectionné pour afficher les signaux suivants de façon correcte.

AUTO: Sélectionner le mode appropriée aux caractéristiques des signaux d'entrée indiqués dans le "Tableau des signaux pris en charge par l'appareil" à la page 28.

IMA.FIX: Pour afficher des signaux de la norme VESA. (Utiliser ce mode pour une image fixe depuis un ordinateur)

IMA.MOV: Le signal vidéo (depuis un changeur de trame) sera converti en signaux RGB pour une meilleure visualisation de l'image. (Utiliser ce mode pour une image animée depuis un ordinateur.)

LARGE1: Lorsqu'un signal 852 points × 480 lignes avec une fréquence horizontale de 31,7 kHz est entrée, l'image peut être compressée horizontalement. Pour éviter cela, régler SÉLECT. RVB sur LARGE1.

LARGE2: Lorsqu'un signal 848 points × 480 lignes avec une fréquence horizontale de 31,0 kHz est entré, l'image peut être compressée horizontalement. Pour éviter cela, régler SÉLECT. RVB sur LARGE2.

LARGE3: Lorsqu'un signal 1920 points \times 1200 lignes avec une fréquence horizontale de 74,0 kHz est entré, l'image peut être compressée horizontalement. Pour éviter cela, régler SÉLECT. RVB sur LARGE3.

LARGE4: Lorsqu'un signal 1280 points × 768 lignes avec une fréquence horizontale de 59,8 kHz ou un signal 1680 points × 1050 lignes avec une fréquence horizontale de 60 kHz est entré, l'image peut être compressée horizontalement. Pour éviter cela, régler SÉLECT. RVB sur LARGE4.

DTV: Régler sur ce modèle lors de la vision d'une émission digitale (480P).

Voir page 28 pour les détails des réglages ci-dessus.

Réglage du niveau des noirs pour un signal HDMI

Régler le niveau des noirs pour le signal transmis par l'intermédiaire de la borne HDMI.

Exemple: Réglage du mode "COULEUR2" sur "STB/ DVD"

Sur "CONFIG. HDMI" dans le menu "SET UP", sélectionnez "COULEUR2".

SET UP		
LANGAGE	: FRANÇAIS	
SELECT BNC	: COMP.	
SELECT D-SUB	: RGB	
HD SELECT	: 1080I	
SÉLECT. RVB	: AUTO	
CONFIG. HDMI	:∢COULEUR2▶	
TV SYSTÈMES	: AUTO	
FOND ECRAN	: GRIS	
MASQUE CÔTÉ		
S1/S2	: ARRET	
AFFICHAGE OSD	: MARCHE	
RÉGLER OSD	: HT GCH	
ALL RESET	: ARRET	
SEL AD.I	FXIT RETOUR	

Informations Réglages CONFIG. HDMI

COULEUR1: Si un SET TOP BOX, DVD etc. est utilisé. Passer de "COULEUR1" vers "COULEURI2" si le niveau des noirs semble plutôt gris. COULEUR2: Si un signal PC est utilisé.

Sélection du format du signal vidéo

Pour paramétrer le code chromatique des signaux vidéo composites ou des signaux d'entrée Y/C.

Exemple : paramétrage du code chromatique sur "3.58 NTSC"

Sur "TV SYSTÈMES" dans le menu "SET UP", sélectionnez "3.58NTSC".

SET IIP			
	57 410 410		
LANGAGE	: FRANÇAIS		
SELECT BNC	: COMP.		
SELECT D-SUB	: RGB		
HD SELECT	: 10801		
SÉLECT. RVB	: AUTO		
CONFIG. HDMI	: COULEUR1		
TV SYSTÈMES	:43.58NTSC)		
FOND ECRAN	: GRIS		
MASQUE CÔTÉ			
S1/S2	: ARRET		
AFFICHAGE OSD	: MARCHE		
RÉGLER OSD	: HT GCH		
ALL RESET	: ARRET		
🗢 SEL. 🔹 ADJ.	[EXIT] RETOUR		

Informations

Format de signaux de télévision couleur

Les signaux vidéo ont un format différent suivant les pays. Paramétrez sur le code chromatique en usage dans votre pays.

AUTO: Les codes chomatiques sont identifiés automatiquement et le format est paramétré en conséquence.

PAL: Ce standard est principalement utilisé au Royaume Uni et en Allemagne.

SECAM: Ce standard est principalement utilisé en France et en Russie.

4.43 NTSC, PAL60: Ce format est utilisé pour la vidéo dans les pays utilisant les signaux vidéo PAL

3.58 NTSC: C'est le format standard principalement utilisé aux Etats-Unis et au Japon.

PAL-M: C'est le format standard utilisé principalement au Brésil.

PAL-N: C'est le format standard utilisé principalement en Argentine.

Réglage de la couleur de fond affichée en cas d'absence de signal

Il est possible de choisir une couleur grise pour le fond d'écran lorsqu'aucune image n'est affichée.

Exemple: Réglage de "FOND ECRAN" sur "NOIR"

Sélectionner "NOIR" au niveau de l'option "FOND ECRAN" du menu "SET UP".

SET	T UP
LANGAGE	: FRANÇAIS
SELECT BNC	: COMP.
SELECT D-SUB	: RGB
HD SELECT	: 10801
SÉLECT. RVB	: AUTO
CONFIG. HDMI	: COULEUR1
TV SYSTÈMES	: AUTO
FOND ECRAN	: INOIR >
MASQUE CÔTÉ	: 3
S1/S2	: ARRET
AFFICHAGE OSD	: MARCHE
RÉGLER OSD	: HT GCH
ALL RESET	: ARRET
♦ SEL. ♦ ADJ.	[EXIT] RETOUR

Informations ■ Réglages FOND ECRAN

NOIR: Le fond d'écran passe au noir. GRIS: Le fond d'écran passe au gris. Ce réglage vous permet de détecter plus rapidement une absence de signal.

Réglage du niveau des gris pour les côtés de l'écran

Utiliser cette fonction pour régler le niveau de gris des par-ties latérales de l'écran sur lesquelles rien n'est affiché lorsque l'écran est réglé au format 4/3 et D BY D.

Exemple: Réglage de "MASQUE CÔTÉ" sur "5"

Sur "MASQUE CÔTÉ" dans le menu "SET UP", sélectionnez "5".

SET	r up
LANGAGE	: FRANÇAIS
SELECT BNC	: COMP.
SELECT D-SUB	: RGB
HD SELECT	: 1080I
SÉLECT. RVB	: AUTO
CONFIG. HDMI	: COULEUR1
TV SYSTÈMES	: AUTO
FOND ECRAN	: GRIS
MASQUE CÔTÉ	: ◀5 ▶
S1/S2	: ARRET
AFFICHAGE OSD	: MARCHE
RÉGLER OSD	: HT GCH
ALL RESET	: ARRET
♦ SEL. ♦ ADJ.	[EXIT] RETOUR

Informations MASQUE CÔTÉ

Ajuste la luminance des noirs (niveau de gris) sur les côtés de l'écran.

Le réglage standard est 0 (noir). Le niveau peut être ajusté de 0 à 15. Le réglage d'usine est 3 (gris foncé).

Réglage de la taille de l'écran pour une entrée vidéo S1/S2

Si le signal S-Vidéo contient des informations de taille de l'écran et si la fonction S1/S2 est réglée sur AUTO, l'image est automatiquement ajustée à la taille de l'écran.

Cette fonction n'est possible que lorsque le signal S-vidéo est entré via la borne VIDEO3.

Exemple : Réglage de "S1/S2" sur "AUTO".

Sur "S1/S2" dans le menu "SET UP", sélectionnez "AUTO".

SET UP		
LANGAGE	: FRANÇAIS	
SELECT BNC	: COMP.	
SELECT D-SUB	: RGB	
HD SELECT	: 1080I	
SÉLECT. RVB	: AUTO	
CONFIG. HDMI	: COULEUR1	
TV SYSTÈMES	: AUTO	
FOND ECRAN	: GRIS	
MASQUE CÔTÉ		
S1/S2	: (AUTO)	
AFFICHAGE OSD	: MARCHE	
RÉGLER OSD	: HT GCH	
ALL RESET	: ARRET	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETOUR	

Informations

Réglages de S1/S2

ARRET: La fonction S1/S2 est désactivée.

AUTO: La taille de l'écran est automatiquement ajustée en fonction du signal vidéo S1/S2.

Activation/désactivation de l'écran d'information

Lorsque ce réglage est sur ARRET, cette information ne sera pas affichée même si vous appuyez sur la touche DISPLAY.

Exemple: Désactivation de AFFICHAGE OSD

Sur "AFFICHAGE OSD" dans le menu "SET UP", sélectionnez "ARRET".

SET UP		
LANGAGE	: FRANÇAIS	
SELECT BNC	: COMP.	
SELECT D-SUB	: RGB	
HD SELECT	: 10801	
SÉLECT. RVB	: AUTO	
CONFIG. HDMI	: COULEUR1	
TV SYSTÈMES	: AUTO	
FOND ECRAN	: GRIS	
MASQUE CÔTÉ		
S1/S2	: ARRET	
AFFICHAGE OSD	:∢ARRET▶	
RÉGLER OSD	: HT GCH	
ALL RESET	: ARRET	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETOUR	

Informations

Réglages de AFFICHAGE OSD

MARCHE: Les informations sur la taille d'écran, le volume sonore, etc. apparaît.

ARRET: Les informations sur la taille d'écran, le volume sonore, etc. n'apparaît pas.

Réglage de la position du menu

Permet de régler la position du menu lors de son affichage à l'écran.

Exemple: Réglage de la position sur "HT CENTRE"

Sur "RÉGLER OSD" dans le menu "SET UP", sélectionnez "HT CENTRE".

SET UP		
LANGAGE	: FRANÇAIS	
SELECT BNC	: COMP.	
SELECT D-SUB	: RGB	
HD SELECT	: 1080I	
SÉLECT. RVB	: AUTO	
CONFIG. HDMI	: COULEUR1	
TV SYSTÈMES	: AUTO	
FOND ECRAN	: GRIS	
MASQUE CÔTÉ		
S1/S2	: ARRET	
AFFICHAGE OSD	: MARCHE	
RÉGLER OSD	: ∢HT CENTRE ►	
ALL RESET	: ARRET	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETOUR	

Informations

Réglages de RÉGLER OSD

Permet de choisir la position du menu quand celui-ci apparaît sur l'écran.

Le menu peut prendre l'une des positions 1 à 6 suivantes.



Restauration des valeurs par défaut

Pour ramener tous les réglages (IMAGE, AUDIO, REGLAGE IMAGE, SET UP etc...) aux valeurs usine par défaut, procéder de la manière suivante.

Veuillez consulter la page 13 pour les éléments à réinitialiser.

Sur "ALL RESET" dans le menu "SET UP", sélectionnez "MARCHE", puis appuyez sur la touche MENU/SET.



Lorsque l'écran "RÉGLAGES EN COURS" disparaît, puis toutes les valeurs des réglages sont rétablies par défaut.

Menu des réglages de FONCTION Sélection de l'alimentation pour images d'ordinateur

Cette fonction d'économie d'énergie (alimentation) réduit automatiquement la consommation du moniteur dès que ce dernier reste inactif pendant un certain temps.

Exemple: Activation de la fonction d'économie d'énergie

Sur "ECO ÉNERGIE" dans le menu "FONCTION", sélectionnez "MARCHE".

FONCTION			
ECO ÉNERGIE	:∢MARCHE▶		
SELECT SKIP	: ARRET		
DETEC. SS IMA	: AUTO		
ZOOM NAVIG	: BAS GCH		
GEL IMAGE	: CT A CT1		
LONGUE DURÉE	: MANUEL		
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETOUR		

Informations

Fonction d'économie d'énergie

- * La fonction d'économie d'énergie réduit automatiquement la consommation électrique du moniteur si le clavier et la souris restent inactifs pendant un certain temps. Cette fonction est disponible si l'affichage de l'ordinateur.
- * Si l'alimentation de l'ordinateur n'est pas fournie ou si l'ordinateur et le moniteur ne sont pas branchés correctement, le système se désactive.
- * Pour tout détail supplémentaire sur la fonction d'alimentation propre à l'ordinateur, se référer au manuel d'utilisation de l'ordinateur.
- Option de la fonction d'alimentation

MARCHE: La fonction d'économie d'énergie est activée. ARRET: La fonction d'économie d'énergie est déactivée.

Indicateur de la fonction d'économie d'énergie STANDBY/ON

L'indicateur STANDBY/ON sur la face avant du moniteur indique l'état de la fonction d'économie d'énergie. Voir ci-dessous pour plus de détails sur le témoin d'état.

Indicateur STANDBY/ON

Mode de gestion de l'alimentation électrique	Indicateur STANDBY/ ON	Etat de fonctionnement de la gestion d'alimentation	Description	Restauration de l'image
On (Marche)	Vert	Inactivé	Les signaux de synchronisation horizontaux et verticaux de l'ordinateur sont présents.	L'image est déjà présente.
Off (Arrêt)	Rouge	Activé	Les signaux de synchronisation horizontale et/ou verticale ne sont pas envoyés par l'ordinateur.	Actionner une touche du clavier ou déplacer la souris. L'image réapparaît.

Français

Réglage de SELECT SKIP

Quand cette rubrique est réglée sur MARCHE, les signaux non présents sont ignorés et seules les images dont les signaux sont transmis seront affichées.

Ce réglage n'est possible que pour la touche INPUT/EXIT de l'appareil.

Exemple : réglage sur "MARCHE".

Sur "SELECT SKIP" dans le menu "FONCTION", sélectionnez "MARCHE".

FONCTION		
ECO ÉNERGIE	: ARRET	
SELECT SKIP	:∢MARCHE▶	
DETEC. SS IMA	: AUTO	
ZOOM NAVIG	: BAS GCH	
GEL IMAGE	: CT A CT1	
LONGUE DURÉE	: MANUEL	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETOUR	

Informations

Reglages de SELEG SKIP

ARRET: Tous les signaux sont balayés et affichés, que ceux-ci soient présents ou non.

MARCHE: Si le signal d'entré n'est pas présent, il est ignoré.

* Le message "RÉGLAGES EN COURS" s'affiche pendant la recherche d'entrée.

Effacement de l'image de l'écran secondaire lorsqu'il n'y a pas de signal d'entrée

Cette fonction efface automatiquement la cadre noir de l'écran secondaire lorsqu'il n'y a pas de signal d'entrée sur l'écran secondaire.

Cette fonction est disponible seulement lorsque le mode image dans l'image est sélectionné.

Exemple : Réglez sur "ARRET"

Sur "DETEC. SS IMA" dans le menu "FONCTION", sélectionnez "ARRET".

FONCTION		
ECO ÉNERGIE	: ARRET	
SELECT SKIP	: ARRET	
DETEC. SS IMA	: (ARRET)	
ZOOM NAVIG	: BAS GCH	
GEL IMAGE	: CT A CT1	
LONGUE DURÉE	: MANUEL	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETOUR	

Informations

Fonction DETEC. SS IMA

- * L'écran secondaire disparaît lorsque le signal d'entrée est perdu.
- * La perte du signal d'entrée signifie une condition dans laquelle le signal vidéo et le signal synchro ne sont pas présents.
- * Dans des conditions dans lesquelles l'écran secondaire a disparu, les fonctions ZOOM NAVIG et GEL IMAGE ne fonctionneront pas. La touche SCREEN SIZE ne marchera pas non plus.

Réglages DETEC. SS IMA

AUTO: Le cadre noir disparaît 3 secondes après que le signal d'entrée est perdu.

ARRET: Désactive la fonction DETEC. SS IMA.

Affichage de l'image en entier lors du fonctionnement du DIGITAL ZOOM

Utilisez cette fonction pour afficher l'image en entier sur l'écran secondaire avec une image agrandie sur l'écran principal.

Exemple : Réglage "ZOOM NAVIG" à "CT A CT"

Sur "ZOOM NAVIG" dans le menu "FONCTION", sélectionnez "CT A CT".

FONCT	ION		
ECO ÉNERGIE	: ARRET		
SELECT SKIP	: ARRET		
DETEC. SS IMA	: AUTO		
ZOOM NAVIG	: €CT A CT ►		
GEL IMAGE	: CT A CT1		
LONGUE DURÉE	: MANUEL		
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETOUR		

Informations Fonction ZOOM NAVIG

- * Cette fonction est disponible seulement pour les signaux d'entrée PC1 ou PC2.
- * Cette fonction ne marche pas en mode d'écran multi.
- * Cette fonction ne marche pas lorsque la fonction GEL IMAGE est active.
- * Le fait d'avoir un affichage à double écran annulera cette fonction.

Réglages ZOOM NAVIG

ARRET: Ne montre pas l'image en entier sur l'écran secondaire.

CTACT: Montre l'image en entier sur l'écran secondaire en mode côte à côte.

BAS GCH~HT GCH: Montre l'image en entier sur l'écran secondaire en mode image dans l'image.



Cette fonction permet d'afficher sur l'écran secondaire des images fixes capturées en appuyant sur la touche ACTIVE SELECT.

Exemple : Réglage "GEL IMAGE" sur "BAS GCH"

Sur "GEL IMAGE" dans le menu "FONCTION", sélectionnez "BAS GCH".

FONCTION		
ECO ÉNERGIE	: ARRET	
SELECT SKIP	: ARRET	
DETEC. SS IMA	: AUTO	
ZOOM NAVIG	: BAS GCH	
GEL IMAGE	: ∢ BAS GCH ▶	
LONGUE DURÉE	: MANUEL	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT] RETOUR	

Informations

Fonction GEL IMAGE

- * Cette fonction est disponible seulement pour les signaux d'entrée PC1 ou PC2.
- * Cette fonction ne marche pas en mode d'écran multi.
- * Le zoom numérique n'est pas disponible lorsque cette fonction est active.
- * Si l'on appuie de nouveau sur la touche ACTIVE SELECT alors que cette fonction est active, cette fonction sera annulée.
- * Le fait d'avoir un affichage à double écran annulera cette fonction.

Réglages GEL IMAGE

ARRET: Ne montre pas l'image fixe.

CT A CT1,2: En appuyant sur la touche ACTIVE SELECT, les images en pause capturées apparaissent sur l'écran secondaire du mode côte à côte.

BAS GCH~HT GCH: Les images fixes capturées en appuyant sur la touche ACTIVE SELECT apparaît sur l'écran secondaire du mode image dans l'image.



Réduction de la rémanence de l'image sur l'écran

La luminosité de l'écran, la position de l'image, le mode positif/négatif et le screen wiper (volets) sont réglés pour réduire la production d'images rémanentes.

Sur "LONGUE DURÉE" dans le menu "FONCTION", sélectionnez "MANUEL", puis appuyez sur la touche MENU/SET.

L'écran "LONGUE DURÉE" apparaît.

LONGUE DURÉE			
ABL	: 100)		
ROTATION PIX	: ARRET		
INV. /FD BLANC	: ARRET		
SCREEN WIPER	: ARRET		
FOCUS LEGER	: ARRET		
ORBITEUR OSD	: MARCHE		
CONTRASTE OSD	: BASSE-		
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETOUR		

Informations

Lorsque AUTO a été configurée

Réglage automatique, comme décrit ci-dessous. ABL: 100

ROTATION PIX: AUTO1 INV./FD BLANC: ARRET SCREEN WIPER: ARRET SOFT FOCUS: ARRET POSITION OSM: MARCHE CONTRASTE OSM: BASSE-

ABL (Limiteur de luminosite automatique)

Cette fonction permet d'activer le limiteur de luminosité. Exemple: Réglage de "ABL" sur "75"

Sur "ABL" dans le menu "LONGUE DURÉE", sélectionnez "75".

LONGUE DURÉE			
ABL	: ∢75 ▶		
ROTATION PIX	: ARRET		
INV. /FD BLANC	: ARRET		
SCREEN WIPER	: ARRET		
FOCUS LEGER	: ARRET		
ORBITEUR OSD	: MARCHE		
CONTRASTE OSD	: BASSE-		
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETOUR		

Informations Réglage de ABL

100: Le réglage de la luminosité de l'écran est effectué automatiquement en fonction de la qualité de l'image.
75, 50, 25: Réglage sur la luminosité maximum. Le niveau de la luminosité diminue dans l'ordre 75, 50, 25. 25 garantit la luminosité maximale.

* Ces valeurs sont approximatives.

Francais

ROTATION PIX

Cette fonction permet permet de régler le décalage de l'image.

Exemple: Réglage de "ROTATION PIX" sur "AUTO1"

Sur "ROTATION PIX" dans le menu "LONGUE DURÉE", sélectionnez "AUTO1".

LONGUE DURÉE		
ABL	: 100	
ROTATION PIX	: 4 AUTO1 ▶	
INV. /FD BLANC	: ARRET	
SCREEN WIPER	: ARRET	
FOCUS LEGER	: ARRET	
ORBITEUR OSD	: MARCHE	
CONTRASTE OSD	: BASSE-	
♦ SEL. ♦ ADJ.	[EXIT] RETOUR	

Informations

Réglages de ROTATION PIX

 $\label{eq:arease} \mbox{ARRET: Le mode Rotation PIX n'est pas en fonction.}$

Ceci est le réglage par défaut lorsque PC est entré. AUTO1: L'image se déplace de manière intermittente autour de l'écran en réduisant de taille.

Ceci est le réglage par défaut lorsqu'un signal Vidéo, COMPONENT ou HDMI est entrée. Réglez sur "ARRET" lorsque ces signaux ne sont pas utilisés.

AUTO2: L'image se déplace de manière intermittente autour de l'écran en augmentant de taille.

* Lorsqu'un signal Vidéo, COMPONENT ou HDMI est entré, les fonctions AUTO1 et 2 n'affecteront que les images en mouvement et ne rendront l'écran ni plus petit ni plus grand.

INV./FD BLANC

Cette fonction permet de régler sur le mode inversion ou d'afficher un écran blanc.

Exemple: Réglage de "INV./FD BLANC" sur "BLANC"

Sur "INV./FD BLANC" dans le menu "LONGUE DURÉE", sélectionnez "BLANC".

LONGUE DURÉE		
ABL	: 100	
ROTATION PIX	: ARRET	
INV. /FD BLANC	:∢BLANC)	
SCREEN WIPER	: ARRET	
FOCUS LEGER	: ARRET	
ORBITEUR OSD	: MARCHE	
CONTRASTE OSD	: BASSE-	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETOUR	

Informations

Réglages de la fonction INV./FD BLANC

INV.: L'image s'affiche alternativement en positif et négatif.

ARRET: La fonction inverse est inopérante.

BLANC: L'écran devient entièrement blanc.

SCREEN WIPER

Si cette fonction est réglée sur MARCHE, une barre verticale blanche se déplace de manière répétitive et à vitesse constante de gauche à droite de l'écran.

Exemple: Réglage de "SCREEN WIPER" sur "MARCHE"

Sur "SCREEN WIPER" dans le menu "LONGUE DURÉE", sélectionnez "MARCHE".

LONGUE	DURÉE
ABL	: 100
ROTATION PIX	: ARRET
INV. /FD BLANC	: ARRET
SCREEN WIPER	:∢MARCHE ►
FOCUS LEGER	: ARRET
ORBITEUR OSD	: MARCHE
CONTRASTE OSD	: BASSE-
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETOUR

Informations SCREEN WIPER

MARCHE: Une barre verticale blanche apparaît. ARRET: Le mode commutation par volet de l'écran est hors fonction.

FOCUS LEGER

Réduit les bords et adoucit l'image.

Exemple: Réglage de "FOCUS LEGER" sur "2"

Sur "FOCUS LEGER" dans le menu "LONGUE DURÉE", sélectionnez "2".

LONGUE DURÉE			
ABL	: 100		
ROTATION PIX	: ARRET		
INV. /FD BLANC	: ARRET		
SCREEN WIPER	: ARRET		
FOCUS LEGER	: 42 🕨		
ORBITEUR OSD	: MARCHE		
CONTRASTE OSD	: BASSE-		
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT RETOUR		

Informations Réglages du FOCUS LEGER

ARRRET: La fonction FOCUS LEGER est désactivée. 1, 2, 3, 4: Active la fonction FOCUS LEGER. Plus le nombre est grand plus l'image est adoucit.

"PIQUÉ" ne peut pas être réglé dans le menu "IMAGE".

ORBITEUR OSD

S'utilise pour configurer le déplacement du menu OSD. Exemple: Réglage de "ORBITEUR OSD" sur "ARRET"

Sur "ORBITEUR OSD" dans le menu "LONGUE DURÉE", sélectionnez "ARRET".

LONGUE DURÉE		
ABL	: 100	
ROTATION PIX	: ARRET	
INV. /FD BLANC	: ARRET	
SCREEN WIPER	: ARRET	
FOCUS LEGER	: ARRET	
ORBITEUR OSD	:∢ARRET▶	
CONTRASTE OSD	: BASSE-	
🗢 SEL. 🔹 ADJ.	EXIT RETOUR	

Informations ■ Réglages de ORBITEUR OSD

MARCHE: La position du menu est décalée de huit points chaque fois que OSD est affiché.

ARRET: L'OSD s'affiche toujours à la même position.

CONTRASTE OSD

S'utilise pour réduire la luminosité du menu OSD.

Exemple: Réglage de "CONTRASTE OSD" sur "NORMAL"

Sur "CONTRASTE OSD" dans le menu "LONGUE DURÉE", sélectionnez "NORMAL".

LONGUE DURÉE
ABL : 100
ROTATION PIX : ARRET
INV./FD BLANC : ARRET
SCREEN WIPER : ARRET
FOCUS LEGER : ARRET
ORBITEUR OSD : MARCHE
CONTRASTE OSD : (NORMAL)
♦ SEL. ♦ ADJ. EXIT RETOUR

Informations

Réglages de CONTRASTE OSD

NORMAL: La luminosité de OSD est réglée sur normale. BASSE-: La luminosité de OSD est réglée sur faible.

Menu des réglages de SIGNAL INFORMATION

Vérification des fréquences, polarités des signaux d'entrée, et de la résolution

Utiliser cette fonction pour vérifier les fréquences et les polarités des signaux envoyés par l'ordinateur, etc.

Sur le MENU PRINCIPAL, sélectionner "SIGNAL INFO", puis appuyer sur la touche MENU/SET.

Le SIGNAL INFORMATION est affichée.

SIGNA	L INFOR	MATION	
FRÉQ. H		48.4kHz	
FRÉQ. V		60.0Hz	
POL. H		NÉG.	
POL. V		NÉG.	
 - MEMOIRE		24	
RÉSOLUTION		1024×768	
	EX	IT]RETOUR	

- PC: affichage de la MÉMOIRE Autres: affichage du MODE

Fonctions des broches

Connecteur mini D-sub à 15 broches (analogique)



Broche n°	Signal (Numérique)
1	Rouge
2	VERT ou Sync. sur Vert
3	BLEU
4	Libre
5	Mise à la terre
6	Rouge mis à la terre
7	Vert mis à la terre
8	Bleu mis à la terre
9	Libre
10	Mise à la terre du signal Sync
11	Libre
12	Données DATA b-directionnel (SDA)
13	Synchro horizontale ou synchro composite
14	Sync verticale
15	Horloge de données

Tableau des signaux pris en charge par l'appareil

Résolutions compatible

Quand le taille d'écran est 4:3, tous les signaux sont convertis en signaux 1 024 points × 768 lignes. (Sauf pour *^{2, 3,4})
Quand le taille d'écran est D BY D, l'image est affichée avec la résolution originale.

Quand le taille d'écran est PLEIN, tous les signaux sont convertis en signaux 1 365 points × 768 lignes. (Sauf pour *3)

Signaux d'entrée ordinateur pris en charge par ce système

aláhoM		Fréquence	Fréquence	Polarité	synchro	Prés	ence	Tail	le d'éc	ran	SÉL ECT	
Mouele	Points $ imes$ lignes	verticale	horizontale	Horizontale	Verticale	Horizontale	Verticale	4:3	DBYD	PLEIN	RGB *5	Memoire
Type de signal		(Hz)	(kHz)							(16:9)		
	640×400	70,1	31,5	NEG	NEG	OUI	OUI	OUI*2		OUI		4
	640×480	59,9	31,5	NEG	NEG	OUI	OUI	OUI		OUI	IMA.FIX	5
		72,8	37,9	NEG	NEG	OUI	OUI	OUI		OUI		7
		75,0	37,5	NEG	NEG	OUI	OUI	OUI		OUI	IMA.FIX	8
		85,0	43,3	NEG	NEG	OUI	OUI	OUI		OUI		9
		100,4	51,1	NEG	NEG	OUI	OUI	OUI		OUI		41
		120,4	61,3	NEG	NEG	OUI	OUI	OUI		OUI		42
	848×480	60,0	31,0	POS	POS	OUI	OUI			OUI	LARGE2	19
	852×480*1	60,0	31,7	NEG	NEG	OUI	OUI			OUI	LARGE1	17
	800×600	56,3	35,2	POS	POS	OUI	OUI	OUI		OUI	IMA.FIX	11
		60,3	37,9	POS	POS	OUI	OUI	OUI		OUI	IMA.FIX	12
		72,2	48,1	POS	POS	OUI	OUI	OUI		OUI		13
		75,0	46,9	POS	POS	OUI	OUI	OUI		OUI		14
		85,1	53,7	POS	POS	OUI	OUI	OUI		OUI		15
		99,8	63.0	POS	POS	OUI	OUI	OUI		OUI		43
		120,0	75,7	POS	POS	OUI	OUI	OUI		OUI		44
Ordinateurs	1024×768	60.0	48,4	NEG	NEG	OUI	OUI	OUI*3		OUI	IMA.FIX	24
compatibles		70.1	56.5	NEG	NEG	OUI	OUI	OUI*3		OUI		25
IBM PC/AT*8		75.0	60.0	POS	POS	OUI	OUI	OUI*3			IMA.FIX	26
		85.0	68.7	POS	POS	OUI	OUL	OUI*3				27
		100.6	80.5	NEG	NEG			OUII*3				45
	1152×864	75.0	67.5	POS	POS	OUI	OUL				IMA FIX	51
	1280×768	56.2	45.1	NEG	NEG				OUI		LARGE1	52
	1200 × 700	59.8*9	48 0* ⁹	NEG	POS						LARGE4	23
		69.8*9	56 0* ⁹	NEG	POS							66
	1280 ~ 800*9	60.0	19.7	NEG	NEG							21
	$1280 \times 854^{*9}$	60,0	49,7 52 1	NEG	NEG							37
	1260 × 765	60,0	17 7	POS	POS							22
	1360 × 769	60,0	47,7	POS	POS							22
	1300 × 708	50,0	47,7	NEG	POS							52
	100 × 100	59,9	40,3		POS			0111*4				20
	1200 × 1024	75.0	04,0 80.0	POS	POS							29
		75,0	80,0	FU3								30
		85,0 100,1	91,1 109 E	POS	PUS POS							40
	1000 × 1050*9	100,1	108,5	PUS	PUS			001				47
	1680 × 1050 °	60,0	65,3	NEG	NEG					001	LARGE4	38
	1600 × 1200	60,0	75,0	P05	P05							54 55
		65,0	81,3	P05	P05							55
		70,0	87,5	P05	P05					001		56
		75,0	93,8	P05	P05			001		001		57
	1000, 11000*	85,0	106,3	PUS	PUS			001		001		58
	1920 × 1200**	60,0	74,6	NEG	NEG	001	001			001	LARGE2	81
	1920×1200RB**	60,0	74,0	NEG	NEG	001	001			001	LARGE3	88
Apple	640×480	66,7	35,0	Synchro sur V	Synchro sur V			001		OUI		6
Macintosh ^{*®} *	832×624	74,6	49,7	Synchro sur V	Synchro sur v					OUI		16
	1024×768	74,9	60,2	Synchro sur V	Synchro sur V					OUI	LARGE1	28
	1152×870	/5,1	68,7	Synchro sur V	Synchro sur V			OUI		OUI	LARGE1	39
	1440×900*9	60,0	56,0	NEG	NEG	OUI	OUI			OUI		89
Work Station	1280×1024	60,0	64,6	NEG	NEG	OUI	OUI	OUI*4		OUI		29
(EWS4800)* ⁸		71,2	75,1	NEG	NEG	OUI	OUI	OUI*4		OUI		48
Work Station (HP)*8	1280×1024	72,0	78,1					OUI*4		OUI		59
Work Station	1152×900	66,0	61,8	Synchro C	Synchro C			OUI		OUI		60
(SUN)*8		76,0	71,7	Synchro C	Synchro C			OUI		OUI		61
	1280×1024	76,1	81,1	Synchro C	Synchro C			OUI*4		OUI		30
Work Station	1024×768	60,0	49,7					OUI ^{*3}		OUI		62
(SGI)	1280×1024	60,0	63,9					OUI*4		OUI		29
IDC-3000G												
NTSC525P	640×480	59,9	31,5	NEG	NEG	OUI	OUI	OUI*7		OUI*7	IMA.MOV	32

- *1 Uniquement en utilisant une carte graphique accélératrice capable d'afficher 852 × 480.
- *2 Ce signal est converti en un signal 1024 points \times 640 lignes.
- *3 L'image est affichée dans la résolution originale.
- *4 Le ratio d'aspect est 5/4. Ce signal est converti en signal de 960 points \times 768 lignes.
- *5 Normalement, le mode de sélection RGB pour les signaux d'entrée est automatiquement sélectionné. Si l'image n'est pas correctement affichée, activer le mode RGB préparé pour les signaux d'entrée indiqués dans le tableau ci-dessus.
- *6 Pour raccorder le moniteur à un ordinateur Macintosh, utiliser l'adaptateur de moniteur (D-Sub 15 broches) sur le port vidéo de l'ordinateur.
- *7 D'autres tailles d'écran (ZOOM et LARGE) sont également disponibles.
- *8 Quand un film cinéma est projeté à une fréquence verticale supérieure à 65 Hz, l'image risque d'être parfois instable (saute). Le cas échéant, réinitialiser la fréquence de rafraîchissement de l'appareil externe à 60 Hz.
 - Pour voir en 480I@60Hz (480 lignes entrelacées, fréquence de rafraîchissement 60Hz) ou en 576I@50Hz (576 lignes entrelacées, fréquence de rafraîchissement 50Hz) lorsque la polarité sync est "Sync on Green", réglez "SÉLECT. RVB" sur "IMA. MOV".

*9 Conforme à la norme CVT.

REMARQUE :

- Même si les signaux d'entrée sont conformes à la résolution indiquée dans le tableau ci-dessus, il pourra être nécessaire de régler la position et le format de l'image ou le piqué en raison d'erreurs de synchronisation de l'ordinateur.
- Lorsqu'un signal de 1 280 points × 1 024 lignes ou de 1 600 points × 1 200 lignes est reçu par le moniteur, l'image est compressée.
- Ce moniteur a une résolution de 1 365 points × 768 lignes. Il est recommandé d'utiliser un signal d'entrée XGA, wide-XGA ou équivalent.
- Avec des entrées numériques certains signaux ne sont pas acceptés.
- La synchronisation peut être perturbée quand des signaux non standard autres que ceux mentionnés ci-dessus sont entrés.
- Pour connecter un signal à composantes, utilisez la borne HD.
- "IBM PC/AT" et "VGA" sont des marques déposées de International Business Machines, Inc., U.S.A.
- "Apple Macintosh" est une marque déposée par Apple Computer, Inc. U.S.A.

Dépannage

Si l'image est de qualité médiocre ou s'il existe un autre problème, vérifier les réglages, le fonctionnement, etc., avant d'appeler le service après-vente.

Symptôme	Vérification	Solution		
Bruit mécanique	Le bruit peut provenir des ventilateurs de refroidissement u	itilisés pour éviter toute surchauffe.		
L'appareil émet un bruit de craquement.	L'image et le son sont-ils normaux ?	 S'il n'y a pas d'anomalie dans l'image et le son ; le bruit est causé par le boîtier réagissant à des changements de température. Ceci n'affectera pas le bon fonctionnement de l'appareil. 		
L'image est déformée. Le son est bruyant. La télécommande fonctionne de façon erronée.	 Le composant connecté est-il placé directement devant ou à côté de l'affichage? 	 Laisser un certain espace entre l'affichage et les composants connectés. 		
La télécommande ne fonctionne pas.	• Est-ce que les piles de la télécommande sont usagées ?	Remplacer les deux piles par des neuves.		
Le moniteur ne s'allume pas	Est-ce que le moniteur est raccordé au secteur ?	Brancher le câble d'alimentation au secteur.		
lorsque l'on appuie sur la touche marche de la télé-commande.	Est-ce que les lampes témoins sont éteintes ?	Appuyer sur la touche d'alimentation du moniteur pour l'allumer.		
	• Est-ce que les piles de la télécommande sont usagées ?	Remplacer les deux piles par des neuves.		
Le moniteur ne fonctionne pas lorsque l'on appuie sur les touches de la télécommand	Est-ce que la télécommande est dirigée vers le moniteur ou y a-t-il un obstacle entre la télécommande et le moniteur ?	Diriger la télécommande vers le capteur du moniteur en appuyant sur la touche ou retirer l'obstacle.		
	Est-ce que le soleil ou une forte lumière éclaire le capteur de la télécommande du moniteur ?	 Éliminer la source de lumière en tirant les rideaux ou en dirigeant la lumière dans une direction différente. 		
	• Est-ce que les piles de la télécommande sont usagées ?	Brancher le câble d'alimentation au secteur.		
Le moniteur ne produit aucun son ou image.	Est-ce que le moniteur est raccordé au secteur ?	Remplacer les deux piles par des neuves.		
L'image est présente mais il n'y a	Est-ce que le volume est réglé sur le minimum ?	Augmenter le volume.		
pas de son.	 Est-ce que le volume est en sourdine ? Est-ce que les haut-parleurs sont raccordés correctement ? 	 Appuyer sur la touche sourdine de la télécommande. Raccorder les haut-parleurs correctement. 		
	L'entrée AUDIO INPUT est-elle effectuée correcte-ment ?	Régler correctement AUDIO INPUT dans le menu AUDIO.		
Image de qualité médiocre avec une entrée de signal VIDEO.	 Réglage des commandes inadapté. Interférence localisée. Interconnexions des câbbles. L'impédance en entrée n'est pas à un niveau correct. 	 Ajuster les commandes de l'image est nécessaire. Essayer un autre emplacement pour le moniteur. S'assurer que tous les raccordements sont sûrs. 		
Image de qualité médiocre avec une entrée de signal RGB.	Réglage des commandes inadapté. Connexion incorrete sur connecteur à RGB.	Ajuster les commandes de l'image comme nécessaire. Vérifier l'assignement des broches et les connexions.		
La teinte n'est pas correcte et les couleurs sont faibles.	Est-ce que la teinte et la couleur sont rég-lées correctement ?	Régler la teinte et la couleur (Menu "IMAGE").		
Rien n'apparaît à l'écran	Est-ce que l'ordinateur est en marche ?	Mettre l'ordinateur en marche .		
	Est-ce qu'une source est connectée ?	Connecter une source au moniteur.		
	• Est-ce que la gestion d'énergie est en veile ou sur arrêt ?	Activer l'ordinateur (déplacer la souris, etc.).		
Une partie de l'image n'est pas visible ou l'image n'est pas centrée.	Est-ce que le réglage de l'emplacement de l'image a été effectué ?	Ajuster "REGLAGE IMAGE" correctement.		
L'image est trop large ou trop petite.	Est-ce que les réglages de dimension d'écrans ont été effectués ?	 Appuyer sur la touche "WIDE" (écran large) de la télécommande et régler cor-rectement les dimensions. 		
L'image est instable.	Est-ce que la résolution d'affichage est correcte ?	Sélectionner la résolution d'affichage correcte.		
L'indicateur STANDBY/ON est s'allume en rouge.	 Les signaux de synchronisation horizontale et/ou verticale ne sont pas présents lorsque le mode de gestion de l'énergie est activé. 	Vérifier le signal en entrée.		
L'indicateur STANDBY/ON clignote en et rouge.	 La température à l'intérieur de l'appareil principal est devenue trop élevée et cela a enclenché la sécurité de protection. 	Eteindre rapidement l'appareil principal et attendre que la température interne se soit abaissée. Voir*1.		
L'indicateur STANDBY/ON clignote en vert et en rouge, ou vert.		Eteindre rapidement l'appareil principal. Voir *2.		

*1 Protection anti-surchauffe

Si la température du moniteur devient excessive, la protection contre les surchauffes entrera en action et coupera l'alimentation. Dans ce cas, éteindre l'appareil et débrancher le câble d'alimentation. Si la température de la pièce dans laquelle le moniteur est installé est particulièrement excessive, déplacer l'appareil dans un endroit plus frais et le laisser refroidir 60 minutes. Si le problème persiste, prendre contact avec votre revendeur.

*2 Dans le cas suivant, éteindre immédiatement le moniteur et contacter un revendeur ou un centre agréé.

Le moniteur s'éteint 5 secondes après avoir été allumé et ensuite l'indicateur STANDBY/ON clignote. Cela signifie que le circuit d'alimentation électrique, la dalle d'affichage à plasma, le capteur de température ou un ventilateur au moins sont défectueux.

Caractéristiques

Dimensions de l'écran	$1351(H) \times 760(1) \text{ mm}$
	$53,2"(H) \times 29,9"(1)$ pouces
	61" de diagonale
Rapport largeur/hauteur	16/9
Résolution	1365(H) × 768(1) pixels
Signaux	
Gamme de	Horizontal : de 15,5 à 110 kHz
synchronisation	(Automatique : scanner par incréments)
	Vertical : de 50,0 à 120 Hz
	(Automatique : scanner par incréments)
Signaux d'entrée	RGB, NTSC (3,58/4,43), PAL (B,G,M,N), PAL60, SECAM, HD* ¹ , DVD* ¹ , DTV* ¹
Bornes d'entrées	
PC	
Visuelle1 (Analog)	Connecteur Mini sub D à 15 broches $\times 1$
Visuelle2 (Analog)	Connecteur BNC (R, G, B, ,H/CS, V) $\times 1^{*2}$
Vidéo	
Visuelle 1	Connecteur BNC $\times 1$
Visuelle 2	Connecteur RCA×1
	S-Video : Connecteur DIN a 4 broches $\times 1$
	Commenter DCA (V DDICD1 DDICD1) v 1*
Visuelle 2	Connecteur RUA (Y, PB[CB], PR[CK]) × 1^{**}
	Connecteur HDMI $\times 1^{*3}$
Audio	Connecteur DCA Stárác λ (2 (aflectable)
	Connecteur RCA Stereo \times 5 (selectable)
R5-2320	Connecteur D-sub à 9 broches
Sortie son	9W+9W à 6 Ohm
Alimentation	CA 220-240V 50/60Hz
Ampérage nominal	3,7 A (maximum)
Consommation de	540W (habituel) (veille 1,8 W)
I alimentation	
Dimensions	$1502 (L) \times 912 (I) \times 126 (P) mm$
Delide	$59,1 (L) \times 35,9 (I) \times 5,0 (P)$ pouces
Polas	68,0 kg / 145,9 lbs (sans support)
Contexte d'utilisation	000 \ 4000 / 2005 \ 10405
	0°C a 40°C / 32°F a 104°F
Autres caracteristiques Conv	vertisseur de lecture 3D à compensation de
1110U 6251	1025L 1080D Convertiscent d'annel 2.2
0231 (NTS	(10351, 10801), Conventsseur d'apper 2-3
Con	vertisseur d'annel 2-2 (PAI 576I 625I
NTS	C 480I 525I) Fonction zoom numérique
(régl	able 100-900%). Auto-diagnostic. Anti
imag	e rémanente (PLE , ROTATION PIX.
INV.	/FD BLANC, SCREEN WIPER),
Sélec	ction de la température des couleurs (haut/
medi	um/bass+/bass-, 4 réglages utilisateur
mém	orisables), Auto-image, Saut d'entrée, Ton
coule	eurs, Ton bas (3 modes), Correction de
gamı	na (4 modes), Plug and Play (DDC1,
DDC	2b, HDMI : E-DDC), Opérations de
DEC	OUPE D'IMAGE



Les caractéristiques techniques et spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

	=				
*1 Entrée de signaux (COMPONENT compatibles sur ce système				
480P (60 Hz)	480I (60 Hz)				
525P (60 Hz)	525I (60 Hz)				
576P (50 Hz)	576I (50 Hz)				
625P (50 Hz)	625I (50 Hz)				
720P (60 Hz)	1035I (60 Hz)				
1080I(50 Hz)	1080I (60 Hz)				
* ² Les connecteurs	5-BNC servent pour les entrées PC2 et				
COMPONENT2.	Choisir une entrée sous "SELECT BNC".				
*3 Les signaux d'entr	*3 Les signaux d'entrée HDMI sont compatibles avec ce système.				
Signaux supportés					
• 640 × 480P @ 60Hz	• 1920×1080I @ 50Hz				
• 1280 × 720P @ 60Hz	• 720 × 576P @ 50Hz				
• 1920 × 1080I @ 60Hz	• 1440 (720) × 576P @ 50Hz				
• 720 × 480P @ 60Hz	• 1280 × 720P @ 50Hz				
• 1440 (720) × 480I @	60Hz				
Remarque : Dans certains cas, un signal sur le moniteur plasma					
peut ne pas être affiché correctement. Le problème peut être un					
manque de cohérence avec la norme de l'équipement source (DVD,					
Boîtier décodeur, etc	.). Si vous rencontrez un tel problème, veuillez				
contacter votre revene	deur ainsi que le fabricant de l'équipement				
source.					

Bedienungsanleitung

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses PIONEER-Produktes entschieden haben. Bevor Sie Ihr Plasma-Display benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig die "Wichtige Informationen" und diese "Bedienungsanleitung", um sich über den ordnungsgemäßen Umgang mit Ihrem Plasma-Display zu informieren. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf

Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Sie wird Ihnen in Zukunft nützliche Dienste leisten.

Hinweis zur Installation:

Dieses Produkt ist für die Installation durch einen Fachmann bestimmt. Der Käufer muss dieses Produkt entweder von einem qualizifierten Techniker oder vom Fachhändler installieren und einrichten lassen. PIONEER übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die auf unsachgemäße Installation oder Befestigung, zweckentfremdeten Gebrauch, Nachgestaltung oder Naturkatastrophen zurückzuführen sind.

Hinweis für den Fachhändler:

Achten Sie nach der Installation darauf, dem Kunden diese Anleitung auszuhändigen und ihm die Handhabung des Produkts zu erklären.
Wichtige Informationen

Zur Beachtung

Lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Plasma-Monitor in Betrieb setzen und bewahren Sie dieses Handbuch leicht zugänglich auf.



WARNUNG ZUR VERMEIDUNG VON FEUER UND ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN DARF DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN. DER POLARISIERTE STECKER DIESES GERÄTES DARF NUR DANN IN EIN VERLÄNGERUNGSKABEL ODER STECKDOSE EINGESTECKT WERDEN, WENN DIE STECKKONTAKTE VOLLSTÄNDIG EINGESTECKT WERDEN KÖNNEN. UNTERLASSEN SIE, DAS GERÄT ZU ÖFFNEN, DA DADURCH IM GERÄT FREILIEGENDE HOCHSPANNUNGSFÜHRENDE TEILE BERÜHRT WERDEN KÖNNEN. LASSEN SIE DEN KUNDENDIENST NUR VON

KONNEN. LASSEN SIE DEN KUNDENDIENST NUR V HIERFÜR QUALIFIZIERTEN PERSONEN DURCHFÜHREN.

Warnungen und Sicherheitshinweise

Dieser Plasma-Monitor wurde konzipiert und hergestellt, um einen langen und problemfreien Betrieb sicherzustellen. Ausgenommen von der Reinigung, ist keine Wartung des Gerätes erforderlich. Bitte lesen Sie den Abschnitt "Reinigen des Monitors" weiter unten.

Das Plasma-Display besteht aus Bildelementen (Zellen) mit über 99,99 Prozent aktiven Zellen. U. U. produzieren einige Zellen kein Licht bzw. leuchten ständig.

Für die Betriebssicherheit und zur Vermeidung von Beschädigungen des Gerätes lesen Sie folgende Hinweise bitte sorgfältig durch und befolgen Sie sie.

- Um Schock- und Feuerrisiken zu vermeiden:
- Stellen Sie zur Vermeidung von inneren Hitzestaus ausreichenden Raum für die Belüftung sicher. Decken Sie die rückwärtigen Belüftungsöffnungen nicht ab und installieren Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Schrank oder Regal.

Wenn Sie den Monitor in einem umschlossen Raum betreiben wollen, stellen Sie sicher, daß über dem Gerät ausreichend Raum frei ist, damit die heiße Luft aufsteigen und entweichen kann.

Wenn der Monitor zu heiß wird, schaltet der Temperaturwächter den Monitor ab. Wenn das eintritt, schalten Sie die Stromversorgung des Monitors ab und ziehen Sie den Netzstecker. Falls die Temperatur im Raum sehr hoch ist, bringen Sie den Monitor an einen kühlen Ort und lassen Sie ihn etwa 60 Minuten lang abkühlen. Wenn das Problem verbleibt, wenden Sie sich wegen des erforderlichen Kundendienstes an Ihren Händler.

- 2. Verwenden Sie das Netzkabel nur, wenn sich die Steckkontakte des polarisierten Steckers vollkommen in ein verlängerungskabel oder in die Netzsteckdose einstecken lassen.
- 3. Setzen Sie das Gerät weder Wasser noch Feuchtigkeit aus.
- 4. Vermeiden Sie Beschädigungen des Netzkabels und modifizieren Sie es nicht.
- 5. Ziehen Sie den Netzstecker während eines Gewitters oder wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht betreiben wollen.
- 6. Beim Öffnen des Gerätes setzen Sie sich potentieller Gefahr aus, da es hochspannungsführende Bauteile enthält. Wenn dadurch das Gerät beschädigt wird, erlischt der Garantieanspruch. Zudem besteht ein ernsthaftes Risiko, dabei einen elektrischen Schlag zu erhalten.
- 7. Versuchen Sie nicht das Gerät zu warten oder zu reparieren. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch Reparaturversuche durch nichtqualifiziertes Personal oder das Öffnen der Rückwand entstehen. Übertragen Sie Servicearbeiten einem autorisierten Service-Center.

Ge

HINWEIS:

Bei Anschluß eines Computers an den Monitor verwenden Sie ein RGB-Kabel mit Ferritkernen an beiden Enden. Da ansonsten der Monitor nicht den verbindlichen CE- bzw. C-Tick-Standards entspricht.

Anschließen der Ferritkerne:

Ferritkerne an beiden Enden des Netzkabels (mitgelieferte) einsetzen.

Die Kappe fest schließen, bis die Klammern einrasten.



Zur Vermeidung von Schäden und zur Verlängerung der Lebensdauer.

- Verwenden Sie nur eine Stromversorgung von 220–240 V 50/60 Hz. Ständiger Betrieb mit höheren Spannungen als 220–240 V vermindert die Lebensdauer des Gerätes und kann sogar Feuer verursachen.
- 2. Handhaben Sie das Gerät vorsichtig bei der Installation und lassen Sie es nicht fallen.
- 3. Stellen Sie den Monitor entfernt von Hitze, übermäßiger Staubentwicklung und direkter Sonnenbestrahlung auf.
- Schützen Sie das Innere des Gerätes vor Flüssigkeiten und kleinen metallenen Objekten. Im Falle eines Problems trennen Sie das Netzkabel und benachrichtigen Sie ein autorisiertes Service-Center.
- 5. Klopfen und kratzen Sie nicht auf die bzw. der Bildschirmoberfläche, da diese dadurch beschädigt werden kann.
- 6. Für eine korrekte Installation und Montage wird empfohlen, sich an einen qualifizierten, autorisierten Händler zu wenden.
- 7. Wie bei jedem Display, das auf Phosphor-Basis arbeitet (wie z.B. bei einem CRT-Monitor), verringert sich die Lichtabgabe während der Lebensdauer des Plasma-Display-Panels nach und nach.
- 8. Den Monitor nicht in Umkleideräumen von Schwimmbädern oder Saunas betreiben. Andernfalls besteht Schwefelungsgefahr.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem sich bewegenden Fahrzeug, da das Gerät herunterfallen oder umkippen und dadurch Verletzungen verursachen könnte.
- 10. Legen Sie das Gerät nicht auf seiner Seite, auf dem Kopf oder mit dem Bildschirm nach oben oder unten ab, um eine Selbstentzündung oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

Renigen des Monitors:

- Wischen Sie die Frontplatte und den Bildschirmrahmen mit dem Wischtuch (beiliegend) oder einem weichen, trockenen Tuch sauber. Niemals Lösungsmittel wie Alkohol oder Verdünner zum Reinigen dieser Oberflächen verwenden.
- Reinigen Sie die L
 üftungsbereiche mit einem Staubsauger mit weichem B
 ürstenaufsatz.
- 3. Für einwandfreie Belüftung sind die Lüftungsbereiche mindestens einmal monatlich zu reinigen, je nach Umgebungsbedingungen sogar öfter.

Empfehlungen zur Vermeidung einer Phosphor-Einbrennung: Plasma-Monitore können, wie jedes Display auf Phosphor-Basis und alle übrigen Gas-Plasma-Displays, unter bestimmten Umständen anfällig sein für Phosphor-Einbrennung. Bestimmte Betriebsbedingungen, wie z.B. die langandauernde Anzeige eines Standbilds, können, wenn nicht die geeigneten Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, zu Phosphor-Einbrennung führen. Um Ihren Plasma-Monitor gegen eine solche Entwertung zu schützen, beachten Sie bitte die nachstehenden Hinweise und Empfehlungen, um das Risiko einer Phosphor-Einbrennung zu reduzieren:

- * Bei der Benutzung als Computerbildschirm stets die Bildschirmschonerfunktion aktivieren und den Bildschirmschoner verwenden.
- * Soweit wie möglich keine Standbilder anzeigen.
- * Ändern Sie die Position der Menüanzeige von Zeit zu Zeit.* Den Bildschirm immer ausschalten, wenn er nicht benutzt wird.

Wenn der Plasma-Monitor über einen langen Zeitraum hinweg oder ständig benutzt wird, befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um die Wahrscheinlichkeit einer Phosphor-Einbrennung zu reduzieren: * Verringern Sie soweit wie möglich Kontrast und Helligkeit.

- Möglichst Bilder mit vielen Farben und Farbabstufungen anzeigen (z.B. Fotos oder fotorealistische Bilder).
- * Bilder mit minimalem Kontrast zwischen hellen und dunklen Bereichen erstellen, z.B. weiße Zeichen auf schwarzem Hintergrund. Möglichst Komplementärfarben oder Pastellfarben benutzen.
- * Möglichst keine Bilder mit wenigen Farben und scharfen Farbabgrenzungen anzeigen.

* HINWEIS: Bildeinbrennungen werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Für weitere Empfehlungen bezüglich des von Ihnen gewünschten Verwendungszwecks wenden Sie sich bitte an einen Markenlieferanten oder Vertragshändler.

ACHTUNG:

WENN DIESES GERÄT AUFGESTELLT WIRD, SICHERSTELLEN, DASS DER NETZSTECKER UND DIE BUCHSE LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.

Dieses Produkt entspricht den

Niederspannungsrichtlinien (73/23/EEC, geändert durch 93/68/EEC), den EMV-Richtlinien (89/336/EEC, geändert durch 92/31/EEC und 93/68/EEC).

ACHTUNG

Dieses Modell kann mit den folgenden optionalen Zubehörteilen verwendet werden.

Wenn andere optionale Zubehörteile verwendet werden, kann es zu einer Instabilität kommen, die Verletzungen verursachen könnte.

Tischständer: PDK-1014 Wandhalterung: PDK-WM03

Inhaltsverzeichnis

Installation	2
Ventilationsanforderungen für Gehäusebefestigung	2
Verwendung der Metall-Befestigungswinkel und der	~
zugehörigen Schrauben	2
Handhahung der Fernhedienung	с С
Installation oder Austausch der Batterien	.3
Betriebsbereich	. 3
Handhabung der Fernbedienung	. 3
Bezeichnung und Funktion der Komponenten	4
Vorderansicht	4
Rückansicht / Anschlußfeld	5
Fernbedienung	6
Allgemeine Bedienung	7
STROMVERSORGUNG (POWER)	7
Ein- und Ausschalten des Gerätes:	.7
Zum Finstellen der Lautstärke:	7
STUMMSCHALTUNG (MUTING)	7
Zur Stummschaltung von Audio:	. 7
BILDSCHIRMANZEIGEN (DISPLAY)	7
Prüfung der Einstellungen:	. 7
	/
Finstellung der Abschaltzeitdauer	7
Prüfung der verbleibenden Zeit:	. 7
Löschen des Abschalt-Timers:	. 7
BREIT-Bildbetrieb	8
Betrachtung mit einem Breitbildschirm (manuell)	8
Wenn Sie Videos oder Digital-Video-Discs ansehen	. 8
Ansehen von Computerbildern im Breitbildtormat	9
SPLIT SCREEN-Betriebe 1	0
Gleichzeitige Anzeige mehrerer Bilder 1	0
Bedienungsverfahren im Seite-an-Seite-Modus	10
Wahl der anzuzeigenden Eingangssignale	11 11
Zoomen der Bilder	11
Einstellen der OSD-Regler	11
OSD-Bedienung (Bildschirm-Menu) 1	2
Bedienung der Menüs 1	2
Einstellung der Sprache fur die Menüs 1	2
	3
Bildeinstellungen speichern	15 15
Einstellung des Bildes	15
Reduzierung von Bildstörungen	15
Einstellung der Farbtemperatur	16
Einstellung der Farbe auf die gewünschte Qualität	16
Andern der Gammakurve Finstellen der niedrigen Farbtöne	10
Einstellung des Grundpegels (Schwarzpegels)	17
Farbeinstellungen	17
Einstellung des Bildes entsprechend des Filmformats	17
Einstellung der Bildbetriebsart entsprechend der	17
Menii für Audioeinstellungen	17
Einstellung von Höhen, Tiefen und linker/rechter	
Balance	18
Einstellung für die Anordnung der	
Audio-Steckverbinder	18
rinstellung der Position Gröse Rildqualität Rild-	Ø
einstellung	18
-	

SET UP Einstellungsmenü
Einstellung des PCI-Anschlusses
passende Bildschirmformat
Finstellung eines Computerbildes auf den korrekten
RGB-Auswahlbildschirm 19
Einstellung des Schwarzpegels für das
HDMI-Signal
Einstellung des Videosignalformats
Einstellung der Hintergrundfarbe, wenn kein Signal
eingegeben wird
Einstellung des Grauwertes für die Bildschirmseiten 21
Einstellen des Bildschirmformats auf S1/S2-
Videoeingangssignale
Ein- und Ausschalten der Informationsanzeige
Einstellung der Menüposition
Rückstellung auf die Vorgabeeinstellungen des
Herstellers
Einstellung des Power-Management für
Computerbildschiffne
STAINDBT/ON-Allzeige
Löschen des Unterhildschirm-Bildes wenn kein
Fingangssignal anliegt 23
Anzeige des gesamten Bildes während der DIGITAL
ZOOM-Betriebe
Anzeige von Standbildern auf dem Unterbildschirm 24
Reduzieren von Einbrenneffekten
Informationsmenü
Überprüfen der Frequenzen, Polaritäten der
Eingangssignale und Auflösung
Anschluss-Belegung
mini D-Sub 15-Pin-Stecker (Analog)
Tabelle für unterstützte Signale
Unterstützte Auflösung 27
Störungsbeseitigung
Tachnische Daten 30
Jechnische Daten 30

Inhalt der Verpackung

- □ Plasma-Monitor
- 🗌 Netzkabel
- Fernbedienung mit zwei AAA-Batterien
- □ Handbücher
- □ Garantie
- □ Sicherheitsmetallbeschläge (2pcs)*
- □ Ferritkerne (2pcs)
- ☐ Kabelklemme (5pcs)

U Wischtuch

* Dies sind Montageteile, mit denen das Gerät an die Wand befestigt wird, damit es nicht aufgrund von äußeren Erschütterungen umkippt, wenn der Ständer benutzt wird (Sonderzubehör). Die Sicherungshalterungen an den Löchern auf der Rückseite des Monitors mit den Schrauben für die Sicherungshalterungen befestigen (siehe Seite 2).

Sonderzubehör

- Wandbefestigungseinheit
- Stand

Installation

Sie können auf eine der beiden folgenden Arten optionale Halterungen oder Ständer an den Plasma-Monitor befestigen:

- * Aufrecht. (Siehe Zeichnung A)
- * Aufstellen mit der Bildschirmvorderseite nach unten gerichtet (Siehe Zeichnung B). Legen Sie das Schutzblatt, das bei der Verpackung um den Monitor gewickelt wurde, unter die Bildschirmoberfläche, damit die Bildschirmvorderseite nicht zerkratzt wird.
- * Beim Transport nicht die Bildschirmoberfläche fassen oder berühren.
- Dieses Gerät kann nicht ohne Hilfe installiert werden. Vergewissern Sie sich, daß ein Ständer oder eine originale Befestigungseinheit benutzt wird. (Wandbefestigungseinheit, Ständer, usw.)
 * Siehe Seite 1.
- Für eine korrekte Installation und Befestigung wird nachdrücklich empfohlen, sich an einen qualifizierten, autorisierten Händler zu wenden. Werden bei dem Befestigungsverfahren Fehler gemacht, könnte das Gerät beschädigt oder der
 - Installateur verletzt werden. Die Produktgarantie deckt keine Schäden ab, die von einer unsachgemäßen Installation herrühren.
- * Nur den Montage-Satz oder den Ständer verwenden, der vom Hersteller gestellt und unter Optionen aufgelistet ist.



Während der Installation und während des Tragens die Handgriffe oben an der Rückwand des Monitors nutzen.



Ventilationsanforderungen für Gehäusebefestigung

Lassen Sie bei der Instalation Platz swischen umgebenen Gegenständen, wie im DIagram beschrieben, damit Hitze sich verteilen kann.



Verwendung der Metall-Befestigungswinkel und der zugehörigen Schrauben

Diese Beschläge zur Befestigung des Monitors an der Wand bestimmt, um bei Verwendung eines Ständers (Sonderzubehör) ein Umkippen durch Stöße von außen zu vermeiden. Befestigen Sie die Beschläge mit den mitgelieferten Schrauben an den Öffnungen an der Monitorrückseite.



Deutsch

Sichern von Kabeln

Mit den mitgelieferten Kabelschellen die Signal- und Audiokabel an der Geräterückwand sichern.



Zum Sichern



Zum Entfernen



Handhabung der Fernbedienung Installation oder Austausch der Batterien

Legen Sie die 2 "AAA"-Batterien ein und stellen Sie die korrekte Polarität sicher.

1. Drücken und Abdeckung öffnen.



2. Legen Sie die Batterien entsprechend der im Fach markierten Polaritäten "+" und "-" ein.



3. Schließen Sie das Fach wieder mit dem Deckel.



Betriebsbereich

- * Verwenden Sie die Fermbedienung innerhalb einer Distanz von etwa 7 m/23 Fuß zum Fernbedienungssensor auf der Vorderseite des Monitors und innerhalb eines horizontalen und vertikalen Winkels von 30°.
- * Die Fernbedienung könnte nicht funktionieren, wenn der Fernbedienungssensor des Monitors direkter Sonnenbestrahlung oder starkem Kunstlicht ausgesetzt ist oder wenn sich ein Hindernis zwischen dem Sensor und der Fernbedienung befindet.



Handhabung der Fernbedienung

- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und hand-haben Sie sie nicht falsch.
- Die Fernbedienung nicht naß werden lassen. Wenn die Fernbedienung naß geworden ist, wischen Sie sie sofort trocken.
- Vermeiden Sie Hitze und Feuchtigkeit.
- Wenn die Fernbedienung über einen langen Zeitraum hinweg nicht benutzt wird, entnehmen Sie die Batterien.
- Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien und Batterien anderen Typs zusammen.
- Nehmen Sie die Batterien nicht auseinander, erhitzen Sie sie nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
- Bei der Entsorgung von verbrauchten Batterien sind die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und Umweltschutzbestimmungen strikt einzuhalten.

Vorderansicht



① Netztaste (🕛)

Schaltet die Stromversorgung des Monitors ein oder aus.

(2) Fenster für den Fernbedienungssensor Empfängt das Signal von der Fernbedienung.

③ STANDBY/ON-Anzeige

Wenn der Monitor eingeschaltet ist Leuchtet grün. Wenn der Monitor im Standby-Betrieb ist Leuchtet rot.

(4) INPUT/EXIT

Mit dieser Funktion können Inputwechsel vorgenommen werden.

Die verfügbaren Eingänge sind abhängig von der Einstellung von "BNC SIGNAL", "D-SUB SIGNAL" und "RGB WÄHLEN".

Funktioniert wie die EXIT-Tasten im Anzeigebildschirm-Modus (OSD).

(5) < und >

Funktioniert wie die CURSOR (◀ / ►)-Tasten im Anzeigebildschirm-Modus (OSD).

- ⑥ VOLUME (Lautstärke) ∨ und ∧ Einstellung der Lautstärke. Funktioniert wie die CURSOR (▲/▼)-Tasten im Anzeigebildschirm-Modus (OSD).
- 7 MENU/SET (Ausführen)

Stellt den Anzeigebildschirm-Modus (OSD) ein und zeigt das Hauptmenü an.

WARNUNG

Der Schalter zur Ein-/Ausschaltung der Stromversorgung führt zu keiner vollständigen Abtrennung des Plasma-Displays von der Haupt-Stromversorgung.

Hinweis: Für kunden in Europa, welche einen DVD Spieler mit einem SCART Ausgang anschließen möchten. Mit diesem Plasmabildschirm ist es möglich ein RGB-Ausgangssignal eines DVD spielers über den SCART Ausgang des DVD-Spieler anzuschließen. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler für ein optionales SCART-Kabel zur Nutzung von RGB-Signalen mit FBAS-Synchronsignal.

Zum Kauf dieses Kabels und für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Zur Auswahl des korrekten Modus für den On-Screen-Display siehe Seite 19.

Rückansicht / Anschlußfeld



A AC IN (Netzeingang)

Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel an.

B Externe Lautsprecher L und R (EXT SPEAKER)

Schließen Sie hier Lautsprecher an. Auf korrekte Polarität achten. Verbinden Sie das positive Lautsprecherkabel 🕀 mit der Klemme 🕀 EXT SPEAKER und das negative Lautsprecherkabel \bigcirc mit der Klemme \bigcirc EXT SPEAKER auf dem linken (LEFT) und rechten (RIGHT) Kanal.

Machen Sie sich bitte mit der Gebrauchsanleitung der Lautsprecher vertraut.

C VIDEO1, 2, 3 (BNC, RCA, S-Video)

Für den Anschluß von Videorecordern, DVD-Spielern, Camcordern usw.

D AUDIO1, AUDIO2, AUDIO3

Dies sind Audio-Eingangsanschlüsse. Wahlweiser Eingang. Einstellen, welches Videobild diese auf dem Anzeigebildschirm aufruft.

E COMPONENT1

Schließen Sie hier DVD's, HD Laser Discs, etc. an.

F PC2/COMPONENT2

PC2: Eingabe eines analogen RGB-Signals mit Synchronsignal.

COMPONENT2: Hier können Sie DVDs, High Definition-Quellen, Laserdiscs usw. anschließen. Dieser Eingang kann für die Verwendung mit einer RGBoder Komponentenquelle (siehe Seite 19) eingestellt werden.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

G PC1 (D-Sub)

Für den Eingang eines analogen RGB-Signals von einem Computer usw.

H HHDMI

Schließen Sie ein digitales Signal von einer Quelle mit HDMI-Ausgang an.

Einzelheiten zu den unterstützten Signalen finden Sie auf Seite 30.

L. **RS-232C**

Stellen Sie AUF KEINEN FALL ohne vorherige Konsultation des technischen Personals von Pioneer einen Anschluss an dieser Buchse her!

Diese Buchse wird für Setup-Justierungen des Plasma-Displays verwendet.

Information

- Für Y/CB/CR, an die Anschlußklemmen COMPONENT1 oder PC2/COMPONENT2 anschließen.
- Für SCART stehen drei Anschlußmöglichkeiten zur Verfügung:
 - · SCART1: R/G/B und Composite Sync. für die PC2/ COMPONENT2-Eingänge (R, G, B- und HD-Anschluss)
 - · SCART2: R/G/B für die COMPONENT2-Eingänge und das FBAS-Synchronsignal für den VIDEO1-Eingang.
- SCART3: R/G/B und FBAS-Synchronsignal für den PC1-Eingang.

eutsch

Fernbedienung



1 POWER ON/STANDBY

Zum Einschalten der Stromversorgung/ Betriebsbereitschaft.

(Ist nicht betriebsbereit, wenn die POWER/ STANDBY-Anzeige des Hauptgerätes nicht leuchtet.)

2 OFF TIMER

Aktiviert den Abschalt-Timer des Gerätes.

3 DISPLAY

Zeigt die Einstellung der Signalquellen an.

4 SCREEN SIZE

Das Eingangssignal wird automatisch erkannt und das entsprechende Bildseitenverhältnis eingestellt. Diese Taste ist nicht für alle Signalarten verfügbar.

5 MENU/SET

Drücken Sie diese Taste, um Zugriff auf die OSD-Steuerungen zu erlangen.

Drücken Sie dieseTaste während derAnzeige des Hauptmenüs, um in das Untermenü zu gelangen.

6 CURSOR $(\blacktriangle / \blacktriangledown / \blacklozenge / \leftthreetimes)$

Diese Tasten dienen zur Wahl von Punkten oder Einstellungen und zur Bestimmung von Einstellwerten bzw. zum Umschalten von Anzeigemustern.

7 EXIT

Drücken Sie diese Taste, um die OSD-Steuerungen im Hauptmenü zu verlassen. Drücken Sie diese Taste während der Anzeige des Untermenüs, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

8 MUTING

Schaltet Audio stumm.

- **9** VOLUME (+ /-)
 - Einstellung der Lautsträrke.
- **1** ZOOM (+ /-)
 - Vergrößert oder verkleinert das Bild.
- **①** SINGLE

Beendet den Split-Screen-Betrieb.

SIDE BY SIDE

Drücken Sie diese Taste, um ein Bildpaar im Seite-an-Seite-Modus anzuzeigen.

B P IN P

Drücken Sie diese Taste, um ein Bildpaar im Bild-in-Bild-Modus anzuzeigen.

1 ACTIVE SELECT

Durch Drücken dieser Taste wird das aktive Bild im Multi-Screen-Modus gewählt.

Bei Betrieb der STANDBILD-Funktion kann diese Taste dazu verwendet werden, Standbilder auf dem Unterbildschirm anzeigen zu lassen.

() VIDEO1, 2, 3

Drücken Sie diese Tasten, um den Eingang direkt auszuwählen.

Diese Eingänge können auch mithilfe der INPUT/ EXIT-Taste am Monitor ausgewählt werden.

© COMPONENT1

Drücken Sie diese Taste, um den Eingang direkt auszuwählen.

Dieser Eingang kann auch mithilfe der INPUT/EXIT-Taste am Monitor ausgewählt werden.

D PC2/COMPONENT2

Drücken Sie diese Taste, um den Eingang direkt auszuwählen.

Dieser Eingang kann auch mithilfe der INPUT/EXIT-Taste am Monitor ausgewählt werden.

B HDMI

Drücken Sie diese Taste, um den Eingang direkt auszuwählen.

Dieser Eingang kann auch mithilfe der INPUT/EXIT-Taste am Monitor ausgewählt werden.

Einzelheiten zu den unterstützten Signalen finden Sie auf Seite 30.

() PICTURE MEMORY

Schaltet sequenziell zwischen den Bildspeichereinstellungen 1 bis 6 um.

🖉 PC1

Drücken Sie diese Taste, um den Eingang direkt auszuwählen.

Dieser Eingang kann auch mithilfe der INPUT/EXIT-Taste am Monitor ausgewählt werden.

② Sender für das Fernbedienungssignal

Allgemeine Bedienung

STROMVERSORGUNG (POWER) Ein- und Ausschalten des Gerätes:

- 1. Stecken Sie das Netzkabel in eine aktive WS-Netzsteckdose.
- Drücken Sie den Hauptschalter (am Hauptgerät). Die STANDBY/ON-Anzeige des Monitors leuchtet rot und der Bereitschaftsbetrieb ist eingestellt.
- Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes die POWER ON-Taste auf der Fernbedienung. Die STANDBY/ON-Anzeige des Monitors leuchtet grün, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- 4. Drücken Sie POWER STANDBY (an der Fernbedienung) oder den Hauptschalter (am Hauptgerät), um das Gerät auszuschalten.

Die STANDBY/ON-Anzeige des Monitors leuchtet rot und der Bereitschaftsbetrieb ist eingestellt (nur beim Ausschalten des Geräts mit der Fernbedienung).

LAUTSTÄRKE (VOLUME) Zum Einstellen der Lautstärke:

- 1. Zum Erhöhen der gewünschten Lautstärke drücken und halten Sie auf der Fernbedienung die Taste VOLUME \bigoplus gedrükt.
- 2. Zum Senken der gewünschten Lautstärke drücken und halten Sie auf der Fernbedienung die Taste VOLUME

 — gedrückt.

STUMMSCHALTUNG (MUTING)

Zur Stummschaltung von Audio:

Drücken Sie die MUTE-Taste auf der Fernbedienung, um Audio stummzuschalten; drücken Sie die Taste erneut, um den Ton wiederherzustellen.

BILDSCHIRMANZEIGEN (DISPLAY)

Prüfung der Einstellungen:

- 1. Die Anzeige wechselt bei jedem Drücken der DISPLAY-Taste.
- 2. Die Anzeige erlischt, wenn die Taste ca. drei Sekunden lang nicht gedrückt wird.

DIGITAL-ZOOM

Digital-Zoom spezifiziert die Bildposition und vergrößert das Bild.

 (Stellen Sie sicher, dass ZOOM NAVIG. ausgeschaltet ist.) Drücken Sie die Taste ZOOM (+ oder -), um sich das Vergrößerungsglas anzeigen zu lassen. (♥)

Zum Ändern des Bildformats:

Drücken Sie die ZOOM+-Taste, um das Bild zu vergrößern.

Wenn die ZOOM--Taste einmal betätigt wird, wird das Bild verkleinert und dann auf sein Originalformat wiederhergestellt.

Zum Ändern der Bildposition:

Wählen Sie die Position mit Hilfe der Tasten $\blacktriangle \lor \blacklozenge \lor$ aus.

2. Drücken Sie die EXIT-Taste, um den Zeiger zu löschen.

ABSCHALT-TIMER (OFF TIMER) Einstellung der Abschaltzeitdauer:

Der Abschalt-Timer kann zum Abschalten des Gerätes nach 30,60, 90 oder 120 Minuten eingestellt werden.

- 1. Drücken Sie die OFF TIMER-Taste zum Start des Timers bei 30 Minuten.
- 2. Drücken Sie mehrmals die OFF TIMER-Taste bis zur gewünschten Zeit.
- 3. Der Timer startet, sobald das Menü abschaltet.

ightarrow 30 ightarrow 60 ightarrow 90 ightarrow 120 ightarrow 0-



Prüfung der verbleibenden Zeit:

- 1. Wenn der Abschalt-Timer einmal gesetzt wurde, drücken Sie einmal die OFF TIMER-Taste.
- 2. Die verbleibende Zeit wird angezeigt und die Anzeige schaltet nach einigen Sekunden ab.
- 3. Wenn nur noch 5 Minuten Zeit verbleibt, wird die Anzeige der verbleibenden Zeit so lange angezeigt, bis diese Null erreicht.

OFF TIMER 28

Löschen des Abschalt-Timers:

- 1. Drücken Sie die OFF TIMER-Taste zweimal hintereinander.
- 2. Der Abschalt-Timer wird gelöscht.



Hinweis:

Nachdem die Stromversorgung mit dem Abschalt-Timer abgeschaltet wurde ...

Verbleibt immer noch ein geringer Stromverbrauch am Monitor. Wenn Sie das Haus verlassen oder den Monitor über einen längeren Zeitraum nicht betreiben wollen, schalten Sie die Netzspannung am Monitor ab.

BREIT-Bildbetrieb

Betrachtung mit einem Breitbildschirm

(manuell)

Mit dieser Funktion können Sie eine aus sechs Bildformaten selektieren.

Wenn Sie Videos oder Digital-Video-Discs ansehen

- 1. Drücken Sie die SCREEN SIZE-Taste auf der Fernbedienung.
- Innerhalb 3 Sekunden ... Drücken Sie nochmals die SCREEN SIZE-Taste. Das Bildformat schaltet wie folgt um:

Bei einem 720P- oder 1080I-Eingangssignal:

$\mathsf{VOLL}\leftrightarrow \mathsf{2.35:1}$

Bei der Anzeiger von Mehrfach-Bildschirmbildern:

$4:3 \leftrightarrow \text{VOLL}$

Das Bildschirmformat ist fest auf VOLL eingestellt, wenn der Eingang 720P oder 1080I ist.

"4.3"-Bildformat



Das Bild wird in der normalen Größe angezeigt.

* Das Bild hat dieselbe Größe wie Video-Bilder mit einem Längenverhältnis von 4:3.

"VOLL"-Bildschirmformat



Das Bild wird in horizontaler Richtung vergrößert.

* Bilder, die in horizontaler Richtung komprimiert wurden ("gedrückte Formate"), werden in der Horizontale vergrößert und auf dem gesamten Bildschirm dargestellt. (Normale Bildgrößen werden in der Horizontale vergrößert.)

"BREITBILD"-Bildschirmformat



Das Bild wird in horizontaler und vertikaler Richtung mit unterschiedlichem Vergrößerungsfaktoren dargestellt.

* Verwendung für die Darstellung von normalen Video-Programmen (4:3) als Breitbild über den gesamten Bildschirm.

"ZOOM"-Bilddarstellung



Das Bild wird in horizontaler und vertikaler Richtung in den originalen Proportionen vergrößert.

* Verwenden Sie dieses Format für Cinema, Filme (Breitbild) etc.

2.35:1-"Bildschirmformat"



Auf beiden Seiten gehen Informationen verloren.

Das zusammengedrückte Filmbild wird so weit gedehnt, dass es die gesamte Bildschirmfläche in einem Verhältnis von 2.35:1 ausfüllt. Dabei erscheinen zwar keine schwarzen Streifen am oberen und unteren Rand, aber am linken und rechten Rand gehen Bildinformationen verloren.

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn es sich beim Eingangssignal um Video-, Komponentensignale (480I, 480P, 576I, 576P, 720P, 1080I) oder RGB-Signale (mit 525P oder 625P von einem Scan-Konverter) handelt oder HDMI (480I, 480P, 720P, 1080I, 576P).
- * Falls bei Vollbildschirm am oberen und unteren Rand schwarze Streifen erscheinen, wählen Sie Format 2.35:1, um ein Einbrennen der Phosphorschicht zu vermeiden.

"14:9"-Bildschirmformat



Das Bildseitenverhältnis beträgt 14:9.

* Wählen Sie diese Betrachtungsart, wenn das Eingangssignal ein Video-, Komponentensignale (480I, 480P, 576I, 576P) oder RGB-Signal (525P- oder 625P-Signal von einem Scan-Konverter) ist oder HDMI (480I, 480P, 576P).

Hinweis: Das Gerät nicht über lange Zeit im 4:3-Betrieb geschaltet lassen. Andernfalls besteht Bildeinbrenngefahr.

Ansehen von Computerbildern im Breitbildformat

Für die Vergrößerung des 4:3-Bildes auf die gesamte Bildschirmgröße, auf den Breitbildformat-Modus umschalten.

- 1. Drücken Sie die SCREEN SIZE-Taste auf der Fernbedienung.
- 2. Innerhalb 3 Sekunden ...

Drücken Sie nochmals die SCEREEN SIZE-Taste.

Das Bildformat schaltet wie folgt um:

ightarrow 4.3 ightarrow VOLL ightarrow ZOOM -

Bei der Anzeiger von Mehrfach-Bildschirmbildern: $4:3 \leftrightarrow VOLL$

"4.3"-Bildformat (4:3 oder SXGA 5:4)



Das Bild besitzt dieselbe Größe wie ein normales Computerbild.

"VOLL"-Bildschirmformat



Das Bild wird in horizontaler Richtung vergrößert.

"ZOOM"-Bildschirmformat



Bei Eingabe von Breitsignalen.

"VOLL"-Bildschirmformat



Information ■ Unterstützte Bildauflösung

Für Einzelheiten über die Displayausgabe der verschiedenen VESA-Signalstandards, die vom Monitor unterstützt werden, siehe Seite 27.

"D BY D" ist ein Anzeigemodus, mit dem die Pixel eins-zu-eins entsprechend der Eingangssignale angezeigt werden, und kann nur umgeschaltet werden, wenn ein 1280 Punkte x 768 Zeilen-Signal eingeht.

■ Wenn 852 (848) Punkte × 480 Zeilen-Breit-VGA*-Signale mit einer Vertikalfrequenz von 60 Hz und einer Horizontalfrequenz von 31,7 (31,0) kHz eingegeben werden

Wählen Sie eine geeignete Einstellung für den Modus RGB WÄHLEN unter Bezugnahme auf "Tabelle für unterstützte Signale" auf Seite 27.

* "VGA", "SVGA" und "SXGA" sind eingetragene Warenzeichen von International Business Machines Inc. in den USA.

Hinweis: Das Gerät nicht über lange Zeit im 4:3-Betrieb geschaltet lassen. Andernfalls besteht Bildeinbrenngefahr.

SPLIT SCREEN-Betriebe

Gleichzeitige Anzeige mehrerer Bilder

- * Ein PC-Eingangsbild kann unter Umständen in diesen Modi je nach Eingangssignal-Spezifikationen nicht angezeigt werden.
- 1. Zur Wahl eines Schirmmodus unter Einzelbild, "Seite an Seite" und "Bild in Bild" drücken Sie die Taste.





Hinweis:

Bild A und B auf dem obigen Schirm sind nicht immer gleich hoch.

Information

Split Screen-Betriebe funktionieren je nach Kombination der Eingangssignale unter Umständen nicht. In der folgenden Tabelle bedeutet " \bigcirc " Ja, " \times " Nein.

			Bilder in der rechten Bildschirmhälfte (Wählen1)						
		VIDE01	VIDE02	VIDE03	COMPONENT1	PC2	PC1	HDMI	SCART1~3
						COMPONENT2			
Bilder in der	VIDE01	×	×	×	0	0	0	0	×
linken	VIDE02	×	×	×	0	0	0	0	×
Bildschirmhälfte	VIDE03	×	×	×	0	0	0	0	×
(Wählen2)	COMPONENT1	0	0	0	×	0	0	0	0
	PC2	0	0	0	0	×	0	0	1,2:×
	COMPONENT1								3:0
	PC1	0	0	0	0	0	×	0	1,2:()
									3:×
	HDMI	0	0	0	0	0	0	×	0
	SCART1~3	×	×	×	0	1,2:×	1,2:0	0	×
						3:〇	3:×		
Split Screen-Betriebe funktionieren je nach									
Art der PC-Signale unter Umständen nicht.									

Bedienungsverfahren im Seite-an-Seite-Modus

Die Bildgröße lässt sich mit den Cursortasten \blacktriangleleft und \blacktriangledown ändern.



Das Umstellen der linken und rechten Bilder erfolgt mit der Cursortaste \blacktriangle .



Zum Aktivieren des gewünschten Bilds die Taste ACTIVE SELECT drücken.



Bedienungsverfahren im Bild-im-Bild-Modus

Die Position des Unterbildschirms lässt sich mit den Cursortasten ◀ und ► ändern.



Die Größe des Unterbildschirms lässt sich mit der Cursortaste ▼.



Zum Aktivieren des gewünschten Bilds die Taste ACTIVE SELECT drücken.



Wahl der anzuzeigenden Eingangssignale

- 1. Drücken Sie die Taste ACTIVE SELECT, um das gewünschte Bild zu aktivieren.
- Drücken Sie die Taste PC1, VIDEO1, 2, 3, COMPONENT1, PC2/COMPONENT2 oder HDMI. Mit jedem Druck auf die Taste ändert sich die Wahl des Eingangssignals. Mit der Taste INPUT/EXIT am Monitor kann die Wahl ebenfalls geändert werden.

Zoomen der Bilder

- 1. Drücken Sie die ACTIVE SELECT-Taste, um das gewünschte Bild zu aktivieren.
- Verwenden Sie die ZOOM +/- Taste, um das Bild zu vergrößern.

Lesen Sie hinsichtlich der Einzelheiten den Abschnitt "DIGITAL-ZOOM" auf Seite 7.

Einstellen der OSD-Regler

- 1. Drücken Sie die Taste ACTIVE SELECT, um das gewünschte Bild zu aktivieren.
- 2. Drücken Sie die Taste MENU/SET, um das HAUPT MENUE zur Anzeige zu bringen.

Hinweis:

• Während des Multimodus-Betriebs sind nicht alle OSD-Einstellungen funktionsfähig.

OSD-Bedienung (Bildschirm-Menu)

Bedienung der Menüs

Nachfolgend wird beschrieben, wie die Menüs und die selektiertenb Funktionen bedient werden.

1. Drücken Sie die MENU/SET-Taste auf der Fernbedienung zur Anzeige des "HAUPT MENUE".



- 2. Drücken Sie die Cursortasten ▲▼ auf der Fernbedienung zur Markierung des Menüs, das Sie auswählen wollen.
- 3. Drücken Sie die MENU/SET-Taste auf der Fernbedienung zur Auswahl eines Untermenüs oder einer Funktion.

BILD			
BILD-EINSTLG.	: AUS >		
KONTRAST	+		
HELLIGKEIT	÷+		
SCHÄRFE	+		
FARBE	+		
FARBTON	R G		
DNR	: NIEDRIG		
FARBTEMP.	: MITTEL		
GAMMA	: 2.1		
LOW TONE	: AUTO		
EINSTNIVEAU			
FARB-MGT.			
PURECINEMA	: EIN		
AV-WAHL	: DYNAMISCH		
♦ SEL ♦ AD.I.	[FXIT] ZUBÜCK		

 4. Stellen Sie den Pegel ein oder ändern Sie die Einstellung der selektierten Funktion unter Verwendung der Cursortasten ◄ ► der Fernbedienung.



- 5. Die Änderungen werden gespeichert, bis sie erneut eingestellt werden.
- 6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 zur Einstellung einer weiteren Funktion oder drücken Sie die EXIT-Taste der Fernbedienung, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- * Wenn Sie die Einstellung mit Hilfe der sich unten auf dem Bildschirm befindlichen Leiste ausführen, drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die ◀oder ► Taste. Falls nicht, ist die aktuelle Einstellung aktiviert und der vorherige Bildschirm erscheint.

Hinweis: Wenn die EXIT-Taste gedrückt wird, verschwindet das Hauptmenü.

Einstellung der Sprache fur die Menüs

Die Anzeige der Menüs kann auf eine von sieben Sprachen eingestellt werden.

Beispiel: Einstellung der Menüanzeigen auf "FRANÇAIS"

Wählen Sie unter "FRANÇAIS" im "SET UP"-Menü "".

SET UP					
SPRACHE	: (FRANÇAIS)				
BNC SIGNAL	: KOMP.				
D-SUB SIGNAL	: RGB				
HD SEL.	: 1080I				
RGB WÄHLEN	: AUTO				
HDMI-EINSTLG.	: FARBE1				
FARB SYSTEM	: AUTO				
HINTERGRUND	: GRAU				
SEITENMASKE					
S1/S2	: AUS				
OSD ANZEIGEN	: EIN				
OSD-EINSTELL.	: OBEN L				
ALL RESET	: AUS				
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT] ZURÜCK				

Information

■ Spracheinstellungen ENGLISH Englisch DEUTSCH Deutsch FRANÇAIS Französisch ESPANOL Spanisch ITALIANO Italienisch SVENSKA Schwedisch РУССКИЙ Russisch

Menü-Baum

:Die schraffierten Bereiche bezeichnen die Vorgabeeinstellung des Herstellers. $-\leftarrow \rightarrow +:$ Drücken Sie zum Einstellen die Tasten \blacktriangleleft und \blacktriangleright entsprechend.

Hauptmenü	Untermenü	Untermenü 2	Untermenü 3	Zurückstellen	Bezugswert
BILD	BILD-EINSTLG.	AUS/SPEICHER1-6		JA	15
	KONTRAST	$- \leftrightarrow + 0 \leftarrow 52 \rightarrow$	72	JA	15
	HELLIGKEIT	$- \leftrightarrow + 0 \leftarrow 32 \rightarrow$	64	JA	15
	SCHARFE	$- \leftrightarrow + 0 \leftrightarrow 16 \rightarrow$	32	JA	15
	FARBE	$-\leftrightarrow + 0 \leftrightarrow 32 \rightarrow$	64	JA	15
	FARBTON	$R \leftarrow \rightarrow G 0 \leftarrow 32 \rightarrow 0$	64	JA	15
	DNR	AUS/NIEDRIG/MITT		JA	15
		NIEDRIG/GERING/M		JA	16
	WEISS ABGLEICH	K.HUCH	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 40 \rightarrow 70$	JA	10
			$- \longleftrightarrow + 0 \longleftrightarrow 40 \rightarrow 70$	JA	10
			$- \longleftrightarrow + 0 \longleftrightarrow 40 \rightarrow 70$	JA IA	10
		G NIEDRIG	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 40 \rightarrow 70$	IΔ	16
		B NIEDRIG	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow 40 \rightarrow 70$.IA	16
		RESET	AUS←→EIN	JA	16
	GAMMA	2.1←→2.2←→2.3€	$\rightarrow 2.4$	JA	16
	LOW TONE	$AUTO \leftarrow \rightarrow 1 \leftarrow \cdots \rightarrow 3$	3	JA	16
	EINSTNIVEAU	0←→3.75←→7.5		JA	17
	FARB-MGT.	ROTTON	$G \leftarrow \rightarrow F 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	JA	17
		GRÜNTON	$C \leftarrow \rightarrow G 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	JA	17
		BLAUTON	$F \leftarrow \rightarrow C 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	JA	17
		GELB	$G \leftarrow \rightarrow R 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	JA	17
		FUCHSINROT	$R \leftrightarrow B 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	JA	17
		CYAN	$B \leftarrow \rightarrow G 0 \leftarrow 32 \rightarrow 64$	JA	17
		RESET	AUS←→EIN	JA	17
	PURECINAME	EIN←→AUS		JA	17
	AV-WAHL	DYNAMISCH/FILM1/	/FILM2/STANDARD/DEFAULT	JA	17
Hauptmenü	Untermenü	Untermenü 2	Untermenü 3	Zurückstellen	Bezugswert
TON	TIEFEN	$-\leftarrow \rightarrow + 0\leftarrow 13-$	→26	JA	18
	HÖHEN	$-\leftrightarrow + 0 \leftarrow 13 -$	→26	JA	18
	BALANCE	L←→R -22← 0 -	→+22	JA	18
	AUDI01	VIDEO 1-3 / COMPN	T 1-2 / PC1DSUB / PC2-BNC	JA	18
	AUDIO2	VIDEO 1-3 / COMPN	T 1-2 / PC1DSUB / PC2-BNC	JA	18
	AUDI03	VIDEO 1-3 / COMPN	T 1-2 / PC1DSUB / PC2-BNC	JA	18
	HDMI EINGANG	EIN←→AUS		JA	18
Hauptmenü	Untermenü	Untermenü 2	Untermenü 3	Zurückstellen	Bezugswert
BILDSCHIRM	BILDGRÖSSE	ZOOM/4.3/VOLL/BR	EITBILD/14:9/2.35:1	NEIN	18
5.2500	V.POSITION	$- \leftrightarrow + -64 \leftarrow 0 -$	→+64	JA	18
	H.POSITION	-←→+ -128←0	l→+127	JA	18
	V.BILDHOEHE	$- \leftarrow \rightarrow + 0 \leftarrow \rightarrow 64$	1	JA	18
	H.BILDBREITE	$- \leftrightarrow + 0 \leftrightarrow 64$	1	JA	18
	AUTO PICTURE	$EIN \leftarrow \rightarrow AUS^{*2}$		NEIN	18
	PHASE*1	$- \leftrightarrow + *^2 0 \leftrightarrow \rightarrow$	64	JA	18
	CLOCK*1	$- \leftrightarrow + *^2 0 \leftarrow 64$	→128	JA	18
Hauptmenü	Untermenü	Untermenü 2	Untermenü 3	Zurückstellen	Bezuaswert
SET LIP	SPRACHE	FNGLISH/DEUTSCH	/FRANCAIS/ESPAÑOL/ΙΤΑΙ ΙΑΝΟ/SVENSKA/ΡΥΟΟΚΙΙΙΆ	NFIN	12
	BNC SIGNAL			.14	10
	D-SUB SIGNAL	$RGB \leftarrow \rightarrow SCABT3$.IA	19
	HD SEL.	1080I/1035I/540P		NEIN	19
	RGB WÄHLEN	AUTO/STANDB./BEW	VEGT/WIDE1/WIDE2/WIDE3/WIDE4/DTV	JA	19
	HDMI-EINSTLG.	FARBE1←→FARBE2	2	NEIN	20
	FARB SYSTEM	AUTO/3.58NTSC/4.4	3 NTSC/PAL/PAL 60/PAL-N/PAL-M/SECAM	NEIN	20
	HINTERGRUND	SCHWARZ/GRAU		JA	20
	SEITENMASKE	0←…→3←…→15		JA	21
	S1/S2	auto←→aus		JA	21
	OSD ANZEIGEN	EIN←→AUS		JA	21
	OSD-EINSTELL.	OBEN L $\leftarrow \rightarrow$ OBEN N	$M \leftarrow \rightarrow OBEN R \leftarrow \rightarrow UNTEN L \leftarrow \rightarrow UNTEN M \leftarrow \rightarrow UNTEN R$	JA	21
	ALL RESET	EIN←→AUS		—	22

Hauptmenü	Untermenü	Untermenü 2	Untermenü 3	Zurückstellen	Bezugswer
FUNKTION	POWER MGT.	EIN←→AUS		JA	22
	INPUTWECHSEL	EIN←→AUS		JA	23
	SUB. P DETECT	AUTO←→AUS		JA	23
	ZOOM NAVIG.	$AUS \leftarrow \rightarrow S. BY S. \leftarrow$	\rightarrow UNTEN L \leftarrow \rightarrow UNTEN R \leftarrow \rightarrow OBEN R \leftarrow \rightarrow OBEN L	JA	23
	STANDBILD	AUS←→S. BY S.1←	\rightarrow S. BY S.2 \leftarrow \rightarrow UNTEN L \leftarrow \rightarrow UNTEN R \leftarrow \rightarrow OBEN R \leftarrow \rightarrow OBEN L	JA	24
	LANGZEIT	MANUELL/AUTO		JA	24
		ABL	100/75/50/25	JA	24
		ORBITER	AUS/AUT01/AUT02	JA	25
		INVERS/WEISS	AUS/INVERS/WEISS	JA	25
		SCREEN WIPER	EIN←→AUS	JA	25
		SOFT FOCUS	AUS/1/2/3/4	JA	25
		OSD-ORBITER	EIN←→AUS	JA	25
		OSD-KONTR.	NIEDRIG←→NORMAL	JA	26
Hauptmenü	Untermenü	Untermenü 2	Untermenü 3	Zurückstellen	Bezugswer
SIGNAL INFO				_	26

SIGNAL INFO

Deutsch

*1 nur verfügbar wenn "AUTO PICTURE" ausgeschaltet ist

*2 nur PC

Information

Rückstellung auf Vorgabeeinstellungen des Herstellers

Selektieren Sie "ALL RESET" unter dem SET UP-menü. Beachten Sie, daß dies auch die anderen Einstellungen auf Vorgabeeinstellungen des Herstellers rücksetzt.

Deutsch

Bild-Einstellungsmenü Bildeinstellungen speichern

Diese Funktion ermöglicht die aktuellen Eingangssignalund BILD-Menü-Einstellungen zu speichern und diese Einstellungen falls erforderlich abzurufen.

Es stehen sechs Bildspeicher zur Verfügung, zu denen jeweils eine Notiz mit bis zu 15 Zeichen hinzugefügt werden kann.

Beispiel: Bildeinstellungen in SPEICHER1 speichern

Wählen Sie in "BILD-EINSTLG." des "BILD"-Menüs "SPEICHER1" aus und drücken Sie dann die MENU/SET-Taste.

Der Bildschirm "BILD-EINSTLG." erscheint.



Information

BILD-EINSTLG.-Einstellungen

AUS: Bildspeicher wird nicht verwendet.

SPEICHER1 bis 6: Verwendeter Bildspeicher mit der angegebenen Nummer. Der maximale Speicher liegt unabhängig von den Eingängen bei 6.

Einstellung des Speichers

- Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼ zur Auswahl des gewünschten Speicherplatzes: SPEICHER1 bis SPEICHER6.
- Verwenden Sie die Tasten ◀ und ► zur Auswahl von "SET" und drücken Sie dann die MENU/SET-Taste.
- Geben Sie ggf. eine Notiz ein.

Rückstellung des Speichers

Verwenden Sie die Tasten \blacktriangle und \bigtriangledown zur Auswahl des gewünschten Speicherplatzes: SPEICHER1 bis SPEICHER6, drücken Sie dann die Tasten \triangleleft und \triangleright zur Auswahl von "RESET" und abschließend die MENU/SET-Taste.

Der Speicher wird gelöscht und in den Spalten "INPUT", "SIGNAL" und "NOTE" wird "—" angezeigt.

Notiz eingeben

- Verwenden Sie die Tasten ◀ und ► zur Auswahl von "NOTE" und drücken Sie dann die MENU/SET-Taste.
- Eingabe einer Notiz.

Verwenden Sie die Tasten \blacktriangle und \blacktriangledown zur Auswahl des Zeichens.

Mit den Tasten ◀ und ► bewegen Sie den Cursor. Mit der EXIT-Taste löschen Sie das Zeichen an der Cursor-Position.

• Wenn Sie die Eingabe der Notiz beendet haben, drücken Sie die MENU/SET-Taste.

Einstellung des Bildes

Kontrast, Helligkeit, Bildschärfe, Farbe und Farbtönung können wie gewünscht eingestellt werden.

Beispiel: Einstellung des Kontrasts

Stellen Sie den Kontrast unter "KONTRAST" im "BILD"-Menü ein.



Hinweis: Wenn die Meldung "NICHT EINSTELLBAR" erscheint...

Wenn Sie versuchen, das Untermenii "BILD" aufzurufen, sicherstellen, daß "BILD MODUS" nicht auf "DEFAULT" eingestellt ist.

Information

Bildeinstellungs-Bildschirm

KONTRAST: Ändert den Kontrast des Bildes.

HELLIGKEIT: Ändert die Bildhelligkeit.

SCHÄRFE: Ändert die Bildschärfe. Stellt das Bilddetail des VIDEO-Displays ein.

FARBE: Ändert die Farbstärke.

FARBTON: Ändert den Farbton. Einstellung auf natürliche Gesichtsfarben, Hintergrund etc.

Einstellung des Computerbildes

Beim Anschluß eines Computerbildsignales kann nur der Kontrast und die Helligkeit eingestellt werden.

Rückstellung auf Vorgabeeinstellungen des Herstellers

Selektieren Sie "DEFAULT" unter der Einstellung "AV-WAHL".

Reduzierung von Bildstörungen

Verwenden Sie diese Einstellungen, wenn Bildstörungen durch schlechten Empfang oder beim Abspielen von Videobändern wegen der schlechten Bildqualität auftreten.

Beispiel: Einstellung "HOCH

Wählen Sie unter "DNR" im "BILD"-Menü "HOCH".

BILD
: AUS
- - +
• +
- - +
- <u>+</u>
6 G
: (NIEDRIG)
: MITTEL
: 2.1
: AUTO
: 0
: EIN
: DYNAMISCH
EXIT] ZURÜCK



Information ■ DNR

- * "DNR" steht für Störungsreduktion (Noise Reduction).
- * Diese Funktion reduziert Störungen im Bild.

Störungsreduktionstypen

Es stehen drei Typen zur Verfügung. Jede hat einen unterschiedlichen Pegel für die Störungsreduktion. Der Effekt wird gröser, wenn die Nummer erhöht wird (in der Reihenfolge NIEDRIG \rightarrow MITTEL \rightarrow HOCH). AUS: Schaltet die Störungsreduktion ab.

Einstellung der Farbtemperatur

Mit diesem Verfahren den Farbton einstellen, der vom Plasma-Display produziert wird.

Beispiel: Einstellung von "HOCH"

Wählen Sie unter "FARBTEMP." im "BILD"-Menü "HOCH".



Information

Einstellung der Farbtemperatur

NIEDRIG: Röter GERING: Leicht röter MITTEL: Standard (leicht blauer) HOCH: Blauer

Einstellung der Farbe auf die gewünschte Qualität

Mit dieser Funktion den Weißabgleich für die entsprechenden Farbtemperaturen einstellen, um eine gute Farbqualität zu erzielen.

Beispiel: Einstellung von "ROT" unter "WEISS ABGLEICH".

Wählen Sie unter "FARBTEMP." im "BILD"-Menü zunächst "HOCH" und drücken Sie dann die MENU/SET-Taste.

Der "WEISS ABGLEICH"-Bildschirm erscheint.

Stellen Sie unter "R.HOCH" die Weißbalance ein.



Information

Einstellung des Weißabgleichs

R/G/B HOCH: Weißabgleich-Einstellung für den Weißpegel

•=

⊕ 20

R/G/B NIEDRIG: Weißabgleich-Einstellung für den Schwarzpegel

RESET: Rücksetzen auf die werkseitigen Werte. Mit den Tasten ◀ und ▶ "EIN" wählen, dann die MENU/SET-Taste drücken.

Rückstellung auf Vorgabeeinstellungen des Herstellers

Selektieren Sie "RESET" unter dem WEISS ABGLEICH-menü.

Ändern der Gammakurve

Diese Funktion dient zur Einstellung der mittleren Farbtonbereiche ohne Änderung der hellen und dunklen Bereiche.

Beispiel: Einstellung "2.3"

Wählen Sie unter "GAMMA" im "BILD"-Menü "2.3".

BILD				
BILD-EINSTLG.	: AUS			
KONTRAST	- +			
HELLIGKEIT	• +			
SCHÄRFE	÷+			
FARBE	÷+			
FARBTON	R G			
DNR	: NIEDRIG			
FARBTEMP.	: MITTEL			
GAMMA	: 42.3 ▶			
LOW TONE	: AUTO			
EINSTNIVEAU				
FARB-MGT.				
PURECINEMA	: EIN			
AV-WAHL	: DYNAMISCH			
	EYIT 7UBÜCK			

Information

GAMMA-Einstellungen

Das Bild wird mit aufsteigender Zahl (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) dunkler.

* Diese Werte sind annähernd.

Einstellen der niedrigen Farbtöne

Diese Funktion erlaubt eine detaillierte Wiedergabe der niedrigen Farbtöne insbesondere in dunklen Bildbereichen.

Beispiel: Einstellung "2"

Wählen Sie unter "LOW TONE" im "BILD"-Menü "2".



Information LOW TONE-Einstellungen

- AUTO: Automatische Einstellung
- 1: Dither-Verfahren für stand-Bild
- 2: Dither-Verfahren für bewegtes-Bild
- **3**: Fehlerdiffusionsverfahren

Deutsch

Einstellung des Grundpegels (Schwarzpegels)

Diese Funktion stellt den Video-Schwarzpegel eines Videobildes ein.

Beispiel: Einstellung "3.75"

In "EINST.-NIVEAU" des "BILD"-Menüs "3.75" auswählen.



Information

EINST.-NIVEAU-Einstellungen

0: Normaler Zustand

- 3.75: 3,75% niedriger als normal
- 7.5: 7,5% niedriger als normal

Farbeinstellungen

Diese Funktion erlaubt die individuelle Einstellung von Farbton und Farbdichte für Rot, Grün, Blau, Gelb, Magenta und Cyan. Sie können z.B. das Grün von Bäumen verstärken, das Blau des Himmels usw.

Beispiel: Einstellen des Blautons

Wählen Sie im "BILD"-Menü zunächst "FARB-MGT." und drücken Sie dann die MENU/SET-Taste.

Der "FARB-MGT."-Bildschirm erscheint.

Wählen Sie unter "BLAUTON" von "FARB-MGT." den Farbton aus.



Information

■ FARB-MGT.-Einstellungen ROTTON: Einstellung von Rot GRÜNTON: Einstellung von Grün BLAUTON: Einstellung von Blau GELB: Einstellung von Gelb FUCHSINROT: Einstellung von Magenta CYAN: Einstellung von Cyan RESET: Rücksetzen auf die werkseitigen Werte. Mit den Tasten ◀ und ► "EIN" wählen, dann die MENU/SET-Taste drücken.

Einstellung des Bildes entsprechend des Filmformats

Das Filmbild wird automatisch unterschieden in einem Bildmodus angezeigt, der für das BIld geeingnet ist.

[nur NTSC, PAL, PAL60, 480I (60Hz), 525I (60Hz), 576I (50Hz), 625I (50Hz), 1035I (60Hz), 1080I (60Hz)]

Beispiel: Einstellung von der "PURECINEMA" auf "AUS"

Wählen Sie unter "PURECINEMA" im "BILD"-Menü "AUS".



Information PURECINEMA

EIN: Automatische Unterscheidung des Bildes und der Projektion im PURECINEMA.

AUS: Der PURECINEMA funktioniert nicht.

Einstellung der Bildbetriebsart entsprechend der Raumhelligkeit

Es stehen vier Bildbetriebsarten zurAuswahl, mit denen der Monitor entsprechend der Umgebungsbedingungen effektiv betrieben werden kann.

Beispiel: Einstellung der "FILM1"-Betriebsart

Wählen Sie unter "AV-WAHL" im "BILD"-Menü "FILM1".

	BILD
BILD-EINSTLG.	: AUS
KONTRAST	÷+
HELLIGKEIT	• +
SCHÄRFE	• +
FARBE	÷+
FARBTON	R G
DNR	: NIEDRIG
FARBTEMP.	: MITTEL
GAMMA	: 2.1
LOW TONE	: AUTO
EINSTNIVEAU	
FARB-MGT.	
PURECINEMA	: EIN
AV-WAHL	: (DYNAMISCH)
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXITIZURÜCK



Information

Bildbetriebsarten:

FILM1, 2: Stellen Sie diesen Betrieb ein, wenn Sie Video in einem dunklen Raum ansehen wollen. Dieser Betrieb erzeugt dunklere und hochwertigere Bilder wie auf der Leinwand eines Filmtheaters.

Für ein dunkleres Bild FILM2 wählen.

STANDARD: Stellen Sie diesen Betrieb ein, wenn Sie VIDEO-Bilder in einem hellen Raum betrachten wollen. Diese Betriebsart erzeugt dynamische Bilder mit klaren Unterschieden zwischen hellen und dunklen Abschnitten. DYNAMISCH: Dieser Betrieb liefert hellere Bilder als der Betrieb STANDARD.

DEFAULT: Verwenden Sie die Rückstellungsfunktion, um den Monitor auf die Voreinstellung des Herstellers zurückzusetzen.

STANDARD ist die Grundeinstellung, wenn ein PC-Signal eingeht.

Menü für Audioeinstellungen Einstellung von Höhen, Tiefen und linker/ rechter Balance

Höhen, Tiefen und die linke/rechte Balance kann entsprechend Ihrer Wünsche eingestellt werden.

Beispiel: Einstellung der Tiefenwiedergabe

Stellen Sie den Tiefen unter "TIEFEN" im "TON"-Menü ein.



Hinweis: Wenn die Meldung "NICHT EINSTELLBAR" erscheint...

Stellen Sie "AUDIO1~3" im AUDIO-Menü korrekt ein.

Information

Audio-Einstellungsmenü

TIEFEN: Ändert den Wiedergabepegel der niedrigen Tonfrequenzen.

HÖHEN: Ändert den Wiedergabepegel der hohen Tonfrequenzen.

BALANCE: Ändert die Balance zwischen rechtem und linkem Kanal.

Einstellung für die Anordnung der Audio-Steckverbinder

Einstellung der AUDIO1, 2, und 3 Steckverbinder auf den gewünschten Eingang.

Beispiel: AUDIO1 auf VIDEO2 einstellen.

Wählen Sie unter "AUDIO1" im "TON"-Menü "VIDEO2".

Die verfügbaren Quellen sind abhängig von den Input-Einstellungen.

г	ON
TIEFEN	÷+
HÖHEN	÷+
BALANCE	L B
AUDIO1	: (VIDEO2)
AUDIO2	: COMPNT1
AUDIO3	: PC1DSUB
HDMI EINGANG	: EIN
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT ZURÜCK

Information

AUDIO1~3

Ein einzelner Audio-Eingang kann nicht als Audiokanal für mehr als ein Eingangsanschluß ausgewählt werden.

HDMI EINGANG

EIN: Aktiviert das digitale Audioeingangssignal, das über den HDMI-Anschluss übertragen wird. AUS: Deaktiviert das digitale Audioeingangssignal.

Menü für Bildeinstellung

Einstellung der Position, Gröse, Bildqualität, Bild-einstellung

Die Position des Bildes kann eingestellt und das Flackern des Bildes korrigiert werden.

Beispiel: Einstellung der vertikalen Position im normalen Betrieb

Stellen Sie unter "V. POSITION" im "BILDSCHIRM"-Menü die Position ein.

Die Betriebsart schaltet beim Drücken einer der Tasten ◀ oder ► wie folgt um:

$\textbf{4.3}\leftrightarrow \textbf{VOLL}$

- * Die Betriebsart kann auch durch Drücken der SCREEN SIZE-Taste auf der Fernbedienung direkt gewählt werden.
- * Die Einstellungen des Bildinstellungmenüs sind vom Werk nicht voreingestellt.



Information

■ Wenn "AUTO PICTURE" auf "AUS" gestellt ist



Wenn Auto Picture ausgeschaltet ist, werden PHASE (Bildqualität) und CLOCK (Bildeinstellung) angezeigt, damit sie eingestellt werden können.

Einstellung von Auto Picture

EIN: Die Einstellungen von Bildeinstellung, Bildqualität und Position werden automatisch ausgeführt.

Nicht für Digital-Zoom verfügbar.

AUS: Die Einstellungen von Bildeinstellung, Bildqualität und Position werden manuell aus-gefuhrt.

* Position OFF wählen, wenn eine automatische Einstellung der Bildqualität nicht möglich ist. Manuell einstellen.

Einstellung der Bildposition

V.POSITION: Einstellung der vertikalen Position des Bildes.

H.POSITION: Einstellung der horizontalen Position des Bildes.

V.BILDHOEHE: Einstellung der vertikalen Größe des Bildes. (Außer für BREITBILD)

H.BILDBREITE: Einstellung der horizontalen Größe des Bildes. (Außer für BREITBILD)

PHASE*: Einstellungen gegen das Flackern.

CLOCK*: Einstellungen gegen Streifenmuster auf dem Bild.

- * Die Funktionen Bildeinstellung und Bildqualität sind nur verfügbar, wenn "Auto Bild" ausgeschaltet ist.
- * Auto Bild, Bildqualität und Bildeinstellung stehen nur für RGB-Signale zur Verfügung.

Diese Funktionen stehen jedoch nicht für Bewegtbild von RGB, VIDEO oder COMPONENT zur Verfügung.

SET UP Einstellungsmenü Einstellung der PC2/COMPONENT2-Steckverbinder

Den Eingang der PC2/COMPONENT2 auf RGB, Komponent oder SCART1, 2 stellen.

Beispiel: Stellen Sie den BNC SIGNAL-Modus auf "RGB"

Wählen Sie unter "BNC SIGNAL" im "SET UP"-Menü "RGB".

SET UP				
SPRACHE	: DEUTSCH			
BNC SIGNAL	:∢RGB ▶			
D-SUB SIGNAL	: RGB			
HD SEL.	: 10801			
RGB WÄHLEN	: AUTO			
HDMI-EINSTLG.	: FARBE1			
FARB SYSTEM	: AUTO			
HINTERGRUND	: GRAU			
SEITENMASKE				
S1/S2	: AUS			
OSD ANZEIGEN	: EIN			
OSD-EINSTELL.	: OBEN L			
ALL RESET	: AUS			
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT]ZURŪCK			

Information BNC SIGNAL

RGB: Verwendet für den HD, VD und RGB-Signals die 5BNC-Anschlussklemme.

KOMP.: Verwendet für den Video-Signal die 3BNC-Anschlussklemme.

SCART1: R/G/B für die PC2/COMPONENT2 Eingänge und das FBAS-Synchronsignal für den HD-Eingang. Siehe Seite 5.

SCART2: R/G/B für die PC2/COMPONENT2-Eingänge und das FBAS-Synchronsignal für den VIDEO1-Eingang. Siehe Seite 5.

Einstellung des PC1-Anschlusses

Zur Wahl des Signals am PC1-Anschluß.

Beispiel: Stellen Sie den D-SUB SIGNAL-Modus auf "SCART3"

Wählen Sie unter "D-SUB SIGNAL" im "SET UP"-Menü "SCART3".

SET UP				
SPRACHE	: DEUTSCH			
BNC SIGNAL	: KOMP.			
D-SUB SIGNAL	:∢SCART3 ▶			
HD SEL.	: 10801			
RGB WÄHLEN	: AUTO			
HDMI-EINSTLG.	: FARBE1			
FARB SYSTEM	: AUTO			
HINTERGRUND	: GRAU			
SEITENMASKE				
S1/S2	: AUS			
OSD ANZEIGEN	: EIN			
OSD-EINSTELL.	: OBEN L			
ALL RESET	: AUS			
		1		

Information

D-SUB SIGNAL-Einstellungen

RGB: Der D-SUB-Anschluß wird als RGB-Signal genutzt.

SCART3: Der D-SUB-Anschluß wird als RGB-Eingang von SCART genutzt. Siehe Seite 5.

Einstellung eines High-Definition-Bildes auf das passende Bildschirmformat

Mit diesem Verfahren die Anzahl der vertikalen Zeilen des High-Definition-Bildes entweder auf 1080I, 1035I oder 540P einstellen.

Beispiel: Einstellung des "HD SEL."-Modus auf "10351"

Wählen Sie unter "HD SEL." im "SET UP"-Menü "1035I".

SET UP				
SPRACHE	: DEUTSCH			
BNC SIGNAL	: КОМР.			
D-SUB SIGNAL	: RGB			
HD SEL.	: 10351			
RGB WÄHLEN	: AUTO			
HDMI-EINSTLG.	: FARBE1			
FARB SYSTEM	: AUTO			
HINTERGRUND	: GRAU			
SEITENMASKE				
S1/S2	: AUS			
OSD ANZEIGEN	: EIN			
OSD-EINSTELL.	: OBEN L			
ALL RESET	: AUS			
♦ SEL. ♦ ADJ.	(EXIT) ZURÜCK			

Information HD SEL.-Modi

Diese 3 Modi werden nicht automatisch im korrekten Bild angezeigt.

10801: Standard-Digitalübertragungen 10351: Japanisches "High Vision"-Signalformat 540P : Spezial-Digitalübertragungen (Beispiel : DTC100)

Einstellung eines Computerbildes auf den korrekten RGB-Auswahlbildschirm

Im Falle eines Computer-Bilds wählen Sie den Wahlmodus für ein bewegtes Bild, wie z.B. (Video-) Modus, Breitmodus oder Digital-Broadcast.

Beispiel: Stellen Sie den "RGB WÄHLEN"-Modus auf "BEWEGT"

Wählen Sie unter "RGB WÄHLEN" im "SET UP"-Menü "BEWEGT".

SET UP				
SPRACHE	: DEUTSCH			
BNC SIGNAL	: KOMP.			
D-SUB SIGNAL	: RGB			
HD SEL.	: 10801			
RGB WÄHLEN	: ∢ BEWEGT▶			
HDMI-EINSTLG.	1024×768			
FARB SYSTEM	: AUTO			
HINTERGRUND	: GRAU			
SEITENMASKE				
S1/S2	: AUS			
OSD ANZEIGEN	: EIN			
OSD-EINSTELL.	: OBEN L			
ALL RESET	: AUS			
♦ SEL. ♦ ADJ.	(EXIT) ZURÜCK			

Information ■ RGB WÄHLEN-Modi

Einer dieser 8 Modi muß ausgewählt werden, um die folgenden SIgnale korrekt anzuzeigen.

AUTO: Wählen Sie den geeigneten Modus für die Spezifikationen der Eingangssignale gemäß Aufführung in der "Tabelle für unterstützte Signale" auf Seite 27.

STANDB.: Zur Anzeige von VESA-Standard-Signalen. (Verwenden Sie diesen Modus für ein Standbild von einem Computer.)

BEWEGT: Das Video-Signal (von einem Scan-Konverter) wird in RGB-Signale umgewandelt, um das Bild deutlicher zu machen. (Verwenden Sie diesen Modus für ein bewegtes Bild von einem Computer.)

WIDE1: Wenn ein Signal von 852 Punkten \times 480 Zeilen und einer horizontalen Frequenz von 31,7 kHz eingegeben wird, wird das Bild horizontal verdichtet. Um dies zu vermeiden, RGB WÄHLEN auf WIDE1 einstellen.

WIDE2: Bei Eingabe eines 848 Punkte \times 480 Zeilen-Signals mit einer Horizontalfrequenz von 31,0 kHz kann das Bild in der Waagerechten komprimiert werden. Um dies zu verhindern, stellen Sie RGB WÄHLEN auf WIDE2.

WIDE3: Bei Eingabe eines 1920 Punkte \times 1200 Zeilen-Signals mit einer Horizontalfrequenz von 74,0 kHz kann das Bild in der Waagerechten komprimiert werden. Um dies zu verhindern, stellen Sie RGB WÄHLEN auf WIDE3.

WIDE4: Bei Eingabe eines 1280 Punkte x 768 Zeilen-Signals mit einer Horizontalfrequenz von 59,8 kHz oder einem 1680 Punkte x 1050 Zeilen-Signal mit einer Horizontalfrequenz von 60 kHz, kann das Bild in der Waagerechten komprimiert werden. Um dies zu verhindern, stellen Sie RGB WÄHLEN auf WIDE4.

DTV: Dieses Modell einstellen, wenn digitale Übertragungen (480P) angesehen werden.

Bezüglich Einzelheiten zu den obigen Einstellungen siehe Seite 27.

Einstellung des Schwarzpegels für das HDMI-Signal

Stellen Sie den Schwarzpegel für das über den HDMI-Anschluss übertragene Signal ein.

Beispiel: Einstellung des "HDMI-EINSTLG."-Modus auf "FARBE2"

In "HDMI-EINSTLG." des "SET UP"-Menüs "FARBE2" auswählen.

SET UP			
SPRACHE	: DEUTSCH		
BNC SIGNAL	: KOMP.		
D-SUB SIGNAL	: RGB		
HD SEL.	: 1080I		
RGB WÄHLEN	: AUTO		
HDMI-EINSTLG.	:∢FARBE2▶		
FARB SYSTEM	: AUTO		
HINTERGRUND	: GRAU		
SEITENMASKE			
S1/S2	: AUS		
OSD ANZEIGEN	: EIN		
OSD-EINSTELL.	: OBEN L		
ALL RESET	: AUS		
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT ZURÜCK	ĺ	

Information

HDMI-EINSTLG.-Einstellungen

FARBE1: Beim Anschluss an eine SET TOP BOX, DVD etc. "FARBE1" auf "FARBE2" ändern, wenn der Schwarzpegel grau erscheint.

FARBE2: Dunklerer Schwarzpegel (tatsächliches schwarz)

Einstellung des Videosignalformats

Verwenden Sie dieses Verfahren zur Einstellung des Farbsystems der FBAS- oder Y/C-Eingangssignale.

Beispiel: Einstellung des Farbsystems auf "3.58 NTSC".

Wählen Sie unter "FARB SYSTEM" im "SET UP"-Menü "3.58 NTSC".

SET UP				
SPRACHE		DEUTSCH		
BNC SIGNAL		КОМР.		
D-SUB SIGNAL		RGB		
HD SEL.		1080I		
RGB WÄHLEN		AUTO		
HDMI-EINSTLG.		FARBE1		
FARB SYSTEM	: •	13.58NTSC 🕨		
HINTERGRUND		GRAU		
SEITENMASKE				
S1/S2		AUS		
OSD ANZEIGEN		EIN		
OSD-EINSTELL.		OBEN L		
ALL RESET		AUS		
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXI	T]ZURÜCK		

Information

Videosignalformate

Unterschiedliche Länder verwenden unterschiedliche Videosignale. Stellen Sie das Format entsprechend des in Ihrem Land verwendeten Farbsystems ein.

AUTO: Das Farbsystem wird automatisch erkannt und das Format entsprechend eingestellt.

PAL: Dies ist das hauptsächlich in Großbritannien und Deutschland verwendete Standardformat.

SECAM: Dies ist das hauptsächlich in Frankreich und Rußland verwendete Standardformat.

4.43 NTSC, PAL60: Dieses Format wird für Videos in Ländern verwendet, die PAL- und SECAM-VIDEO-Formate verwenden.

3.58 NTSC: Dies ist das hauptsächlich in den USA und in Japan verwendete Standardformat.

PAL-M: Dies ist das hauptsächlich in Brasilien verwendete Standardformat.

PAL-N: Dies ist das hauptsächlich in Argentinien verwendete Standardformat.

Einstellung der Hintergrundfarbe, wenn kein Signal eingegeben wird.

Die auf dem Hintergrund angezeigte Farbe, wenn kein Signal empfangen wird, kann auf Grau eingestellt werden.

Beispiel: Einstellung von "HINTERGRUND" auf "SCHWARZ"

In "HINTERGRUND" des "SET UP"-Menüs "SCHWARZ" auswählen.

SET UP				
SPRACHE	: DEUTSCH			
BNC SIGNAL	: KOMP.			
D-SUB SIGNAL	: RGB			
HD SEL.	: 1080I			
RGB WÄHLEN	: AUTO			
HDMI-EINSTLG.	: FARBE1			
FARB SYSTEM	: AUTO			
HINTERGRUND	:∢SCHWARZ▶			
SEITENMASKE	: 3			
S1/S2	: AUS			
OSD ANZEIGEN	: EIN			
OSD-EINSTELL.	: OBEN L			
ALL RESET	: AUS			
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT] ZURŪCK			

Information HINTERGRUND-Einstellungen

SCHWARZ: Stellt die Hintergrundfarbe auf Schwarz ein.

GRAU: Stellt die Hintergrundfarbe auf Grau ein. Diese Einstellung macht die Erkennung einfacher, wenn kein Signal vorhanden ist.

Deutsch

Einstellung des Grauwertes für die Bildschirmseiten

Mit diesem Verfahren den Grauwert für die Bildschirmseiten, auf denen nichts angezeigt wird, einstellen, wenn der Bildschirm sich im 4:3-und D BY D-Format befindet.

Beispiel: Einstellung "SEITENMASKE" auf "5"

Wählen Sie unter "SEITENMASKE" im "SET UP"-Menü "5".

SET UP				
SPRACHE	: DEUTSCH			
BNC SIGNAL	: KOMP.			
D-SUB SIGNAL	: RGB			
HD SEL.	: 1080I			
RGB WÄHLEN	: AUTO			
HDMI-EINSTLG.	: FARBE1			
FARB SYSTEM	: AUTO			
HINTERGRUND	: GRAU			
SEITENMASKE	:∢5 ▶			
S1/S2	: AUS			
OSD ANZEIGEN	: EIN			
OSD-EINSTELL.	: OBEN L			
ALL RESET	: AUS			
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT ZURÜCK			

Information

SEITENMASKE

Dies stellt die Helligkeit der Farbe Schwarz (Grauwert) für die Bildschirmseiten ein.

Die Standardeinstellung ist 0 (schwarz). Der Pegel kann von 0 bis 15 eingestellt werden. Die werkseitige Einstellung ist 3 (Dunkelgrau).

Einstellen des Bildschirmformats auf S1/S2-Videoeingangssignale

Enthält das S-Videosignal Bildschirmformat-Informationen, so wird das Bild bei S1/S2-Position AUTO automatisch so eingestellt, dass es auf den Schirm passt. Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn über Eingang VIDEO3 ein S-Videosignal zugeführt wird.

Beispiel: Einstellung von "S1/S2" auf "AUTO"

Wählen Sie unter "S1/S2" im "SET UP"-Menü "AUTO".

SET UP				
SPRACHE	: DEUTSCH			
BNC SIGNAL	: KOMP.			
D-SUB SIGNAL	: RGB			
HD SEL.	: 10801			
RGB WÄHLEN	: AUTO			
HDMI-EINSTLG.	: FARBE1			
FARB SYSTEM	: AUTO			
HINTERGRUND	: GRAU			
SEITENMASKE				
S1/S2	:∢AUTO▶			
OSD ANZEIGEN	: EIN			
OSD-EINSTELL.	: OBEN L			
ALL RESET	: AUS			
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT]ZURÜCK			

Information

S1/S2-Einstellpositionen

AUS: Ausschalten der S1/S2-Funktion. AUTO: Automatische Einstellung des Bildformats entsprechend dem S1/S2-Videosignal. Wenn diese Einstellung auf AUS gesetzt ist, wird die Information selbst dann nicht angezeigt, wenn die DISPLAY-Taste gedrückt wird.

Beispiel: Abschalten von OSD ANZEIGEN

Wählen Sie unter "OSD ANZEIGEN" im "SET UP"-Menü "AUS".

SET UP				
SPRACHE	: DEUTSCH			
BNC SIGNAL	: KOMP.			
D-SUB SIGNAL	: RGB			
HD SEL.	: 1080I			
RGB WÄHLEN	: AUTO			
HDMI-EINSTLG.	: FARBE1			
FARB SYSTEM	: AUTO			
HINTERGRUND	: GRAU			
SEITENMASKE	: 3			
S1/S2	: AUS			
OSD ANZEIGEN	:∢AUS ►			
OSD-EINSTELL.	: OBEN L			
ALL RESET	: AUS			
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT] ZURŪCK			

Information

OSD ANZEIGEN-Einstellungen

EIN: Informationen hinsichtlich Bildschirmformat, Lautstärkeregelung, usw. werden angezeigt. AUS: Informationen hinsichtlich Bildschirmformat,

Lautstärkeregelung, usw. werden nicht angezeigt.

Einstellung der Menüposition

Damit wird die Position des Menüs, wenn es auf dem Bildschirm erscheint, eingestellt.

Beispiel: Stellen Sie die Position auf "OBEN M" ein.

Wählen Sie unter "OSD-EINSTELL." im "SET UP"-Menü "OBEN M".

SET UP				
SPRACHE	: DEUTSCH			
BNC SIGNAL	: КОМР.			
D-SUB SIGNAL	: RGB			
HD SEL.	: 1080I			
RGB WÄHLEN	: AUTO			
HDMI-EINSTLG.	: FARBE1			
FARB SYSTEM	: AUTO			
HINTERGRUND	: GRAU			
SEITENMASKE				
S1/S2	: AUS			
OSD ANZEIGEN	: EIN			
OSD-EINSTELL.	:∢OBEN M ►			
ALL RESET	: AUS			
♦ SEL. ♦ ADJ.	[EXIT] ZURŪCK			

Information OSD-EINSTELL.-Einstellungen

Zur Einstellung der Menüposition im Bildschirm. Es stehen 6 Positionen zur Auswahl.



Rückstellung auf die Vorgabeeinstellungen des Herstellers

Nutzen Sie diese Funktion, um alle Einstellungen (BILD, AUDIO, BILDEINSTELLUNG, SET UP bis 3 usw.) auf ihre werkseitigen Grundeinstellungen zurückzusetzen.

Zurückstellbare Funktionen siehe Seite 13.

Wählen Sie unter "ALL RESET" im "SET UP"-Menü zunächst "EIN" und drücken Sie dann die MENU/SET-Taste.





Wenn der Bildschirm "SETTING NOW" erlischt, und dann alle Einstellungen auf die Vorgabeeinstellungen zurückgesetzt.

Funktion Einstellungsmenü

Einstellung des Power-Management für Computerbildschirme

Diese Energiespar-Funktion (Power-Management) reduziert automatisch die Leistungsaufnahme des Monitors, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Aktivität stattfand.

Beispiel: Einschalten der Power-Management-Funktion.

Wählen Sie unter "POWER MGT." im "FUNKTION"-Menü "EIN".

FUNKTION				
POWER MGT.	:∢EIN≯			
INPUTWECHSEL	: AUS			
SUB. P DETECT	: AUTO			
ZOOM NAVIG.	: UNTEN L			
STANDBILD	: S. BY S.1			
LANGZEIT	: MANUELL			
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT ZURÜCK			

Information

Funktion des Power-Managements

- * Das Power-Management reduziert automatisch die Leistungsaufnahme des Monitors, wenn die Tastatur oder die Maus des Computers über einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wurden. Diese Funktion kann verwendet werden, wenn der Monitor mit einem Computer betrieben wird.
- * Wenn der Computer nicht eingeschaltet ist oder wenn der Computer und Wahl-Tuner nicht richtig angeschlossen sind, schaltet das System in den Aus-Status.
- * Für Anweisungen, wie das Power-Management des Computers zu bedienen ist, sehen Sie das Bedienungshandbuch des Computers.
- Einstellungen des Power-Managements

EIN: Die Power-Management-Funktion ist eingeschaltet. AUS: Die Power-Management-Funktion ist ausgeschaltet.

Power-Management und STANDBY/ON-Anzeige

Die STANDBY/ON-Anzeige zeigt den Status des Power-Management-Funktion an. Siehe unten den Anzeigestatus und die Beschreibung.

STANDBY/ON-Anzeige

Power- Management- Betriebsart	Standby/ ON- Anzeige	Power- Management- Betriebsstatus	Beschreibung	Wiedereinschalten des Bildes
Ein	Grün	Nicht aktiviert.	Horizontale und vertikale Synch Signale des Computers liegen an.	Bild bereits eingeschaltet.
Aus	Rot	Aktiviert.	Weder horizontale noch vertikale Synchronsignale werden vom Computer übertragen.	Die Tastatur oder Maus betätigen. Das Bild wird wieder angezeigt.

Einstellen des Inputwechsels

In Stellung EIN werden nicht vorhandene Signale übersprungen und nur solche Bilder angezeigt, dessen Signale anstehen.

Diese Einstellung steht ausschließlich für die INPUT/ EXIT-Taste am Gerät zur Verfügung.

Beispiel: Einstellung auf "EIN".

Wählen Sie unter "INPUTWECHSEL" im "FUNKTION"-Menü "EIN".

FUNKTION			
POWER MGT.	: AUS		
INPUTWECHSEL	:∢EIN ►		
SUB. P DETECT	: AUTO		
ZOOM NAVIG.	: UNTEN L		
STANDBILD	: S. BY S.1		
LANGZEIT	: MANUELL		
♦ SEL. ♦ ADJ.	[EXIT] ZURŪCK		

Information

■ INPUTWECHSEL-Einstellungen

AUS: Egal ob Signale vorliegen, wird stets nach Signalen abgetastet und es erfolgt Anzeige.

EIN: Wenn kein Signal vorliegt, wird auf den nächsten Eingang weitergesprungen.

* Während der Suche nach dem EIngangssignal erscheint die Meldung "SETTING NOW".

Löschen des Unterbildschirm-Bildes, wenn kein Eingangssignal anliegt

Diese Funktion löscht den schwarzen Rahmen des Unterbildschirms automatisch, wenn kein Unterbildschirm-Eingangssignal anliegt.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Bild-in-Bild-Modus ausgewählt wurde.

Beispiel: Stellen Sie "AUS" ein.

Wählen Sie unter "SUB. P DETECT" im "FUNKTION"-Menü "AUS".

FUNKTION			
POWER MGT.	: AUS		
INPUTWECHSEL	: AUS		
SUB. P DETECT	: AUS >		
ZOOM NAVIG.	: UNTEN L		
STANDBILD	: S. BY S.1		
LANGZEIT	: MANUELL		
♦ SEL. ♦ ADJ.	[EXIT] ZURÜCK		

Information

■ SUB. P DETECT-Funktion

- * Bei Verlust des Eingangssignals verschwindet der Unterbildschirm.
- * Der Verlust des Eingangssignals bedeutet ist ein Zustand, in dem das Videosignal und das Synch.-Signal nicht anliegen.
- * Wenn der Unterbildschirm verschwunden ist, arbeiten die ZOOM NAVIG.- und die STANDBILD-Funktionen nicht. Die SCREEN SIZE-Taste funktioniert auch nicht.

SUB. P DETECT-Einstellungen

AUTO: Der schwarze Rahmen verschwindet 3 Sekunden nach dem Verlust des Eingangssignals.

AUS: Schaltet die SUB. P DETECT-Funktion aus.

Anzeige des gesamten Bildes während der **DIGITAL ZOOM-Betriebe**

Verwenden Sie diese Funktion, um auf dem Unterbildschirm das gesamte Bild und zugleich das vergrößerte Bild auf dem Hauptbildschirm anzeigen zu lassen.

Beispiel: Einstellung von "ZOOM NAVIG." auf "S. BY S."

Wählen Sie unter "ZOOM NAVIG." im "FUNKTION"-Menü "S. BY S.".

FUNKTION			
POWER MGT.	: AUS		
INPUTWECHSEL	: AUS		
SUB. P DETECT	: AUTO		
ZOOM NAVIG.	: 4 S. BY S. ▶		
STANDBILD	: S. BY S.1		
LANGZEIT	: MANUELL		
♠ SEL. ♠ AD.I.	FXIT ZUBÜCK		

Information ZOOM NAVIG.-Funktion

- * Diese Funktion ist nur für PC1- oder PC2-Eingangssignale verfügbar.
- * Während des Mehrfachbildschirm-Modus arbeitet diese Funktion nicht.
- * Während des Betriebs von STANDBILD arbeitet diese Funktion nicht.
- * Die Anzeige eines 2-Bildschirm-Displays führt zum Abbruch dieser Funktion.

ZOOM NAVIG.-Einstellungen

AUS: Das gesamte Bild wird auf dem Unterbildschirm nicht angezeigt.

S. BY S.: Das gesamte Bild wird auf dem Unterbildschirm des Seite-an-Seite-Modus angezeigt.

UNTEN L~OBEN L: Das gesamte Bild wird auf dem Unterbildschirm des Bild-in-Bild-Modus angezeigt.

Seite-an-Seite

Bild-in-Bild



Diese Funktion ermöglicht die Anzeige auf dem Unterbildschirm der Standbilder, die durch Drücken der ACTIVE SELECT-Taste eingefangen wurden.

Beispiel: Einstellung von "STANDBILD" auf "UNTEN L"

Wählen Sie unter "STANDBILD" im "FUNKTION"-Menü "UNTEN L".

FUNKTION			
POWER MGT.	: AUS		
INPUTWECHSEL	: AUS		
SUB. P DETECT	: AUTO		
ZOOM NAVIG.	: UNTEN L		
STANDBILD	:∢UNTEN L▶		
LANGZEIT	: MANUELL		
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT]ZURÜCK		
⇒ SEL. ♦ ADJ.	(EXIT)ZURUCK		

Information

STANDBILD-Funktion

- * Diese Funktion ist nur für PC1- oder PC2-Eingangssignale verfügbar.
- * Während des Mehrfachbildschirm-Modus arbeitet diese Funktion nicht.
- * Während des Betriebs dieser Funktion ist der digitale Zoom nicht verfügbar.
- * Ein weiteres Drücken der ACTIVE SELECT-Taste während des Betriebs dieser Funktion führt zum Abbrechen dieser Funktion.
- * Die Anzeige eines 2-Bildschirm-Displays führt zum Abbruch dieser Funktion.

STANDBILD-Einstellungen

AUS: Das Standbild wird nicht angezeigt.

S. BY S.1, 2: Das durch Drücken der ACTIVE SELECT-Taste eingefangene Standbild wird auf dem Unterbildschirm des Seite-an-Seite-Modus angezeigt.

UNTEN L~OBEN L: Das durch Drücken der ACTIVE SELECT-Taste eingefangene Standbild wird auf dem Unterbildschirm des Bild-in-Bild-Modus angezeigt.



Reduzieren von Einbrenneffekten

Zur Reduzierung von Einbrenngefahr lassen sich Bildschirmhelligkeit, Bildposition, Positiv/Negativ-Modus sowie Bildschirm-Wischer einstellen.

Wählen Sie im "FUNKTION"-Menü zunächst "PDP SCHUTZ" und drücken Sie dann die MENU/SET-Taste. Der "LANGZEIT"-Bildschirm erscheint.



Information

■ Wenn auf AUTO eingestellt ist Stellt wie unten beschrieben automatisch ein. ABL AUTO: 100 ORBITER: AUTO1 INVERS/WEISS: AUS SCREEN WIPER: AUS SOFT FOCUS: AUS OSD ORBITER: EIN OSD KONTRAST: NIEDRIG

ABL (Automatische Helligkeitsbegrenzung)

Zur Aktivierung der Helligkeitsbegrenzung.

Beispiel: Einstellung "ABL" auf "75"

Wählen Sie unter "ABL" im "LANGZEIT"-Menü "75".

LANGZEIT			
ABL	: ∢75 ▶		
ORBITER	: AUS		
INVERS/WEISS	: AUS		
SCREEN WIPER	: AUS		
SOFT FOCUS	: AUS		
OSD-ORBITER	: EIN		
OSD-KONTR.	: NIEDRIG		
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT] ZURÜCK		

Information ABL-Einstellungen

100: Die Bildschirmhelligkeit wird automatisch dem Bild angepaßt.

75, 50, 25: Einstellung maximaler Helligkeit. Der Helligkeitspegel nimmt mit größerer 75, 50, 25 ab. 25 liefert die geringste Helligkeit.

* Diese Werte sind annähernd.

ORBITER

Zur Einstellung des Bildversatzes.

Beispiel: Einstellung "ORBITER" auf "AUTO1"

Wählen Sie unter "ORBITER" im "LANGZEIT"-Menü "AUTO1".

LANGZEIT			
ABL	: 100		
ORBITER	: AUTO1)		
INVERS/WEISS	: AUS		
SCREEN WIPER	: AUS		
SOFT FOCUS	: AUS		
OSD-ORBITER	: EIN		
OSD-KONTR.	: NIEDRIG		
♦ SEL. ♦ ADJ.	[EXIT] ZURŪCK		

Information

ORBITER-Einstellungen

AUS: Funktion ausgeschaltet.

Dies ist die Standardeinstellung bei der Eingabe von PC. AUTO1: Das Bild wird intermittierend innerhalb des Bildschirms bewegt, wobei das Bild kleiner wird. Dies ist die Standardeinstellung bei der Eingabe eines Video-, eines COMPONENT- oder HDMI-Signals. Stellen Sie auf "AUS", wenn diese Signale nicht verwendet werden.

AUTO2: Das Bild wird intermittierend innerhalb des Bildschirms bewegt, wobei das Bild größer wird.

* Wenn eines Video-, eines COMPONENT- oder HDMI-Signal eingegeben wird, haben die AUTO1- und 2-Funktionen nur eine Auswirkung auf das bewegte Bild und machen den Bildschirm weder kleiner noch größer.

INVERS/WEISS

Zur Einstellung des Inversions-Modus oder Anzeige eines weißen Bildschirms.

Beispiel: Einstellung "INVERS/WEISS" auf "WEISS"

Wählen Sie unter "INVERS/WEISS" im "LANGZEIT"-Menü "WEISS".

LANGZEIT			
ABL	: 100		
ORBITER	: AUS		
INVERS/WEISS	:∢WEISS ►		
SCREEN WIPER	: AUS		
SOFT FOCUS	: AUS		
OSD-ORBITER	: EIN		
OSD-KONTR.	: NIEDRIG		
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT] ZURÜCK		

Information

INVERS/WEISS-Einstellungen

AUS: Inversion-Modus funktioniert nicht. INVERS: Das Bild wird abwechselnd zwischen "Positiv"

und "Negativ" angezeigt.

WEISS: Der ganze Schirm wird weiß.

SCREEN WIPER

In Stellung "EIN" wischt ein weißer vertikaler Balken mit konstanter Geschwindigkeit von links nach rechts über den Bildschirm.

Beispiel: Einstellung "SCREEN WIPER" auf "EIN"

Wählen Sie unter "SCREEN WIPER" im "LANGZEIT"-Menü "EIN".

LANGZEIT		
ABL	: 100	
ORBITER	: AUS	
INVERS/WEISS	: AUS	
SCREEN WIPER	:∢EIN ▶	
SOFT FOCUS	: AUS	
OSD-ORBITER	: EIN	
OSD-KONTR.	: NIEDRIG	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT ZURÜCK	

Information SCREEN WIPER

EIN: Der weiße vertikale Balken erscheint. AUS: Die Wischfuktion ist ausgeschaltet.

SOFT FOCUS

Reduziert Kanten und erhöht die Weichzeichnung des Bildes.

Beispiel: Einstellung "SOFT FOCUS" auf "2"

Wählen Sie unter "SOFT FOCUS" im "LANGZEIT"-Menü "2".

LAN	IGZEIT
ABL	: 100
ORBITER	: AUS
INVERS/WEISS	: AUS
SCREEN WIPER	: AUS
SOFT FOCUS	: 42 ▶
OSD-ORBITER	: EIN
OSD-KONTR.	: NIEDRIG
♦ SEL. ♦ ADJ.	[EXIT] ZURŪCK

Information

SOFT FOCUS-Einstellungen

AUS: Ausschalten der SOFT FOCUS-Funktion

1, 2, 3, 4: Aktivieren der SOFT FOCUS-Einstellungen. Je höher der Wert, desto weicher erscheinen die Bildkonturen.

Die "SCHÄRFE" kann im "BILD"-Menü nicht eingestellt werden.

OSD ORBITER

Damit wird das Bildschirmmenü verschoben.

Beispiel: Einstellung des "OSD-ORBITER" auf "AUS"

Wählen Sie unter "OSD-ORBITER" im "LANGZEIT"-Menü "AUS".

LANGZEIT				
ABL	: 100			
ORBITER	: AUS			
INVERS/WEISS	: AUS			
SCREEN WIPER	: AUS			
SOFT FOCUS	: AUS			
OSD-ORBITER	: (AUS)			
OSD-KONTR.	: NIEDRIG			
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT ZURÜCK			

Information OSD-ORBITER-Einstellungen

EIN: Die Position des Menüs wird jedesmal neu um 8 Punkte verschoben.

AUS: Die Position des Menüs im Bildschirm bleibt unverändert.

OSD KONTRAST

Damit wird die Helligkeit des Bildschirmmenüs gesenkt. Beispiel: Einstellung von "OSD-KONTR." auf "NORMAL"

Wählen Sie unter "OSD-KONTR." im "LANGZEIT"-Menü "NORMAL".

LANGZEIT		
ABL	: 100	
ORBITER	: AUS	
INVERS/WEISS	: AUS	
SCREEN WIPER	: AUS	
SOFT FOCUS	: AUS	
OSD-ORBITER	: EIN	
OSD-KONTR.	:∢NORMAL ►	
♦ SEL. ♦ ADJ.	EXIT ZURÜCK	

Information

OSD-KONTR.-Einstellungen

NORMAL: OSD Helligkeit ist normal eingestellt. NIEDRIG: OSD Helligkeit ist gering eingestellt.

Informationsmenü Überprüfen der Frequenzen, Polaritäten der Eingangssignale und Auflösung

Verwenden Sie diese Funktion, um die Frequenzen und Polaritäten der gegenwärtig von einem Computer etc. empfangenen Eingangssignale zu prüfen.

Wählen Sie im "HAUPT MENUE" die "SIGNAL INFO" und drücken Sie dann die MENU/SET-Taste.

 $Der Bildschirm\, ``SIGNAL\, INFORMATION''\, wird\, angezeigt.$

	SIGNAL	INFOR	MATION	
	H. FREQ		48.4kHz	
	V. FREQ		60.0Hz	
	H. POL		NEG.	
	V. POL		NEG.	
_	SPEICHER		24	
	AUFLÖSUNG		1024×768	
		EX	(IT)ZURÜCK	

- PC: SPEICHER wird angezeigt. Andere: MODUS wird angezeigt.

Anschluss-Belegung

mini D-Sub 1 5-Pin-Stecker (Analog)

PC 1



Pin-Nr.	Signal (Analog)					
1	Rot					
2	Grün oder Synch. an Grün					
3	Blau					
4	Offen					
5	Erde					
6	Rote Erde					
7	Grüne Erde					
8	Blaue Erde					
9	Offen					
10	SynchSignal Erde					
11	Offen					
12	Bi-direktional DATA (SDA)					
13	Horizontalsynchronisation oder Bildaustast-Synchronisation					
14	Vertikale Synch.					
15	Datentakt					

Tabelle für unterstützte Signale

Unterstützte Auflösung

• Beim Screen-Modus 4.3 wird jedes Signal in ein 1024 Punkte × 768 Zeilen-Signal umgewandelt. (Außer für *2,3,4)

Beim Screen-Modus D BY D wird das Bild mit der ursprünglichen Auflösung angezeigt.
Beim Screen-Modus VOLL wird jedes Signal in ein 1365 Punkte × 768 Zeilen-Signal umgewandelt. (Außer für *³)

Computer-Eingangssignale, die bei diesem System unterstützt werden

Madall		Vertikal- H	Horizontal-	Synchronisierungspolarität		Präsenz		Screen-Modus				
Modell	$\mathbf{Punkte} \times \mathbf{Zeilen}$	frequenz	frequenz	Horizontal	Vertikal	Horizontal	Vertikal	4:3	D BY D	VOLL	RGB-	Speicher
Signaltyp	0.40 \ (400	(Hz)	(kHz)							(16:9)	wan	
	640×400	70,1	31,5	NEG	NEG	JA	JA	JA*2		JA		4
	640×480	59,9 70 0	31,5	NEG	NEG	JA	JA	JA		JA	STANDB.	5
		72,8	37,9	NEG	NEG	JA	JA	JA		JA		/
		75,0	37,5	NEG	NEG	JA	JA	JA		JA	STANDB.	8
		85,0	43,3	NEG	NEG	JA	JA	JA		JA		9
		100,4	51,1	NEG	NEG	JA	JA	JA		JA		41
	040 × 400	120,4	61,3	NEG	NEG	JA	JA	JA		JA		42
	040 × 400	60,0	31,0	POS	POS	JA	JA			JA	WIDE2	19
	802×460	60,0 50,0	31,7	NEG	NEG	JA	JA			JA	WIDE1	17
	800×600	50,3	35,2	POS	POS	JA	JA	JA		JA	STANDB.	11
		60,3 70,0	37,9	POS	POS	JA	JA	JA		JA	STANDB.	12
		72,2	48,1	POS	POS	JA	JA	JA		JA		13
		75,0	46,9	POS	POS	JA	JA	JA		JA		14
			53,7	POS	POS	JA	JA	JA		JA		15
		99,0 100,0	63,0	POS	POS	JA	JA	JA		JA		43
	1004 × 769	120,0	/5,/	POS	POS	JA	JA			JA		44
IBM PC/AT-	1024 × 766	70.1	48,4	NEG	NEG	JA	JA	JA^3		JA	STANDB.	24
kompatible		70,1	56,5	NEG	NEG	JA	JA			JA		25
computers*8		75,0	60,0	POS	POS	JA	JA			JA	STANDB.	26
		85,0 100.0	68,7	POS	POS	JA	JA	JA ^{^3}		JA		27
	1150 × 964	75.0	80,5	NEG	NEG	JA	JA	JA*3		JA		45
	1152×864	75,0	67,5	POS	POS	JA	JA	JA		JA	STANDB.	51
	1200 × 700	50,2	45,1	NEG	NEG	JA	JA		JA	JA	WIDE1	52
		59,8	48,0**	NEG	POS	JA	JA		JA	JA	WIDE4	23
	1000 × 000*9	69,8	56,0**	NEG	POS	JA	JA		JA	JA	WIDE1	66
	1280×800 °	60,0	49,7	NEG	NEG	JA	JA			JA	WIDE1	21
	1280×854	60,0	53,1	NEG	NEG	JA	JA			JA	WIDE2	37
	1360×765	60,0	47,7	POS	POS	JA	JA			JA*3	WIDE1	22
	1360×768	60,0	47,7	POS	POS	JA	JA			JA*3	WIDE1	22
	1376×768	59,9	48,3	NEG	POS	JA	JA			JA	WIDE2	53
	1280 × 1024	60,0	64,0	POS	POS	JA	JA	JA*⁴		JA	STANDB.	29
		/5,0	80,0	POS	POS	JA	JA	JA*⁴		JA		30
		85,0	91,1	POS	POS	JA	JA	JA*4		JA		40
	1000	100,1	108,5	POS	POS	JA	JA	JA*4		JA		47
	1680 × 1050"	60,0	65,3	NEG	NEG	JA	JA			JA	WIDE4	38
	1600×1200	60,0	75,0	POS	POS	JA	JA	JA		JA		54
		65,0	81,3	POS	POS	JA	JA	JA		JA		55
		70,0	87,5	POS	POS	JA	JA	JA		JA		56
		/5,0	93,8	POS	POS	JA	JA	JA		JA		57
	/	85,0	106,3	POS	POS	JA	JA	JA		JA		58
	1920×1200**	60,0	74,6	NEG	NEG	JA	JA			JA	WIDE2	81
	1920×1200RB**	60,0	74,0	NEG	NEG	JA	JA			JA	WIDE3	88
Apple	640×480	66,7	35,0	Sync auf G	Sync auf G			JA		JA		6
Macintosh***	832×624	/4,6	49,7	Sync auf G	Sync auf G			JA		JA		16
	1024×768	/4,9	60,2	Sync auf G	Sync auf G			JA* ³		JA	WIDE1	28
	1152×870	/5,1	68,7	Sync auf G	Sync auf G			JA		JA	WIDE1	39
	1440×900*9	60,0	56,0	NEG	NEG	JA	JA			JA		89
Work Station	1280×1024	60,0	64,6	NEG	NEG	JA	JA	JA*4		JA		29
(EWS4800)*8	1005	71,2	75,1	NEG	NEG	JA	JA	JA*4		JA		48
Work Station (HP)*8	1280×1024	72,0	78,1					JA*4		JA		59
Work Station	1152×900	66,0	61,8	C Sync	C Sync			JA		JA		60
(SUN)*8		76,0	71,7	C Sync	C Sync			JA		JA		61
	1280×1024	76,1	81,1	C Sync	C Sync			JA *4		JA		30
Work Station	1024×768	60,0	49,7					JA*3		JA		62
(SGI)	1280×1024	60,0	63,9					JA *4		JA		29
IDC-3000G												
NTSC525P	640×480	59,9	31,5	NEG	NEG	JA	JA	JA*7		JA*7	BEWEGT	32

- *1 Nur wenn Sie eine Grafikkarte benutzen, die in der Lage ist 852 × 480 darzxustellen.
- *2 Dieses Signal wird zu einem 1024 Punkte x 640 Zeilen-Signal umgewandelt.
- *3 Das Bild wird in der ursprünglichen Auflösung angezeigt.
- *4 Abbildungsmaßstab ist 5:4. Dieses Signal wird in ein 960 Punkte \times 768 Zeilen Signal konvertiert.
- *5 Normalerweise wird der für die Eingangssignale geeignete RGB-Wahlmodus automatisch eingestellt. Wenn das Bild nicht richtig angezeigt wird, stellen Sie den entsprechenden RGB-Modus für die in der Tabelle oben aufgeführten Eingangssignale ein.
- *6 Zum Anschließen des Monitors an einen Macintosh-Computer bringen Sie den Monitor-Adapter (D-Sub, 15-Pin) am Video-Port Ihres Computers an.
- *7 Andere Screen-Modi (ZOOM und BREITBILD) stehen ebenfalls zur Verfügung.
- *8 Bei der Wiedergabe von Bewegtbildern mit einer Bildfolgefrequenz von über 65 Hz ist das Bild u.U. instabil ("zittrig"). Stellen Sie daher bitte in diesem Fall die Vertikalfrequenz der externen Komponente auf 60 Hz ein.
- Um bei Einstellung der Synch.-Polarität auf "Sync on Green" 480I@60 Hz (480 verknüpfte Zeilen, 60 Hz-Aktualisierungsrate) oder 576I@50 Hz (576 verknüpfte Zeilen, 50 Hz-Aktualisierungsrate) zu betrachten, stellen Sie bitte "RGB WÄHLEN" auf "BEWEGT".

*9 CVT-Standard-kompatibel.

HINWEIS:

- Obwohl die Eingangssignale mit der in der Tabelle oben aufgeführten Auflösung übereinstimmen, müssen Position und Größe des Bilds bzw. Feinbilds unter Umständen wegen Synchronisierfehlern des Computers eingestellt werden.
- Bei Zuführung eines 1280 Punkte × 1024 Zeilen-Signals bzw. eines 1600 Punkte × 1200 Zeilen-Signal zum Monitor wird das Bild komprimiert.
- Dieser Monitor besitzt eine Auflösung von 1365 Punkten × 768 Zeilen. Das Eingangssignal sollte der Norm XGA oder XGA Breit entsprechen bzw. diesen gleichwertig sein.
- Bei Digitaleingängen werden einige Signale nicht akzeptiert.
- Die Synch. wird u. U. gestört, wenn keine oben genannten Standard-Signale eingegeben werden.
- Beim Anschluß eines zusammengesetzten Synchronisierungs-Signals die HD-Anschlußklemme verwenden.
- "IBM PC/AT" und "XGA" sind eingetragene Warenzeichen von International Business Machines Inc. in den USA.
- "Apple Macintosh" ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Computer, Inc. in den USA.

Bei schlechter Bildqualität oder bei einem anderen Problem, prüfen Sie die Einstellungen, Funktionen, etc. bevor Sie einen Kundendienst anfordern.

Symptom	Überprüfungen	Behebung			
Mechanisches Geräusch.	Unter Umständen das Laufgeräusch der Kühlventila	atoren.			
Es sind Knackgeräusche vom Monitor zu hören.	Sind Bild- und Tonwiedergabe normal?	• Falls es hinsichtlich des Bildes und des Tons keine Anormalitäten gibt, kann die Störung darauf zurückzuführen sein, dass das Gehäuse auf Temperaturschwankungen reagiert. Dies hat keinerlei Einfluss auf die Leistung.			
Das Bild ist gestört. Der Ton ist laut. Die Fernbedienung wird irrtümlicherweise betrieben.	Befindet sich eine angeschlossene Komponente direkt vor oder seitlich von dem Display?	Lassen Sie etwas Platz zwischen dem Display und den angeschlossenen Komponenten.			
Die Fernbedienung arbeitet nicht.	Sind die Batterien der Fernbedienung leer?	Beide Batterien durch neue ersetzen.			
Der Monitor schaltet nicht ein, wenn die "Power" Taste der Fernbedienung gedrückt	Ist das Netzkabel des Monitors richtig in die Netzsteckdose eingesteckt?	Stecken Sie den Stecker des Netzkabels richti in die Netzsteckdose.			
wird.	Sind alle Monitoranzeigen aus?	Drücken Sie die Power-Taste am Monitor, um ihn einzuschalten.			
	Sind die Batterien der Fernbedienung leer?	Beide Batterien durch neue ersetzen.			
Der Monitor reagiert nicht, wenn die Tasten der Fernbedienung gedrückt werden.	Ist die Fernbedienung auf den Monitor gerich-tet oder befindet sich ein Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Monitor?	Richten Sie die Fernbedienung auf den Monitor, wenn Sie eine Taste drücken oder entfernen Sie das Hindernis.			
	Scheint Sonnen- oder starkes Kunstlicht direkt auf den Fernbedienungssensor des Monitors?	Beseitigen Sie das Sonnenlicht durch das Schließen der Vorhänge oder richten Sie die Beleuchtung in eine andere Richtung etc.			
	Sind die Batterien der Fernbedienung leer?	Beide Batterien durch neue ersetzen.			
Weder Ton noch Bild vorhanden.	 Ist das Netzkabel des Monitors richtig in die Netzsteckdose eingesteckt? 	Stecken Sie den Stecker des Netzkabels richtig in die Netzsteckdose.			
Bild wird angezeigt aber kein Ton.	Ist die Lautstärke auf ein Minimum eingestellt?	Erhöhen Sie die Lautstärke.			
	Ist die Tonabschaltung (MUTE) eingeschaltet?	• Drücken Sie die MUTE-Taste auf der Fernbedienung.			
	Sind die Lautsprecher richtig angeschlossen?	Schließen Sie die Lautsprecher richtig an.			
	Ist AUDIO1~3 korrekt eingestellt?	Stellen Sie AUDIO1~3 im AUDIO-Menü korrekt ein.			
Schlechtes Bild beim VIDEO-Signaleingang.	 Falsche Steuerungseinstellung. Lokale Interferenz. Kabelzwischenanschluß. Eingangsimpedanz nicht auf der richtigen Stufe. 	 Stellen Sie die Bildsteuerung wie erforderlich ein. Stellen Sie den Monitor an einer anderen Stelle auf. Stellen Sie sicher, daß alle Anschlüsse fest sind. 			
Schlechtes Bild beim RGB-Signaleingang.	Falsche Steuerungseinstellung. Falscher Anschluß des RGB-Anschlußstifts.	Stellen Sie die Bildeinstellungen wie erforderlich ein. Prüfen Sie die Stift-Anordnung und Anschlüsse.			
Schlechter Farbton oder schwache Farben.	Sind Farbton und die Farben richtig eingestellt?	Stellen Sie den Farbton und die Farben ein (unter "BILD").			
Nichts erscheint auf dem Bildschirm.	Ist der Computer eingeschaltet?	Verbinden Sie den Computer mit dem Monitor.			
	Ist eine Quelle angeschlossen?	Eine Quelle an den Monitor anschließen.			
	Ist die Power-Management-Funktion im Standby- oder Aus-Status.	Arbeiten Sie am Computer (bewegen Sie die Maus etc.).			
Teile des Bildes fehlen oder das Bild ist nicht zentriert.	Ist die Bildposition richtig eingestellt?	Stellen Sie den "BILDSCHIRM" korrekt ein.			
Das Bild ist zu groß oder zu klein.	Ist die Bildgröße richtig eingestellt?	Drücken Sie die WIDE-Taste auf der Fernbedienung und stellen Sie richtig ein.			
Das Bild ist instabil.	 Ist die Einstellung der Bildauflösung des Computers passend? 	Stellen Sie die richtige Bildauflösung ein.			
STANDBY/ON-Anzeige leuchtet rot.	Horizontales und/oder vertikalen SynchSig-nal nicht vorhanden, wenn die Intelligent Po-wer Manager-Steuerung eingeschaltet ist.	Prüfen Sie das Eingangssignal.			
STANDBY/ON-Anzeige blinkt rot.	Die Temperatur im Inneren des Hauptgerätes ist zu hoch und hat die Schutzvorrichtung aktiviert.	Schalten Sie die Stromversorgung des Hauptgerätes aus und warten Sie, bis die Temperatur im Inneren fällt. Siehe*1.			
STANDBY/ON-Anzeige blinkt grün und rot, oder grün.		Schalten Sie die Stromversorgung zu Gerät aus.			

*1 Temperaturwächter

Wenn der Monitor zu heiß wird, schaltet der Temperaturwächter den Monitor ab. Wenn das eintritt, schalten Sie die Stromversorgung des Monitors ab und ziehen Sie den Netzstecker. Falls die Temperatur im Raum sehr hoch ist, bringen Sie den Monitor an einen kühlen Ort und lassen Sie ihn etwa 60 Minuten lang abkühlen. Wenn das Problem verbleibt, wenden Sie sich wegen des erforderlichen Kundendienstes an Ihren Händler.

*2 In solch einem Fall die Stromversorgung zum Monitor sofort ausschalten und wenden Sie sich an Ihren Händler oder eine Kundendienststelle. Der Monitor wird 5 Sekunden nach Einschalten ausgeschaltet und die STANDBY/ON-Anzeige blinkt. Es liegt ein Defekt im Netzteil, Plasma-Display oder Temperatursensor vor, oder einer der Lüfter ist beschädigt.

Technische Daten

Bildgröße	1351 (H)×760 (V) mm				
	53,2"(H)×29,9"(V) Zoll				
	Diagonal 61"				
DarstellungsverhUältnis	16:9				
Auflösung	1365(H)×768(V) Pixel				
Signale					
Synchronisationsbereich	Horizontal : 15,5 bis 110 kHz				
	(automatisch: Schrittabtastung)				
	Vertikal : 50,0 bis 120 Hz				
	(automatisch: Schrittabtastung)				
Eingangssignale	RGB, NTSC (3,58/4,43), PAL (B,G,M,N),				
	PAL60, SECAM, HD*1, DVD*1, DTV*1				
Eingangsanschlüsse					
PC					
Visuell 1 (analog)	$1 \times \text{Mini}$ D-Sub 15-Pin				
visuell 2 (analog)	$1 \times BNC (R, G, B, H/CS, V)^{*2}$				
VISUEIT 1	$1 \times BNC$ $1 \times BCA$ Dim				
VISUUII 2 Visuell 2	I A KCA-FIII S-Video: 1 X DIN / Pin				
Visual 1	$1 \vee PCA$ Din (V DB[CB] DB[CD])*1				
Visuell 2	$1 \times \text{RNC} (\mathbf{Y} \text{ PB[CB]} \text{ PR[CR]})^{*1} *^2$				
HDMI	HDMI-Anschluss ^{*3}				
Audio	3×Stereo RCA (wählbar)				
RS-232C	$1 \times D$ -Sub 9-Pin				
Tonausnahe	W+W bei 6 Ohm				
Stromversorauna	W\$220, 240V 50/60Hz				
Stromaufnahmo	27 A (maximal)				
	5,7 A (maximal)				
	540 w (typisch) (Standby 1,8 w)				
Abiliessungen	$1502 (B) \times 912 (H) \times 126 (T) mm$ 50.1 (B) × 25.0 (H) × 5.0 (T) Zoll				
Cowisht	$39,1$ (B) $\times 33,9$ (H) $\times 3,0$ (1) ZOII				
	68,0 kg / 149,9 lbs (onne Stander)				
Detriebetemperatur	$0^{\circ}C$ his $40^{\circ}C/22^{\circ}E$ his $104^{\circ}E$				
	0 C bis 40 C / 32 F bis 104 F				
wellere Emricillungen Beweg	3 10251 10251 10251 10201 2.2				
Pulldov	$v_{\rm n}$ -Konverter (NTSC 4801 5251 10351				
1080I (60Hz)), 2-2-Pulldown-Konverter (PAL				
576I, 6	25I, NTSC, 480I, 525I), Digital-Zoom (100				
bis 900	% wählbar), Video-Wand mit 4-25				
Monito	ren, Selbstdiagnose, Einbrennschutz (PLE				
LOCK	1 bis 3, INVERSE, WHITE, ORBITER				
(Auto 1	, 2 / Manuell), WISCHER),				
Farbter	nperaturwahl (hoch, mittel, halbniedrig,				
niedrig	, 4 Werte speicherbar), Tastensperre				
(ausger	iommen Hauptschalter), Auto-Bild,				
Eingan Auto II	gswam, Fardadsummung, Ionart (3 Modi), D. programmierbarer Timer				
Gamm	2, programmerodier milier, akorrektur (4 Modi) Durchschleif-Interface				
Plug ar	id Play (DDC1, DDC2b, HDMI: E-DDC2b)				
SPLIT	SCREEN-Betriebe				



Die Merkmale und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

*1 HD/DVD/DTV-Eingansgsignale, die bei diesem System							
unterstützt werden							
480P (60 Hz)	480I (60 Hz)						
525P (60 Hz)	525I (60 Hz)						
576P (50 Hz)	576I (50 Hz)						
625P (50 Hz)	625I (50 Hz)						
720P (60 Hz)	1035I (60 Hz)						
1080I (50 Hz)	1080I (60 Hz)						
*2 Die 5-BNC-Anschlüsse dienen für PC2-und COMPONENT2-							
Eingänge. Ihre Auswahl erfolgt mittels "BNC WAHL".							
*3 HDMI-Eingangssignale, die von diesem System unterstützt							
werden.	-						
Unterstützte Signa	ale						
• 640 × 480P @ 60	Hz	• 1920 × 10	080I @ 50Hz				
• 1280 × 720P @ 6	0Hz	• 720 × 576	6P @ 50Hz				
• 1920 × 1080I @	60Hz	• 1440 (720	0)×576P@	50Hz			

- 720 × 480P @ 60Hz
- 1280 × 720P @ 50Hz
- 1440 (720) \times 480I @ 60Hz

Hinweis: In einigen Fällen kann ein Signal auf dem Plasma-Monitor nicht ordnungsgemäß wiedergegeben werden. Das Problem können die unterschiedlichen Standards der Quellgeräte (DVD, Set-Top-Box, usw....) darstellen. Sollte bei Ihnen solch ein Problem auftreten, kontaktieren Sie Ihren Händler und auch den Hersteller des Quellgerätes.

Published by Pioneer Corporation. Copyright © 2004 Pioneer Corporation. All rights reserved.